


EDK82MV222  
13127550



# Lenze

(D)


***Montageanleitung***

(GB)

***Mounting Instructions***

(F)

***Instructions de montage***



***8200 motec***

***0,55 kW ... 2,2 kW***

**Lesen Sie zuerst die Montageanleitung, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen!**

**Beachten Sie die enthaltenen Sicherheitshinweise.**

Die Betriebsanleitung mit ausführlicher Information zum Frequenzumrichter 8200 motec können Sie bei Ihrem Lenze-Vertriebspartner bestellen.

**Read the Mounting Instructions before you start working!**


**Please observe all safety information given.**

Detailed Operating Instructions for the 8200 motec can be ordered directly from Lenze or Lenze representatives.


**Lire attentivement les instructions de montage avant toute opération !**

**Respecter les consignes de sécurité.**


Les instructions de mise en service comprenant une description complète du convertisseur de fréquence 8200 motec peuvent être commandées auprès de votre agence Lenze.




8200mot020




8200mot021




8200mot136




8200mot137




8200mot165




8200mot139




8200mot140




8200mot141




8200mot142



8200mot143



8200mot144




**33**

8200mot145

Diese Dokumentation ist gültig für Antriebsregler 8200 motec ab dem Gerätestand

<b>E82MV</b>	<b>xxx</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>B001 XX</b>	<b>1x</b>	<b>3x</b>
Typ	551 = 550 W 751 = 750 W 152 = 1.5 kW 222 = 2.2 kW		4 = 400 V		Hardwarestand	Softwarestand



8200mot166




## Hinweis!


Aktuelle Dokumentationen und Software-Updates zu Lenze Produkten finden Sie im Internet jeweils im Bereich "Downloads" unter

<http://www.Lenze.com>


# Inbetriebnahme 8200 motec ohne Funktionsmodul



- Der 8200 motec ist nur funktionsfähig mit aufgesteckter FIF-Abdeckkappe **A**! (Auslieferungszustand).  
– Ohne die FIF-Abdeckkappe ist der 8200 motec gesperrt (Keypad: **RDY** **IMP**).
- Da der 8200 motec ohne Funktionsmodul keine Steuerklemmen hat, kann das Starten und Stoppen während des Betriebs auch über Netzschalten erfolgen.
- Die Funktion **Set** speichert bei Netzschalten oder Betriebsunterbrechungen den Sollwert zum Zeitpunkt der Unterbrechung. Nach Netzwiederkehr läuft der Antrieb selbsttätig wieder an!
- Wenn der Antrieb in Schritt ③ nicht anläuft (**IMP** erlischt nicht), **RUN** drücken, um den 8200 motec freizugeben.



8200mot146



Schritt	Bemerkung	siehe Kapitel
① Handterminal (enthält Keypad) mit motec verbinden. Stecker der Verbindungsleitung in die AIF-Schnittstelle am motec stecken.	Handterminal und Verbindungsleitung sind nicht im Lieferumfang enthalten.	7
② Netzspannung zuschalten. Selbstanlauf möglich!	Der Antriebsregler ist nach ca. 1 Sekunde betriebsbereit. Keypad: <b>RDY</b> <b>IMP</b>	
③ Sollwert über die Funktion <b>Set</b> vorgeben.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>Set</b> aktivieren                 </div> <div> <b>Disp</b> <b>Set</b> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Rechtslauf</div> <div><b>IMP</b> erlischt. Der Antrieb läuft jetzt.</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Linkslauf</div> <div>Display zeigt Ausgangsfrequenz.</div> </div>	
Störungen während der Inbetriebnahme oder während des Betriebs?		8

<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>5</b>
Lenze-Antriebsregler .....	5
Drehstrommaschinen .....	9
Restgefahren, Gestaltung der Sicherheitshinweise .....	13
<b>Technische Daten</b> .....	<b>16</b>
Normen und Einsatzbedingungen .....	16
Allgemeine elektrische Daten .....	17
Abmessungen, Mechanische Ausführung .....	18
<b>motec mit Motor oder Getriebemotor</b> .....	<b>19</b>
Montage .....	19
EMV-gerechte Verdrahtung .....	20
<b>Wandmontage</b> .....	<b>21</b>
Lieferumfang .....	21
Vorbereitung .....	22
Motoranschluß .....	24
EMV-gerechte Verdrahtung .....	26
<b>Motormontage</b> .....	<b>27</b>
Lieferumfang .....	27
Vorbereitung .....	28
Motoranschluß .....	29
EMV-gerechte Verdrahtung .....	30
<b>Elektrische Installation</b> .....	<b>31</b>
Netzanschluß / Bremswiderstand .....	31
Anschluß Relaisausgang .....	33
<b>Montage Funktionsmodul (Option)</b> .....	<b>34</b>
<b>motec zusammenbauen</b> .....	<b>35</b>
<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>37</b>
Vor dem ersten Einschalten .....	37
Wahl der richtigen Betriebsart .....	38
Parametrierung mit dem Handterminal E82ZBB .....	40
Lineare U/f-Kennliniensteuerung .....	41
Vector-Regelung .....	43
Die wichtigsten Codes für die Inbetriebnahme .....	48
<b>Störungen erkennen und beseitigen</b> .....	<b>59</b>
Fehlverhalten des Antriebs .....	59
Störungsmeldungen .....	61

**Allgemeine Sicherheits- und Anwendungshinweise für  
Lenze-Antriebsregler**

(gemäß Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG)

**Allgemein**

Lenze-Antriebsregler (Frequenzumrichter, Servo-Umrichter, Stromrichter) können während des Betriebs - ihrer Schutzart entsprechend - spannungsführende, auch bewegliche oder rotierende Teile haben. Oberflächen können heiß sein.

Bei unzulässigem Entfernen der erforderlichen Abdeckung, bei unsachgemäßem Einsatz, bei falscher Installation oder Bedienung besteht die Gefahr von schweren Personen- oder Sachschäden.

Weitere Informationen entnehmen Sie der Dokumentation.

Alle Arbeiten zum Transport, zur Installation, zur Inbetriebnahme und zur Instandhaltung darf nur qualifiziertes Fachpersonal ausführen (IEC 364 bzw. CENELEC HD 384 oder DIN VDE 0100 und IEC-Report 664 oder DIN VDE 0110 und nationale Unfallverhütungsvorschriften beachten).

Qualifiziertes Fachpersonal im Sinne dieser grundsätzlichen Sicherheitshinweise sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des Produkts vertraut sind und die über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen.

**Bestimmungsgemäße Verwendung**

Antriebsregler sind Komponenten, die zum Einbau in elektrische Anlagen oder Maschinen bestimmt sind. Sie sind keine Haushaltsgeräte, sondern als Komponenten ausschließlich für die Verwendung zur gewerblichen Nutzung bzw. professionellen Nutzung im Sinne der EN 61000-3-2 bestimmt. Die Dokumentation enthält Hinweise zur Einhaltung der Grenzwerte nach EN 61000-3-2.

Bei Einbau der Antriebsregler in Maschinen ist die Inbetriebnahme (d. h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs) solange untersagt, bis festgestellt wurde, daß die Maschine den Bestimmungen der EG-Richtlinie 98/37/EG (Maschinenrichtlinie) entspricht; EN 60204 beachten.

Die Inbetriebnahme (d. h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs) ist nur bei Einhaltung der EMV-Richtlinie (89/336/EWG) erlaubt.

Die Antriebsregler erfüllen die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG. Die harmonisierten Normen der Reihe EN 50178/DIN VDE 0160 werden für die Antriebsregler angewendet.

Die technischen Daten und die Angaben zu Anschlußbedingungen entnehmen Sie dem Leistungsschild und der Dokumentation. Halten Sie sie unbedingt ein.

**Warnung:** Die Antriebsregler sind Produkte mit eingeschränkter Erhältlichkeit nach EN 61800-3. Diese Produkte können im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann es für den Betreiber erforderlich sein, entsprechende Maßnahmen durchzuführen.

**Transport, Einlagerung**

Beachten Sie die Hinweise für Transport, Lagerung und sachgemäße Handhabung.

Halten Sie die klimatischen Bedingungen nach EN 50178 ein.

**Aufstellung**

Sie müssen die Antriebsregler nach den Vorschriften der zugehörigen Dokumentation aufstellen und kühlen.

Sorgen Sie für sorgfältige Handhabung und vermeiden Sie mechanische Überlastung. Verbiegen Sie bei Transport und Handhabung weder Bauelemente noch ändern Sie Isolationsabstände. Berühren Sie keine elektronischen Bauelemente und Kontakte.

Antriebsregler enthalten elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die Sie durch unsachgemäße Handhabung leicht beschädigen können. Beschädigen oder zerstören Sie keine elektrischen Komponenten, da Sie dadurch Ihre Gesundheit gefährden können!



## **Elektrischer Anschluß**

Beachten Sie bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Antriebsreglern die geltenden nationalen Unfallverhütungsvorschriften (z. B. VBG 4).

Führen Sie die elektrische Installation nach den einschlägigen Vorschriften durch (z. B. Leitungsquerschnitte, Absicherungen, Schutzleiteranbindung). Zusätzliche Hinweise enthält die Dokumentation.

Die Dokumentation enthält Hinweise für die EMV-gerechte Installation (Schirmung, Erdung, Anordnung von Filtern und Verlegung der Leitungen). Beachten Sie diese Hinweise ebenso bei CE-gekennzeichneten Antriebsreglern. Der Hersteller der Anlage oder Maschine ist verantwortlich für die Einhaltung der durch die EMV-Gesetzgebung geforderten Grenzwerte.

## **Betrieb**

Sie müssen Anlagen mit eingebauten Antriebsreglern ggf. mit zusätzlichen Überwachungs- und Schutzeinrichtungen gemäß den jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen ausrüsten (z. B. Gesetz über technische Arbeitsmittel, Unfallverhütungsvorschriften). Sie dürfen die Antriebsregler an Ihre Anwendung anpassen. Beachten Sie dazu die Hinweise in der Dokumentation.

Nachdem der Antriebsregler von der Versorgungsspannung getrennt ist, dürfen Sie spannungsführende Geräteteile und Leistungsanschlüsse nicht sofort berühren, weil Kondensatoren aufgeladen sein können. Beachten Sie dazu die entsprechenden Hinweisschilder auf dem Antriebsregler.

Halten Sie während des Betriebs alle Schutzabdeckungen und Türen geschlossen.

**Hinweis für UL-approbiierte Anlagen mit eingebauten Antriebsreglern:** UL warnings sind Hinweise, die nur für UL-Anlagen gelten. Die Dokumentation enthält spezielle Hinweise zu UL.

## **Sicherer Halt**

Die Variante V004 der Antriebsregler 9300 und 9300 vector, die Variante x4x der Antriebsregler 8200 vector und die Achsmodule ECSxAxxx unterstützen die Funktion "Sicherer Halt", Schutz gegen unerwarteten Anlauf, nach den Anforderungen von Anhang I Nr. 1.2.7 der EG-Richtlinie "Maschinen" 98/37/EG, DIN EN 954-1 Kategorie 3 und DIN EN 1037. Beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Funktion "Sicherer Halt" in der Dokumentation zu den Varianten.

**Wartung und Instandhaltung**

Die Antriebsregler sind wartungsfrei, wenn die vorgeschriebenen Einsatzbedingungen eingehalten werden.

Bei verunreinigter Umgebungsluft können die Kühlflächen des Antriebsreglers verschmutzen oder Kühlöffnungen verstopft werden. Bei diesen Betriebsbedingungen deshalb regelmäßig die Kühlflächen und Kühlöffnungen reinigen. Dazu niemals scharfe oder spitze Gegenstände verwenden!

**Entsorgung**

Metalle und Kunststoffe zur Wiederverwertung geben. Bestückte Leiterplatten fachgerecht entsorgen.

**Beachten Sie unbedingt die produktspezifischen Sicherheits- und Anwendungshinweise in dieser Anleitung!**

### **Allgemeine Sicherheits- und Anwenderhinweise für Lenze-Motoren** (gemäß Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG)

#### **Allgemein**

Niederspannungsmaschinen haben gefährliche, spannungsführende und rotierende Teile sowie möglicherweise heiße Oberflächen. Alle Arbeiten zu Transport, Anschluss, Inbetriebnahme und Instandhaltung sind von qualifiziertem, verantwortlichem Fachpersonal auszuführen (EN 50110-1 (VDE 0105-100); IEC 60364 beachten). Unsachgemäßes Verhalten kann schwere Personen- und Sachschäden verursachen.

Bei Synchronmaschinen werden bei drehender Maschine auch an den offenen Klemmen Spannungen induziert.

#### **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Diese Niederspannungsmaschinen sind für gewerbliche Anlagen bestimmt. Sie entsprechen den harmonisierten Normen der Reihe EN 60034 (VDE 0530). Der Einsatz im Ex-Bereich ist verboten, sofern nicht ausdrücklich hierfür vorgesehen (Zusatzhinweise beachten).

Schutzarten  $\leq$  IP23 nicht ohne besondere Schutzmaßnahmen im Freien verwenden. Luftgekühlte Ausführungen sind für Umgebungstemperaturen von  $-15\text{ °C}$  bzw.  $-10\text{ °C}$  bis  $+40\text{ °C}$  und Aufstellungshöhen  $\leq 1000\text{ m üNN}$  bemessen, von  $-20\text{ °C}$  bis  $+40\text{ °C}$  ohne Bremse oder mit Federkraftbremse, unbelüftet oder mit Eigenlüfter, von  $-15\text{ °C}$  bis  $+40\text{ °C}$  mit Permanentmagnetbremse und von  $-10\text{ °C}$  bis  $+40\text{ °C}$  mit Fremdlüfter. Abweichende Angaben auf dem Leistungsschild unbedingt beachten. Die Bedingungen am Einsatzort müssen allen Leistungsschildangaben entsprechen.

Niederspannungsmaschinen sind Komponenten zum Einbau in Maschinen im Sinne der Maschinenrichtlinie 98/37/EG. Die Inbetriebnahme ist solange untersagt, bis die Konformität des Endprodukts mit dieser Richtlinie festgestellt ist (u. a. EN 60204-1 beachten).

Die eingebauten Bremsen sind keine Sicherheitsbremsen. Es ist nicht auszuschließen, dass durch nicht zu beeinflussende Störfaktoren, z. B. Öleintritt durch Versagen des A-seitigen Wellendichtrings, eine Drehmomentreduzierung auftreten kann.

**Transport, Einlagerung**

Nach der Auslieferung festgestellte Beschädigungen dem Transportunternehmen sofort mitteilen; die Inbetriebnahme ist ggf. auszuschließen. Eingeschraubte Transportösen fest anziehen. Sie sind für das Gewicht der Niederspannungsmaschine ausgelegt, keine zusätzlichen Lasten anbringen. Wenn notwendig, ausreichend bemessene Transportmittel (z. B. Seilführungen) verwenden.

Vorhandene Transportsicherungen vor Inbetriebnahme entfernen. Für weitere Transporte erneut verwenden. Werden Niederspannungsmaschinen eingelagert, auf eine trockene, staubfreie und schwingungsarme ( $v_{\text{eff}} \leq 0.2 \text{ mm/s}$ ) Umgebung achten (Lagerstillstandsschäden). Vor Inbetriebnahme Isolationswiderstand messen. Bei Werten  $\leq 1 \text{ k}\Omega$  je Volt Bemessungsspannung Wicklung trocknen.

**Aufstellung**

Auf plane Auflage, gute Fuß- bzw. Flanschbefestigung und genaue Ausrichtung bei direkter Kupplung achten. Aufbaubedingte Resonanzen mit der Drehfrequenz und der doppelten Speisefrequenz vermeiden. Läufer von Hand drehen, auf ungewöhnliche Schleifgeräusche achten. Drehrichtung im unkuppelten Zustand kontrollieren (Abschn. 5 beachten).

Riemenscheiben und Kupplungen nur mit geeigneten Vorrichtungen auf- bzw. abziehen (Erwärmen!) und mit einem Berührungsschutz abdecken. Unzulässige Riemenspannungen vermeiden (Techn. Liste).

Die Maschinen sind mit halber Passfeder gewuchtet. Die Kupplung muss ebenfalls mit halber Passfeder gewuchtet sein. Überstehenden, sichtbaren Passfederanteil abarbeiten.

Eventuell erforderliche Rohranschlüsse herstellen. Bauformen mit Wellenende nach unten bauseits mit einer Abdeckung ausrüsten, die verhindert, dass Fremdkörper in den Lüfter hineinfallen. Die Belüftung darf nicht behindert werden und die Abluft - auch benachbarter Aggregate - nicht unmittelbar wieder angesaugt werden.

## **Elektrischer Anschluss**

Alle Arbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal an der stillstehenden Niederspannungsmaschine im freigeschalteten und gegen Wiedereinschalten gesicherten Zustand vorgenommen werden. Das gilt auch für Hilfsstromkreise (z. B. Bremse, Geber, Fremdlüfter).

**Spannungsfreiheit prüfen!**

Überschreiten der Toleranzen in EN 60034-1; IEC 34 (VDE 0530-1) - Spannung  $\pm 5\%$ , Frequenz  $\pm 2\%$ , Kurvenform, Symmetrie - erhöht die Erwärmung und beeinflusst die elektromagnetische Verträglichkeit.

Schaltungshinweise, Angaben auf dem Leistungsschild und Anschlusschema im Anschlusskasten beachten.

Der Anschluss muss so erfolgen, dass eine dauerhaft sichere, elektrische Verbindung aufrecht erhalten wird (keine abstehenden Drahtenden); zugeordnete Kabelendbestückung verwenden. Sichere Schutzleiterverbindung herstellen. Steckverbinder bis zum Anschlag festschrauben.

Die kleinsten Luftabstände dürfen zwischen blanken, spannungsführenden Teilen und gegen Erde folgende Werte nicht unterschreiten: 8 mm bei  $U_N \leq 550\text{ V}$ , 10 mm bei  $U_N \leq 725\text{ V}$ , 14 mm bei  $U_N \leq 1000\text{ V}$ .

Der Anschlusskasten muss frei sein von Fremdkörpern, Schmutz und Feuchtigkeit. Nicht benötigte Kabeleinführungsöffnungen und den Kasten selbst staub- und wasserdicht verschließen. Für den Probetrieb ohne Abtriebs Elemente Passfeder sichern. Bei Niederspannungsmaschinen mit Bremse vor der Inbetriebnahme die einwandfreie Funktion der Bremse prüfen.

**Betrieb**

Schwingstärken  $v_{\text{eff}} \leq 3.5 \text{ mm/s}$  ( $P_N \leq 15 \text{ kW}$ ) bzw.  $4.5 \text{ mm/s}$  ( $P_N > 15 \text{ kW}$ ) sind in gekuppeltem Betrieb unbedenklich. Bei Veränderungen gegenüber dem Normalbetrieb, z. B. erhöhte Temperaturen, Geräusche, Schwingungen, Ursache ermitteln, ggf. Rücksprache mit dem Hersteller. Im Zweifelsfall Niederspannungsmaschine abschalten.

Bei starkem Schmutzanfall Luftwege regelmäßig reinigen.

Schutzeinrichtungen auch im Probetrieb nicht außer Funktion setzen.

Eingebaute Temperaturfühler sind kein Vollschutz der Maschine, ggf. Maximalstrom begrenzen. Funktionsblockverschaltung mit Abschaltung nach einigen Sekunden Betrieb mit  $I > I_N$  vornehmen, insbesondere bei Gefahr des Blockierens.

Wellendichtringe und Wälzlager haben eine begrenzte Lebensdauer.

Lagerungen mit Nachschmiereinrichtung bei laufender Niederspannungsmaschine nachfetten. Verseifungsart beachten. Wenn Fettaustrittsbohrungen mit Stopfen verschlossen sind (IP54 Abtriebsseite; IP23 Abtriebs- und Nichtabtriebsseite), vor Inbetriebnahme Stopfen entfernen. Bohrungen mit Fett verschließen. Lagerwechsel bei Dauerschmierung (2Z-Lager) nach ca. 10.000 h - 20.000 h, spätestens jedoch nach 3 - 4 Jahren bzw. nach Herstellerangaben.

***Restgefahren, Gestaltung der Sicherheitshinweise*****Restgefahren****Personenschutz**

- Schalten Sie vor Arbeitsbeginn / Öffnen des Gerätes den Antriebsregler spannungslos und warten Sie mindestens 3 Minuten, da nach dem Netzabschalten die Leistungsklemmen U, V, W; BR0, BR1, BR2 und die Pins der Schnittstelle FIF gefährliche Spannung führen.
  - Überprüfen Sie nach dem Öffnen des motec, ob die Leistungsklemmen L1, L2, L3; U, V, W; BR0, BR1, BR2, die Relaisausgänge K11, K12, K14 und die Pins der Schnittstelle FIF spannungslos sind.
  - Auch bei vom Netz getrenntem Antriebsregler können die Relaisausgänge K11, K12, K14 gefährliche Spannung führen!
- Wenn Sie die nicht drahtbruchsichere Funktion "Drehrichtungsvorgabe" über das digitale Signal CW/CCW verwenden (C0007 = -0- ... -13-, C0410/3 ≠ 255):
  - Bei Drahtbruch oder bei Ausfall der Steuerspannung kann der Antrieb die Drehrichtung wechseln.
- Wenn Sie die Funktion "Fangschaltung" (C0142 = -2-, -3-) bei Maschinen mit geringem Massenträgheitsmoment und geringer Reibung verwenden:
  - Nach Reglerfreigabe im Stillstand kann der Motor kurzzeitig anlaufen oder kurzzeitig die Drehrichtung wechseln.
- Der Kühlkörper des motec hat eine Betriebstemperatur > 60 °C:
  - Hautkontakt mit dem Kühlkörper führt zu Verbrennungen.

**Motorschutz**

- Bei bestimmten Einstellungen der Antriebsregler kann der angeschlossene Motor überhitzt werden:
  - Z. B. längerer Betrieb der Gleichstrombremse.
  - Längerer Betrieb eigenbelüfteter Motoren bei kleinen Drehzahlen.

**Schutz der Maschine/Anlage**

- Antriebe können gefährliche Überdrehzahlen erreichen (z. B. Einstellung hoher Ausgangsfrequenzen bei dafür ungeeigneten Motoren und Maschinen):
  - Die Antriebsregler bieten keinen Schutz gegen solche Betriebsbedingungen. Setzen Sie dafür zusätzliche Komponenten ein.
- **Schütze in der Motorleitung** nur bei gesperrtem Regler schalten. Werden Schütze in der Motorleitung bei freigegebenem Regler geschaltet,
  - können Überwachungsfunktionen des Antriebsreglers ansprechen.
  - kann der Antriebsregler unter ungünstigen Betriebsbedingungen zerstört werden.

**Warnings!**

- The device has no overspeed protection.
- Must be provided with external or remote overload protection.
- Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5000 rms symmetrical amperes, 240 V maximum (240 V devices) or 500 V maximum (400/500 V devices) resp.
- Circuit breakers (either inverse-time or instantaneous trip types) may be used in lieu of above fuses when it is shown that the let-through energy ( $I^2t$ ) and peak let-through current ( $I_p$ ) of the inverse-time current-limiting circuit breaker will be less than that of the non-semiconductor type K5 fuses with which the drive has been tested. An inverse-time circuit breaker may be used, sized upon the input rating of the drive, multiplied by 300 %.
- Use 60/75 °C or 75 °C copper wire only.
- If mounted on a motor the environmental rating tests for Type 4 and Type 12 shall be performed.



## Restgefahren, Gestaltung der Sicherheitshinweise

### Gestaltung der Sicherheitshinweise

Alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung sind einheitlich aufgebaut:

Piktogramm (kennzeichnet die Art der Gefahr)



**Signalwort!** (kennzeichnet die Schwere der Gefahr)

Hinweistext (beschreibt die Gefahr und gibt Hinweise, wie sie vermieden werden kann)

Piktogramm	Signalwort		Folgen bei Mißachtung der Sicherheitshinweise
	Signalwort	Bedeutung	
 gefährliche elektrische Spannung	<b>Gefahr!</b>	<b>Unmittelbar drohende Gefahr für Personen</b>	Tod oder schwerste Verletzungen
	<b>Warnung!</b>	<b>Mögliche, sehr gefährliche Situation für Personen</b>	Tod oder schwerste Verletzungen
 allgemeine Gefahr	<b>Vorsicht!</b>	<b>Mögliche, gefährliche Situation für Personen</b>	Leichte Verletzungen
	<b>Stop!</b>	<b>Mögliche Sachschäden</b>	Beschädigung des Antriebssystems oder seiner Umgebung
	<b>Hinweis!</b>	<b>Nützlicher Hinweis oder Tipp</b> Wenn Sie ihn befolgen, erleichtern Sie sich die Handhabung des Antriebssystems.	

<b>Konformität</b>	CE	Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG)
<b>Approbationen</b>	UL 508C	Underwriter Laboratories (File-No. E132659) Power Conversion Equipment
<b>Rüttelfestigkeit</b>	Beschleunigungsfest bis 2g (Germanischer Lloyd, allgemeine Bedingungen)	
<b>Klimatische Bedingungen</b>	Klasse 3K3 nach EN 50178 (ohne Betauung, mittlere relative Feuchte 85 %)	
<b>Zulässige Temperaturbereiche</b>	Transport	-25 °C ... +70 °C
	Lagerung	-25 °C ... +60 °C
	Betrieb	-20 °C ... +60 °C über +40 °C Ausgangs-Bemessungsstrom um 2,5 %/°C reduzieren
<b>Zulässige Aufstellungshöhe</b>	0 ... 4000 m üNN über 1000 m üNN Ausgangs-Bemessungsstrom um 5 %/1000 m reduzieren	
<b>Einbaulagen</b>	Jede Einbaulage und Einbau-Ausrichtung zulässig	
<b>Einbaufreiräume</b>	oberhalb	100 mm
	seitlich	100 mm

### Allgemeine elektrische Daten


<b>EMV</b>	Einhaltung der Anforderungen nach EN 61800-3/A11	
<b>Störaussendung</b>	Motormontage	Einhaltung der Grenzwertklassen A und B nach EN 55011
	Wandmontage	Einhaltung der Grenzwertklasse A nach EN 55011 (bis 10 m geschirmte Motorleitung) Einhaltung der Grenzwertklasse B nach EN 55011 (bis 1 m geschirmte Motorleitung)
<b>Ableitstrom gegen PE (nach EN 50178)</b>	> 3.5 mA	
<b>Schutzart</b>	IP 55 (NEMA 250 Typ 12)	ohne Schutzkappe auf der AIF-Schnittstelle
	IP 65 (NEMA 250 Typ 4)	mit Schutzkappe auf der AIF-Schnittstelle
<b>Schutzmaßnahmen gegen</b>	Kurzschluß, Erdschluß (erdschlußfest im Betrieb, eingeschränkt erdschlußfest beim Netzeinschalten), Überspannung, Kippen des Motors, Motor-Übertemperatur (Eingang für Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner), I <sup>2</sup> t-Überwachung)	
<b>Schutzisolierung von Steuer-schaltkreisen</b>	Sichere Trennung vom Netz: Doppelte/verstärkte Isolierung nach EN 50178	
<b>Betrieb an öffentlichen Netzen (Begrenzung von Oberschwingungsströmen nach EN 61000-3-2)</b>	Gesamtleistung am Netz	Einhaltung der Anforderungen <sup>1)</sup>
	0.25 kW ... 0.75 kW	mit Netzdrossel
	> 1 kW	ohne zusätzliche Maßnahmen

<sup>1)</sup> Die genannten Zusatzmaßnahmen bewirken, daß alleinig die Antriebsregler die Anforderungen der EN 61000-3-2 erfüllen. Die Einhaltung der Anforderungen für die Maschine/Anlage liegt in der Verantwortung des Maschinen-/Anlagenherstellers!

### Betrieb mit Bemessungsleistung

typische Motorleistung		P <sub>N</sub> [KW]	0.55	0.75	1.5	2.2
<b>8200 motec</b>		<b>Typ</b>	<b>E82MV551_4B</b>	<b>E82MV751_4B</b>	<b>E82MV152_4B</b>	<b>E82MV222_4B</b>
Netzspannungsbereich		U <sub>N</sub> [V]	3/PE AC; 320 V - 0 % ... 550 V + 0 % (45 Hz - 0 % ... 65 Hz + 0 %)			
Daten für den Betrieb an 3 PE AC			400 V	400 V	400 V	400 V
Netz-Bemessungsstrom		I <sub>N</sub> [A]	1.8	2.4	3.8	5.5
Ausgangsstrom	8 kHz*	I <sub>N8</sub> [A]	1.8	2.4	3.9	5.6
Max. zulässiger Ausgangsstrom für 60 s	8 kHz*	I <sub>max8</sub> [A]	2.7	3.6	5.8	8.4

\* Schaltfrequenz des Wechselrichters

**Abmessungen**

Typ	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
<b>E82MV551_4B</b> <b>E82MV751_4B</b>	156	151	135	202	15	26
<b>E82MV152_4B</b> <b>E82MV222_4B</b>	176	167	151	230	15	26


**Mechanische Ausführung**

Typ	Verschraubungen		Gewicht
<b>E82MV551_4B</b> <b>E82MV751_4B</b>	2 × M25 4 × M16 1 × M20	(Gewindelänge 10 mm, ohne Gegenmutter) (Gewindelänge 10 mm, ohne Gegenmutter) für Motorleitung bei Wandmontage (EMV-Kabelverschraubung, Gewindelänge 10 mm, mit Gegenmutter)	2.8 kg
<b>E82MV152_4B</b> <b>E82MV222_4B</b>	1 × M20 2 × M25 4 × M16 1 × M20	(Gewindelänge 10 mm, ohne Gegenmutter) (Gewindelänge 10 mm, ohne Gegenmutter) (Gewindelänge 10 mm, ohne Gegenmutter) für Motorleitung bei Wandmontage (EMV-Kabelverschraubung, Gewindelänge 10 mm, mit Gegenmutter)	4.1 kg



### Gefahr!

- Alle Steuerklemmen sind nach dem Anschluß eines Kaltleiters (PTC) oder eines Thermokontakts nur noch basisisoliert (einfache Trennstrecke).
- Berührsicherheit bei defekter Trennstrecke ist nur durch externe Maßnahmen gewährleistet, z. B. doppelte Isolierung.




Motortemperatur-Überwachung mit C0119 aktivieren (z. B. C0119 = 1)!

## motec mit Motor oder Getriebemotor

### EMV-gerechte Verdrahtung

#### Bedingungen für störungsfreien Betrieb:


- Mit Ausnahme der Netzleitung nur geschirmte Leitungen verwenden.
- Schirmung sorgfältig auf PE legen.
- Motor- und Netz-Schutzleiter an getrennte PE-Klemmen schrauben.




8200mot101

#### Schirmauflage:


1. Leitung vorbereiten




2. Leitung durch Öse des Schirmblechs führen und Öse umbiegen.




3. Öse mit Schirmblech verschrauben. Die Abschirmung muß fest mit dem Schirmblech verbunden sein.



- A** Netzleitung L1, L2, L3, PE  
**B** PE-Anschluß Netzleitung  
**C** Geschirmte Steuerleitung  
**D** Schirmauflage Steuerleitung (Schirm mit Schirmblech fest verschrauben)  
**E** Funktionsmodul  
**F** Potentialfreie Klemme (z. B. Sternpunkt bei Sternschaltung des Motors)  
**X1** Klemmenleiste Netzanschluß  
**PES** HF-Schirmabschluß durch großflächige Anbindung an PE



- 1a** Trägergehäuse
- 1b** Elektronikmodul
- 2a** Dichtung
- 3** Distanz- und Wandplatte
- 4a** Verschußplatte Wandmontage
- 4b** Schrauben Wandmontage
- 5a** Schirmblech
- 5b** Schrauben Schirmblech (zur Befestigung der Schirmung am Schirmblech)
- X1** Klemmenleiste Netzanschluß, Relais, Bremswiderstand
- X2** Klemmenleiste Motoranschluß, Kaltleiter (PTC) bzw. Thermokontakt (Öffner)




**A** Kabelverschraubung aus Metall für die Motorleitung (z. B. EMV-Kabelverschraubung)



	Distanz- und Wandplatte		Bohrbild		Abstand
	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]
E82MV551_4B E82MV751_4B	85	152	61	120	26
E82MV152_4B E82MV222_4B	85	172	61	140	26

**Gefahr!**

- Alle Steuerklemmen sind nach dem Anschluß eines Kaltleiters (PTC) oder eines Thermokontakts nur noch basisisoliert (einfache Trennstrecke).
- Berühsicherheit bei defekter Trennstrecke ist nur durch externe Maßnahmen gewährleistet, z. B. doppelte Isolierung.



**A** Kapazitätsarme Motorleitung verwenden! (Ader/Ader  $\leq 75$  pF/m, Ader/Schirm  $\leq 150$  pF/m)

Eine möglichst kurze Motorleitung wirkt sich positiv auf das Antriebsverhalten aus!


Leitungsquerschnitte U, V, W, PE:

E82MV551\_4B, E82MV751\_4B → 1 mm<sup>2</sup> (AWG 18), geschirmt

E82MV222\_4B, E82MV152\_4B → 1.5 mm<sup>2</sup> (AWG 16), geschirmt

**B** Für die Motortemperatur-Überwachung separate Leitung (geschirmt) zu X2/T1 und X2/T2 verlegen.

**Steuerleitungen und Netzleitungen von der Motorleitung räumlich getrennt verlegen!**




8200mot168


- PES HF-Schirmabschluß durch PE-Anbindung über Schirmauflage (☐ 26) bzw. Motor-EMV-Verschraubung.  
 X2/T1, Anschlußklemmen Motortemperatur-Überwachung mit Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner).  
 X2/T2 **Motortemperatur-Überwachung mit C0119 aktivieren (z. B. C0119 = 1)!**

**Bedingungen für störungsfreien Betrieb:**

- Außer der Netzleitung nur geschirmte Leitungen verwenden.
- Schirmung sorgfältig auf PE legen.
- Steuer- und Netzleitung räumlich getrennt von Motorleitung verlegen!
- Motor- und Netz-Schutzleiter an getrennte PE-Klemmen schrauben.



- A** Netzleitung L1, L2, L3, PE  
**B** PE-Anschluß Netzleitung  
**C** Geschirmte Motorleitung (kapazitätsarme Motorleitungen verwenden)  
**D** EMV-Kabelverschraubung für die Motorleitung  
**E** PE-Anschluß Motorleitung  
**F** Geschirmte Steuerleitung  
**G** Schirmauflage Steuerleitung (Schirm mit Schirmblech fest verschrauben)  
**H** PE-Anschluß Klemmenleiste X2  
**I** Potentialfreie Klemme (z. B. Sternpunkt bei Sternschaltung des Motors)  
**J** Funktionsmodul  
**X1** Klemmenleiste Netzanschluß  
**X2** Klemmenleiste Motoranschluß  
**PE** HF-Schirmabschluß durch großflächige Anbindung an PE




- 1a** Trägergehäuse
- 1b** Elektronikmodul
- 2a** Dichtung
- 3** Distanz- und Wandplatte
- 4a** Verschlußplatte Wandmontage
- 4b** Schrauben Wandmontage
- 5a** Schirmblech
- 5b** Schrauben Schirmblech (zur Befestigung der Schirmung am Schirmblech)
- X1** Klemmenleiste Netzanschluß, Relais, Bremswiderstand
- X2** Klemmenleiste Motoranschluß, Kaltleiter (PTC) bzw. Thermokontakt (Öffner)

8200mot003

# 3 Motormontage

## Vorbereitung



8200mot007

### Vorbereitende Arbeiten am Motor:

- Klemmenkastendichtung **A** und Motor-Klemmbrett entfernen.
- Ggf. Motorleitung verlängern.

### Gehäusewanne auf Motor montieren:


- Die verwendete Befestigung muß die mechanische Verbindung dauerhaft gewährleisten, z. B. durch Einsatz von Fächerscheiben **B** (DIN 6798).
- Wenn Distanz **D** erforderlich: (2a), (3) und Schraube 35 mm (DIN 7985) verwenden (ohne **D**: nur Schraube 20 mm (DIN 7985))

**Schutzart IP65 ist nur bei sorgfältiger Abdichtung gewährleistet.**



### Gefahr!


- Alle Steuerklemmen sind nach dem Anschluß eines Kaltleiters (PTC) oder eines Thermokontakts nur noch basisisoliert (einfache Trennstrecke).
- Berührungssicherheit bei defekter Trennstrecke ist nur durch externe Maßnahmen gewährleistet, z. B. doppelte Isolierung.




X2/T1, Anschlußklemmen Motortemperatur-Überwachung mit Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner).  
 X2/T2, **Motortemperatur-Überwachung mit C0119 aktivieren (z. B. C0119 = 1)!**

**Bedingungen für störungsfreien Betrieb:**


- Außer der Netzleitung nur geschirmte Leitungen verwenden.
- Schirmung sorgfältig auf PE legen.
- Motor- und Netz-Schutzleiter an getrennte PE-Klemmen schrauben.

**Schirmauflage:**


1. Leitung vorbereiten



2. Leitung durch Öse des Schirmblechs führen und Öse umbiegen.



3. Öse mit Schirmblech verschrauben. Die Abschirmung muß fest mit dem Schirmblech verbunden sein.




- A** Netzleitung L1, L2, L3, PE  
**B** PE-Anschluß Netzleitung  
**C** PE-Anschluß Motor  
**D** Geschirmte Steuerleitung  
**E** Schirmauflage Steuerleitung (Schirm mit Schirmblech fest verschrauben)  
**F** PE-Anschluß Klemmenleiste X2  
**G** Potentialfreie Klemme (z. B. Sternpunkt bei Sternschaltung des Motors)  
**H** Funktionsmodul  
**X1** Klemmenleiste Netzanschluß  
**X2** Klemmenleiste Motoranschluß  
**PES** HF-Schirmabschluß durch großflächige Anbindung an PE





### Stop!

Der Ableitstrom gegen Erde (PE) ist  $> 3,5 \text{ mA}$ . Nach EN 50178 ist eine Festinstallation erforderlich. Der PE-Anschluß muß nach EN 50178 ausgeführt sein.



- [A]  $R_B$  = Bremswiderstand (Zubehör)  
 $R_B \geq 450 \Omega$  (E82MV551/E82MV751)  
 $R_B \geq 200 \Omega$  (E82MV152/E82MV222)

**Sicherungen und Leitungsquerschnitte**

Typ	Netz	Installation nach EN 60204-1			Installation nach UL 1)		FI <sup>2)</sup>
		Schmelz-sicherung	Sicherungs-automat	L1, L2, L3, PE [mm <sup>2</sup> ]	Schmelz-sicherung	L1, L2, L3, PE [AWG]	
<b>E82MV551_4B</b>	3/PE AC 320 ... 550 V; 45 ... 65 Hz	M6 A	B6 A	1	5 A	18	≥ 30 mA
<b>E82MV751_4B</b>		M6 A	B6 A	1	5 A	18	
<b>E82MV152_4B</b>		M6 A	B6 A	1	5 A	18	
<b>E82MV222_4B</b>		M10 A	B10 A	1.5	10 A	16	

- 1) Nur UL-approbierte Leitungen, Sicherungen und Sicherungshalter verwenden.  
UL-Sicherung: Spannung 500 ... 600 V, Auslösecharakteristik "H", "K5" oder "CC"
- 2) Pulsstromsensitiver oder allstromsensitiver Fehlerstrom-Schutzschalter
- Nationale und regionale Vorschriften beachten


**Beachten Sie bei Einsatz von Fehlerstrom-Schutzschaltern:**

- Fehlerstrom-Schutzschalter nur zwischen speisendem Netz und Antriebsregler installieren.
- Fehlerstrom-Schutzschalter kann falsch auslösen durch
  - kapazitive Ausgleichsströme der Leitungsschirme während des Betriebs (vor allem bei langen, geschirmten Motorleitungen),
  - gleichzeitiges Zuschalten mehrerer Antriebsregler ans Netz.

**8200 motec in Parallelschaltung**

		Erforderliches Netzschütz bei Anschluß von:					
Typ	Netzstrom	1 motec	2 motec	3 motec	4 motec	5 motec	6 motec
E82MV551_4B	1.8 A	4 kW <sup>1)</sup> 4 kW <sup>2)</sup>	15 kW <sup>1)</sup> 5.5 kW <sup>2)</sup>	15 kW <sup>1)</sup> 7.5 kW <sup>2)</sup>	22 kW <sup>1)</sup> 11 kW <sup>2)</sup>	22 kW <sup>1)</sup> 11 kW <sup>2)</sup>	22 kW <sup>1)</sup> 11 kW <sup>2)</sup>
E82MV751_4B	2.4 A						
E82MV152_4B	3.8 A						
E82MV222_4B	5.5 A						
WICHTIG	Die Summe der Netzströme darf max. 24 A betragen!						
	1) Netzschütz bestimmt durch den Einschaltstrom. 2) Netzschütz bei Betrieb mit Netzdrossel 1.5 mH/24 A (Best.-Nr. ELN3-0150H024) oder Strombegrenzungsmodul E82ZJ004 (max. 20 A/Phase).						

Nationale und regionale Vorschriften beachten



	Funktion	Relaisstellung geschaltet	Meldung (Lenze-Einstellung)	Technische Daten
X1/K11	Relaisausgang Öffner	geöffnet	TRIP	AC 250 V/3 A DC 24 V/2 A ... DC 240 V/0.22 A
X1/K12	Relais-Mittelkontakt			
X1/K14	Relaisausgang Schließer	geschlossen	TRIP	
PES	HF-Schirmabschluß durch großflächige Anbindung an PE			




### Hinweis!

- Für das Schalten von Steuersignalen geschirmte Leitungen verwenden und HF-Schirmabschluß durch PE-Anbindung herstellen.
- Für das Schalten von Netzpotentialen sind ungeschirmte Leitungen ausreichend.
- Zum Schutz der Relaiskontakte ist bei induktiver oder kapazitiver Last eine entsprechende Schutzbeschaltung unbedingt notwendig!
- Die Lebensdauer des Relais ist abhängig von der Art der Belastung (ohmsch, induktiv oder kapazitiv) und dem Wert der Schaltleistung.
- Die ausgegebene Meldung können Sie in den Codestellen C0008 oder C0415/1 ändern.



### Stop!

- Steuerleitungen immer abschirmen, um Störeinkopplungen zu vermeiden!
- Die FIF-Abdeckkappe am Elektronikmodul und die Schutzkappe des Funktionsmoduls entfernen. Sonst können der motec oder das Funktionsmodul beschädigt werden.




1. Funktionsmodul in die Halterung stecken.
2. Schutzkappe **B** des Funktionsmoduls entfernen und aufbewahren.
3. FIF-Abdeckkappe **A** entfernen und aufbewahren!
4. Verdrahtung: siehe Montageanleitung des Funktionsmoduls.

## motec mit Funktionsmodul




### Stop!

- Vor dem Zusammenbau unbedingt Schutzkappe des Funktionsmoduls **B** und FIF-Abdeckkappe **A** entfernen und aufbewahren! Sonst kann der motec beschädigt werden!
- Vor Inbetriebnahme mit dem Aufkleber **C**, der dem Funktionsmodul beiliegt, das motec-Typenschild vervollständigen.



**motec ohne Funktionsmodul****Stop!**

FIF-Abdeckkappe **A** muß aufgesteckt sein. Der motec ist nur so funktionsfähig!



8200mot138

**Hinweis!**

- Halten Sie die jeweilige Einschaltreihenfolge ein.
- Bei Störungen während der Inbetriebnahme hilft Ihnen das Kapitel "Störungen erkennen und beseitigen".

**Um Personenschäden oder Sachschäden zu vermeiden, überprüfen Sie ...**

**... vor dem Zuschalten der Netzspannung:**

- Die Verdrahtung auf Vollständigkeit, Kurzschluß und Erdschluß
- Die Funktion "NOT-AUS" der Gesamtanlage
- Die Schaltungsart des Motors (Stern/Dreieck) muß an die Ausgangsspannung des Antriebsreglers angepaßt sein.
- Wenn kein Funktionsmodul verwendet wird, muß die FIF-Abdeckkappe aufgesteckt sein (Lieferzustand).
- Wenn die interne Spannungsquelle X3/20 z. B. des Standard-I/O verwendet wird, müssen die Klemmen X3/7 und X3/39 gebrückt sein.

**... vor der Reglerfreigabe die Einstellung der wichtigsten Antriebsparameter:**

- Sind die für Ihre Anwendung relevanten Antriebsparameter richtig eingestellt?
  - Z. B. die Konfiguration der analogen und digitalen Eingänge und Ausgänge

**Wahl der richtigen Betriebsart**

Über die Betriebsart wählen Sie die Steuerungsart oder Regelungsart des Antriebsreglers aus. Sie können wählen zwischen


- U/f-Kennliniensteuerung
- Vectorregelung
- Sensorlose Drehmomentregelung

**Wahl der richtigen Betriebsart**

Die U/f-Kennliniensteuerung ist die klassische Betriebsart für Standardanwendungen.

Mit der Vector-Regelung erzielen Sie gegenüber der U/f-Kennliniensteuerung verbesserte Antriebseigenschaften durch:

- höheres Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich
- höhere Drehzahlgenauigkeit und höhere Rundlaufgüte
- höheren Wirkungsgrad



8200vec524

- ① U/f-Kennliniensteuerung
- ② Vector-Regelung

**Empfohlene Betriebsarten für Standardanwendungen**

Für Standardanwendungen hilft Ihnen die folgende Tabelle, die richtige Betriebsart zu wählen:



## Wahl der richtigen Betriebsart

Anwendung	Betriebsart	
	Einstellung in C0014	
	empfohlen	alternativ
<b>Einzelantriebe</b>		
mit stark wechselnden Lasten	4	2
mit Schweranlauf	4	2
mit Drehzahlregelung (Drehzahlrückführung)	2	4
mit hoher Dynamik (z. B. Positionier- und Zustellantriebe)	2	-
mit Drehmoment-Sollwert	5	-
mit Drehmomentbegrenzung (Leistungsregelung)	2	4
Drehstrom-Reluktanzmotoren	2	-
Drehstrom-Verschiebeankermotoren	2	-
Drehstrommotoren mit fest zugeordneter Frequenz-Spannungskennlinie	2	-
Pumpen- und Lüfterantriebe mit quadratischer Lastkennlinie	3	2 oder 4
<b>Gruppenantriebe</b> (mehrere Motoren an einem Antriebsregler angeschlossen)		
gleiche Motoren und gleiche Lasten	2	-
unterschiedliche Motoren und/oder wechselnde Lasten	2	-

C0014 = 2: lineare U/f-Kennliniensteuerung

C0014 = 3: quadratische U/f-Kennliniensteuerung

C0014 = 4: Vector-Regelung

C0014 = 5: sensorlose Drehmoment-Regelung

**Beschreibung**

Das Handterminal ist als Zubehör erhältlich. Das Handterminal besteht aus einer Gummi-Ummantelung in der das Keypad E82ZBC montiert ist. Für den Anschluß an den Antriebsregler benötigen Sie eine separate Anschlußleitung Typ E82ZWL. Die vollständige Beschreibung des Keypad finden Sie in der Anleitung, die mit dem Keypad geliefert wird.











**Handterminal anschließen**




Sie können das Handterminal auch während des Betriebs mit der Schnittstelle AIF des Antriebsreglers verbinden und wieder davon trennen.

Sobald das Keypad mit Spannung versorgt wird, führt es einen Selbsttest aus. Das Keypad ist betriebsbereit, wenn es sich im Anzeigemodus befindet.








## Lineare U/f-Kennliniensteuerung

Die folgende Beschreibung gilt für den Antriebsregler mit Funktionsmodul Standard-I/O und leistungszugeordnetem Drehstrom-Asynchronmotor.

1.	Schliessen Sie das Keypad an		
2.	Stellen Sie sicher, daß nach Netz-Einschalten die Reglersperre aktiv ist	 misc001	Klemme X3/28 = LOW
3.	Schalten Sie das Netz ein	 misc002	
4.	Nach ca. 2 s befindet sich das Keypad im Anzeigemodus "Disp" und zeigt die Ausgangsfrequenz (C0050) an		Das Menü <i>USER</i> ist aktiv
5.	Wechseln Sie in den Modus <i>Code</i> , damit Sie die Grundeinstellungen für Ihren Antrieb ausführen können	 	Im Display blinkt <i>0050</i>
6.	Passen Sie Spannungsbereich/ Strombereich für die analoge Sollwertvorgabe an (C0034) Lenze-Einstellung: -0-, (0 ... 5 V/0 ... 10 V/0 ... 20 mA)	 	DIP-Schalter auf dem Standard-I/O auf den gleichen Bereich einstellen (siehe Montageanleitung des Standard-I/O)
7.	Passen Sie die Klemmenkonfiguration an die Verdrahtung an (C0007) Lenze-Einstellung: -0-, d. h. E1: JOG1/3 Auswahl Festsollwerte E2: JOG2/3 E3: DCB Gleichstrombremse E4: CW/CCW Rechtslauf/Linkslauf	 	
8.	Stellen Sie die minimale Ausgangsfrequenz ein (C0010) Lenze-Einstellung: 0.00 Hz		
9.	Stellen Sie die maximale Ausgangsfrequenz ein (C0011) Lenze-Einstellung: 50.00 Hz		




10.	Stellen Sie die Hochlaufzeit $T_{ir}$ ein (C0012) Lenze-Einstellung: 5.00 s		$T_{ir} = t_{ir} \cdot \frac{C0011}{f_2 - f_1}$ $t_{ir}$ = gewünschte Hochlaufzeit
11.	Stellen Sie die Ablaufzeit $T_{if}$ ein (C0013) Lenze-Einstellung: 5.00 s		$T_{if} = t_{if} \cdot \frac{C0011}{f_2 - f_1}$ $t_{if}$ = gewünschte Ablaufzeit
12.	Stellen Sie die U/f-Nennfrequenz ein (C0015) Lenze-Einstellung: 50.00 Hz		
13.	Stellen Sie die $U_{min}$ -Anhebung ein (C0016) Lenze-Einstellung: hängt ab vom Antriebsreglertyp		Die Lenze-Einstellung ist für alle gängigen Anwendungen geeignet
14.	Wenn Sie weitere Einstellungen vornehmen wollen, müssen Sie in das Menü <b>ALL</b> wechseln	Z. B. Festfrequenzen (JOG) (C0037, C0038, C0039) oder Motortemperatur-Überwachung (C0119) aktivieren	
15.	<p>Wechseln Sie in das Menü <b>ALL</b></p> <p>A Prüfen Sie die Einstellung für die Lüfterüberwachung in der Codestelle C0608:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– für 8200 motec 0.25...0.37 kW u. 0.55...2.2 kW: C0608 = 0 ! (Werkseinstellung)</li> <li>– für 8200 motec 3...7.5 kW: C0608 = 1 oder C0608 = 2!</li> </ul> <p><b>Stop!</b> <b>Funktion unbedingt bei der Inbetriebnahme aktivieren! Der Antriebsregler kann sonst durch Überhitzung zerstört werden!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– alle anderen Antriebsregler:</li> </ul> <p>C0608 = 0 ! (Werkseinstellung)</p> <p>B Stellen Sie ggf. weitere Funktionen über Codestellen ein.</p>		
Wenn Sie alle Einstellungen abgeschlossen haben:			
16.	Sollwert vorgeben	Z. B. über Potentiometer an den Klemmen 7, 8, 9	
17.	Regler freigeben		Klemme X3/28 = HIGH
18.	Der Antrieb läuft jetzt.		Wenn der Antrieb nicht anläuft, zusätzlich <b>RUN</b> drücken






Die folgende Beschreibung gilt für den Antriebsregler mit Funktionsmodul Standard-I/O und leistungszugeordnetem Drehstrom-Asynchronmotor.


1.	Schliessen Sie das Keypad an		
2.	Stellen Sie sicher, daß nach Netz-Einschalten die Reglersperre aktiv ist		Klemme X3/28 = LOW
3.	Schalten Sie das Netz ein		
4.	Nach ca. 2 s befindet sich das Keypad im Anzeigemodus "Disp" und zeigt die Ausgangsfrequenz (C0050) an		Das Menü <i>USER</i> ist aktiv
5.	Wechseln Sie in das Menü <i>ALL</i>		
6.	Wechseln Sie in den Modus <i>Code</i> , damit Sie die Grundeinstellungen für Ihren Antrieb ausführen können		Im Display blinkt <i>0050</i>
7.	Passen Sie die Klemmenkonfiguration an die Verdrahtung an (C0007) Lenze-Einstellung: -0-, d. h. E1: JOG1/3 Auswahl Festsollwerte E2: JOG2/3 E3: DCB Gleichstrombremse E4: CW/CCW Rechtslauf/Linkslauf		
8.	Stellen Sie die minimale Ausgangsfrequenz ein (C0010) Lenze-Einstellung: 0.00 Hz		
9.	Stellen Sie die maximale Ausgangsfrequenz ein (C0011) Lenze-Einstellung: 50.00 Hz		
10.	Stellen Sie die Hochlaufzeit $T_{ir}$ ein (C0012) Lenze-Einstellung: 5.00 s		$T_{ir} = t_{ir} \cdot \frac{C0011}{f_2 - f_1}$ $t_{ir}$ = gewünschte Hochlaufzeit
11.	Stellen Sie die Ablaufzeit $T_{if}$ ein (C0013) Lenze-Einstellung: 5.00 s		$T_{if} = t_{if} \cdot \frac{C0011}{f_2 - f_1}$ $t_{if}$ = gewünschte Ablaufzeit

# Inbetriebnahme

## Vector-Regelung

12.	Stellen Sie die Betriebsart "Vector-Regelung" ein (C0014 = 4) Lenze-Einstellung: lineare U/f-Kennliniensteuerung (C0014 = 2)	 9371BC008	
13.	Passen Sie Spannungsbereich/Strombereich für die analoge Sollwertvorgabe an (C0034) Lenze-Einstellung: -0-, (0 ... 5 V/0 ... 10 V/0 ... 20 mA)		DIP-Schalter auf dem Standard-I/O auf den gleichen Bereich einstellen (siehe Montageanleitung des Standard-I/O)
14.	Geben Sie die Motordaten ein		Siehe Motor-Typenschild
A	Motor-Bemessungsdrehzahl (C0087) Lenze-Einstellung: 1390 rpm		
B	Motor-Bemessungsstrom (C0088) Lenze-Einstellung: geräteabhängig		Wert für die gewählte Motor-Schaltungsart (Stern/Dreieck) eintragen!
C	Motor-Bemessungsfrequenz (C0089) Lenze-Einstellung: 50 Hz		
D	Motor-Bemessungsspannung (C0090) Lenze-Einstellung: geräteabhängig		Wert für die gewählte Motor-Schaltungsart (Stern/Dreieck) eintragen!
E	Motor-cosφ (C0091) Lenze-Einstellung: geräteabhängig		

15.	Starten Sie die Motorparameter-Identifizierung (C0148)		<b>Nur bei kaltem Motor durchführen!</b>
A	Sicherstellen, daß der Regler gesperrt ist	  misc001	Klemme X3/28 = LOW
B	C0148 = 1 einstellen	<b>SHIFT PRG</b> drücken	
C	Regler freigeben	 misc002	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klemme X3/28 = HIGH</li> <li>• Die Identifizierung startet: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Das Segment <b>IMP</b> erlischt</li> <li>– Der Motor wird be- stromt und “pfeift” leise.</li> <li>– Der Motor dreht sich nicht!</li> </ul> </li> </ul>
D	Wenn nach ca. 30 s das Segment <b>IMP</b> wieder aktiv ist, Regler wieder sperren.	  misc001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klemme X3/28 = LOW</li> <li>• Die Identifizierung ist beendet.</li> <li>• Berechnet und ge- speichert wurden: <ul style="list-style-type: none"> <li>– U/f-Nennfrequenz (C0015)</li> <li>– Schlupfkompensa- tion (C0021)</li> <li>– Motor-Ständerin- duktivität (C0092)</li> </ul> </li> <li>• Gemessen und ge- speichert wurde: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Motor-Ständerwi- derstand (C0084) = Gesamtwiderstand von Motorleitung und Motor</li> </ul> </li> </ul>

16.	Stellen Sie ggf. weitere Parameter ein	Z. B. Festfrequenzen (JOG) (C0037, C0038, C0039 oder Motortemperatur-Überwachung aktivieren (C0119))	
17.	<p>Wechseln Sie in das Menü <b>ALL</b></p> <p>A Prüfen Sie die Einstellung für die Lüfterüberwachung in der Codestelle C0608:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– für 8200 motec 0.25...0.37 kW u. 0.55...2.2 kW: C0608 = 0 ! (Werkseinstellung)</li> <li>– für 8200 motec 3...7.5 kW: C0608 = 1 oder C0608 = 2!</li> </ul> <p><b>Stop!</b> <b>Funktion unbedingt bei der Inbetriebnahme aktivieren! Der Antriebsregler kann sonst durch Überhitzung zerstört werden!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– alle anderen Antriebsregler:  C0608 = 0 ! (Werkseinstellung)</li> </ul> <p>B Stellen Sie ggf. weitere Funktionen über Codestellen ein.</p>		
Wenn Sie alle Einstellungen abgeschlossen haben:			
18.	Sollwert vorgeben	Z. B. über Potentiometer an den Klemmen 7, 8, 9	
19.	Regler freigeben		Klemme X3/28 = HIGH
20.	Der Antrieb läuft jetzt.		Wenn der Antrieb nicht anläuft, zusätzlich <b>RUN</b> drücken



### Vectorregelung optimieren

Die Vectorregelung ist nach der Motorparameter-Identifizierung in der Regel ohne weitere Maßnahmen betriebsfähig. Sie müssen die Vectorregelung nur bei folgendem Antriebsverhalten optimieren:

Antriebsverhalten	Abhilfe
Rauher Motorlauf und Motorstrom (C0054) > 60 % Motor-Bemessungsstrom im Maschinenleerlauf (stationärer Betrieb)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Motorinduktivität (C0092) um 10 % verringern</li> <li>2. Motorstrom in C0054 prüfen</li> <li>3. Ist der Motorstrom (C0054) &gt; 50 % Motor-Bemessungsstrom: <ul style="list-style-type: none"> <li>– C0092 weiter verringern, bis der Motorstrom ca. 50 % des Motor-Bemessungsstroms beträgt</li> <li>– C0092 max. um 20 % verringern!</li> <li>– Beachten Sie: Wenn Sie C0092 verringern, nimmt das Drehmoment ab!</li> </ul> </li> </ol>
Zu geringes Drehmoment bei Frequenzen $f < 5$ Hz (Anlaufmoment)	Motorwiderstand (C0084) vergrößern oder Motorinduktivität (C0092) vergrößern
Mangelnde Drehzahlkonstanz bei hoher Belastung (Sollwert und Motor-Drehzahl sind nicht mehr proportional)	Schlupfkompensation (C0021) vergrößern Überkompensation macht den Antrieb instabil!
Fehlermeldungen OC1, OC3, OC4 oder OC5 bei Hochlaufzeiten (C0012) < 1 s (Antriebsregler kann den dynamischen Vorgängen nicht mehr folgen)	<p>Nachstellzeit des <math>I_{\max}</math>-Reglers (C0078) verändern:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C0078 verringern = <math>I_{\max}</math>-Regler wird schneller (dynamischer)</li> <li>• C0078 vergrößern = <math>I_{\max}</math>-Regler wird langsamer ("weicher")</li> </ul>


**Hinweis!**

- Die folgende Tabelle beschreibt ausführlich die in den Inbetriebnahme-Beispielen genannten Codes!
- Ändern Sie keine Codes, deren Bedeutung Sie nicht kennen! Sie finden alle Codes ausführlich beschrieben im Systemhandbuch.


**So lesen Sie die Codetabelle**

Spalte	Abkürzung		Bedeutung		
Code	Cxxxx		Code Cxxxx	<ul style="list-style-type: none"><li>Parameterwert des Code kann in jedem Parametersatz unterschiedlich definiert sein</li><li>Parameterwert wird sofort übernommen (ONLINE)</li></ul>	
	1		Subcode 1 von Cxxxx		
	2		Subcode 2 von Cxxxx		
	*		Parameterwert des Code ist in allen Parametersätzen gleich		
	ENTER		Keypad E82ZBC	Geänderter Parameter des Code oder Subcode wird nach Drücken von ENTER übernommen	
			Keypad XT EMZ9371BC	Geänderter Parameter des Code oder Subcode wird nach Drücken von SHIFT PRG übernommen	
	STOP		Keypad E82ZBC	Geänderter Parameter des Code oder Subcode wird nach Drücken von ENTER übernommen, wenn der Regler gesperrt ist	
			Keypad XT EMZ9371BC	Geänderter Parameter des Code oder Subcode wird nach Drücken von SHIFT PRG übernommen, wenn der Regler gesperrt ist	
	(A)		Code, Subcode oder Auswahl nur verfügbar bei Betrieb mit Application-I/O		
	u5Er		Code ist in der Lenze-Einstellung im USER-Menü enthalten		
Bezeichnung			Bezeichnung des Code		
Lenze			Lenze-Einstellung (Wert bei Auslieferung oder nach Wiederherstellen des Lieferzustands mit C0002)		
	→		Die Spalte "WICHTIG" enthält weitere Information		
Auswahl	1	{%}	99	min. Wert	{Einheit} max. Wert
WICHTIG	-		Kurze, wichtige Erläuterungen		






## Die wichtigsten Codes für die Inbetriebnahme

Code		Einstellmöglichkeiten		WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl	
C0002 *  uSEr	Parameter- satzverwal- tung	0	0 Bereit	<b>PAR1 ... PAR4:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Parametersätze des Antriebsreglers</li> <li>PAR1 ... PAR4 enthalten auch die Parameter für die Funktionsmodule Standard-I/O, Application-I/O, AS-interface, Systembus (CAN)</li> </ul> <b>FPAR1:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modulspezifischer Parametersatz der Feldbus-Funktionsmodule INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen</li> <li>FPAR1 wird im Funktionsmodul gespeichert</li> </ul>
	Lieferzustand wiederherstellen		1 Lenze-Einstellung ⇨ PAR1	Lieferzustand wiederherstellen im gewählten Parametersatz
			2 Lenze-Einstellung ⇨ PAR2	
			3 Lenze-Einstellung ⇨ PAR3	
			4 Lenze-Einstellung ⇨ PAR4	
			31 Lenze-Einstellung ⇨ FPAR1	Lieferzustand wiederherstellen im Feldbus-Funktionsmodul
			61 Lenze-Einstellung ⇨ PAR1 + FPAR1	Lieferzustand wiederherstellen im gewählten Parametersatz des Antriebsreglers und im Feldbus-Funktionsmodul
			62 Lenze-Einstellung ⇨ PAR2 + FPAR1	
			63 Lenze-Einstellung ⇨ PAR3 + FPAR1	
			64 Lenze-Einstellung ⇨ PAR4 + FPAR1	
	Parameter- sätze mit Keypad übertragen			Mit dem Keypad können Sie die Parametersätze zu anderen Antriebsreglern übertragen. <b>Während der Übertragung ist der Zugriff auf die Parameter über andere Kanäle gesperrt!</b>
			70 Keypad ⇨ Antriebsregler mit Funktionsmodul Application-I/O, INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen  10 mit allen anderen Funktionsmodulen	Alle verfügbaren Parametersätze (PAR1 ... PAR4, ggf. FPAR1) mit den entsprechenden Daten des Keypads überschreiben

**Die wichtigsten Codes für die Inbetriebnahme**



Code		Einstellmöglichkeiten		WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl	
C0002 *  uSer (Forts.) )	Parameter-sätze mit Keypad übertragen		Keypad ⇔ PAR1 (+ FPAR1) mit Funktionsmodul Application-I/O, INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen	Gewählten Parametersatz und ggf. FPAR1 mit den entsprechenden Daten des Keypad überschreiben
			71	
			11	
			Keypad ⇔ PAR2 (+ FPAR1) mit Funktionsmodul Application-I/O, INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen	
			72	
			12	
			Keypad ⇔ PAR3 (+ FPAR1) mit Funktionsmodul Application-I/O, INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen	
			73	
			13	
			Keypad ⇔ PAR4 (+ FPAR1) mit Funktionsmodul Application-I/O, INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen	
			74	
			14	
			Antriebsregler ⇔ Keypad mit Funktionsmodul Application-I/O, INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen	Alle verfügbaren Parametersätze (PAR1 ... PAR4, ggf. FPAR1) in das Keypad kopieren
			80	
			20	Nur den modulspezifischen Parametersatz FPAR1 mit den Daten des Keypad überschreiben
			Keypad ⇔ Funktionsmodul nur mit Funktionsmodul INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen	
			Funktionsmodul ⇔ Keypad nur mit Funktionsmodul INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen	Nur den modulspezifischen Parametersatz FPAR1 in das Keypad kopieren
			40	
			Funktionsmodul ⇔ Keypad nur mit Funktionsmodul INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen	
			50	


## Die wichtigsten Codes für die Inbetriebnahme

Code		Einstellmöglichkeiten		WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl	
C0002 *  ↵SEr (Forts.)	eigene Grundeinstellung speichern		9      PAR1 ⇔ eigene Grundeinstellung	<p>Sie können für die Parameter des Antriebsreglers eine eigene Grundeinstellung speichern (z. B. den Lieferzustand Ihrer Maschine):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellen, daß Parametersatz 1 aktiv ist</li> <li>2. Regler sperren</li> <li>3. C0003 = 3 setzen, bestätigen mit </li> <li>4. C0002 = 9 setzen, bestätigen mit , die eigene Grundeinstellung ist gespeichert</li> <li>5. C0003 = 1 setzen, bestätigen mit </li> <li>6. Regler freigeben</li> </ol>
C0002 *  ↵SEr (Forts.)	eigene Grundeinstellung laden/kopieren			Sie können mit dieser Funktion auch einfach PAR1 in die Parametersätze PAR2 ... PAR4 kopieren
			5      eigene Grundeinstellung ⇔ PAR1	Eigene Grundeinstellung wiederherstellen im gewählten Parametersatz
			6      eigene Grundeinstellung ⇔ PAR2	
			7      eigene Grundeinstellung ⇔ PAR3	
C0003 * 	Parameter nichtflüchtig speichern	1	0      Parameter nicht im EEPROM speichern	Datenverlust nach Netzausschalten
			1      Parameter immer im EEPROM speichern	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nach jedem Netzeinschalten aktiv</li> <li>• Zyklisches Ändern von Parametern über Busmodul ist nicht erlaubt</li> </ul>
			3      eigene Grundeinstellung im EEPROM speichern	Anschließend mit C0002 = 9 Parametersatz 1 als eigene Grundeinstellung speichern

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG																		
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl																					
C0007 <div>ENTER</div> uSEr	Feste Konfiguration digitale Eingänge						<b>Änderung von C0007 wird in den entsprechenden Sub-code von C0410 kopiert. Freie Konfiguration in C0410 setzt C0007 = 255!</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• CW/CCW = Rechtslauf/ Linkslauf</li><li>• DCB = Gleichstrombremse</li><li>• QSP = Quickstop</li><li>• PAR = Parametersatz umschalten (PAR1 ↔ PAR2)<ul style="list-style-type: none"><li>– PAR1 = LOW, PAR2 = HIGH</li><li>– Die Klemme muß in PAR1 und in PAR2 mit der Funktion "PAR" belegt sein.</li><li>– Konfigurationen mit "PAR" nur verwenden, wenn C0988 = 0</li></ul></li><li>• TRIP-Set = externer Fehler</li></ul>																	
		0	E4	E3	E2	E1																		
		0	CW/CCW	DCB	JOG2/3	JOG1/3																		
		1	CW/CCW	PAR	JOG2/3	JOG1/3																		
		2	CW/CCW	QSP	JOG2/3	JOG1/3																		
		3	CW/CCW	PAR	DCB	JOG1/3																		
		4	CW/CCW	QSP	PAR	JOG1/3																		
		5	CW/CCW	DCB	TRIP-Set	JOG1/3																		
		6	CW/CCW	PAR	TRIP-Set	JOG1/3																		
		7	CW/CCW	PAR	DCB	TRIP-Set																		
		8	CW/CCW	QSP	PAR	TRIP-Set																		
		9	CW/CCW	QSP	TRIP-Set	JOG1/3																		
		10	CW/CCW	TRIP-Set	UP	DOWN																		
C0007 <div>ENTER</div> uSEr (Forts.)			E4	E3	E2	E1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Auswahl Fest-sollwerte aktiv</li></ul> <table><tr><td>JOG1/3</td><td>JOG2/3</td><td>C0046</td></tr><tr><td>LOW</td><td>LOW</td><td>JOG1</td></tr><tr><td>HIGH</td><td>LOW</td><td>JOG2</td></tr><tr><td>LOW</td><td>HIGH</td><td>JOG3</td></tr><tr><td>HIGH</td><td>HIGH</td><td></td></tr></table>			JOG1/3	JOG2/3	C0046	LOW	LOW	JOG1	HIGH	LOW	JOG2	LOW	HIGH	JOG3	HIGH	HIGH	
		JOG1/3	JOG2/3	C0046																				
		LOW	LOW	JOG1																				
		HIGH	LOW	JOG2																				
		LOW	HIGH	JOG3																				
		HIGH	HIGH																					
		11	CW/CCW	DCB	UP	DOWN																		
		12	CW/CCW	PAR	UP	DOWN																		
		13	CW/CCW	QSP	UP	DOWN																		
		14	CCW/QSP	CW/QSP	DCB	JOG1/3																		
15	CCW/QSP	CW/QSP	PAR	JOG1/3																				
16	CCW/QSP	CW/QSP	JOG2/3	JOG1/3																				
17	CCW/QSP	CW/QSP	PAR	DCB																				
18	CCW/QSP	CW/QSP	PAR	TRIP-Set																				
19	CCW/QSP	CW/QSP	DCB	TRIP-Set																				

## Die wichtigsten Codes für die Inbetriebnahme


Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG		
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl					
C0007  uSEr (Forts.)				E4	E3	E2	E1	<ul style="list-style-type: none"><li>• UP/DOWN = Motorpoti-Funktionen</li><li>• H/Re = Hand/Remote-Umschaltung</li><li>• PCTRL1-I-OFF = I-Anteil Prozeßregler ausschalten</li><li>• DFIN1-ON = Digitaler Frequenzeingang 0 ... 10 kHz</li><li>• PCTRL1-OFF = Prozeßregler ausschalten</li></ul>
			20	CCW/QSP	CW/QSP	TRIP-Set	JOG1/3	
			21	CCW/QSP	CW/QSP	UP	DOWN	
			22	CCW/QSP	CW/QSP	UP	JOG1/3	
			23	H/Re	CW/CCW	UP	DOWN	
			24	H/Re	PAR	UP	DOWN	
			25	H/Re	DCB	UP	DOWN	
			26	H/Re	JOG1/3	UP	DOWN	
			27	H/Re	TRIP-Set	UP	DOWN	
			28	JOG2/3	JOG1/3	PCTRL1-I-OFF	DFIN1-0N	
			29	JOG2/3	DCB	PCTRL1-I-OFF	DFIN1-0N	
			30	JOG2/3	QSP	PCTRL1-I-OFF	DFIN1-0N	
C0007  uSEr (Forts.)				E4	E3	E2	E1	
			31	DCB	QSP	PCTRL1-I-OFF	DFIN1-0N	
			32	TRIP-Set	QSP	PCTRL1-I-OFF	DFIN1-0N	
			33	QSP	PAR	PCTRL1-I-OFF	DFIN1-0N	
			34	CW/QSP	CCW/QSP	PCTRL1-I-OFF	DFIN1-0N	
			35	JOG2/3	JOG1/3	PAR	DFIN1-0N	
			36	DCB	QSP	PAR	DFIN1-0N	
			37	JOG1/3	QSP	PAR	DFIN1-0N	
			38	JOG1/3	PAR	TRIP-Set	DFIN1-0N	
			39	JOG2/3	JOG1/3	TRIP-Set	DFIN1-0N	
			40	JOG1/3	QSP	TRIP-Set	DFIN1-0N	

Code		Einstellmöglichkeiten					WICHTIG			
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl							
C0007  uSEr (Forts.)			E4	E3	E2	E1				
			41	JOG1/3	DCB	TRIP-Set		DFIN1-0 N		
			42	QSP	DCB	TRIP-Set		DFIN1-0 N		
			43	CW/CCW	QSP	TRIP-Set		DFIN1-0 N		
			44	UP	DOWN	PAR		DFIN1-0 N		
			45	CW/CCW	QSP	PAR		DFIN1-0 N		
			46	H/Re	PAR	QSP		JOG1/3		
			47	CW/QSP	CCW/QSP	H/Re		JOG1/3		
			48	PCTRL1 - OFF	DCB	PCTRL1 -I-OFF		DFIN1-0 N		
			49	PCTRL1 - OFF	JOG1/3	QSP		DFIN1-0 N		
			50	PCTRL1 - OFF	JOG1/3	PCTRL1 -I-OFF		DFIN1-0 N		
			51	DCB	PAR	PCTRL1 -I-OFF		DFIN1-0 N		
			255	In C0410 wurde frei konfiguriert					Nur Anzeige	
									C0007 nicht ändern, da Einstellungen in C0410 verlorengehen können	
C0010 uSEr	minimale Ausgangsfrequenz	0.00	0.00 →14.5 Hz	{0.02 Hz}	650.00	<ul style="list-style-type: none"><li>• C0010 nicht wirksam bei bipolarer Sollwertvorgabe (-10 V ... + 10 V)</li><li>• C0010 begrenzt nur den Analogeingang 1</li></ul>				
C0011 uSEr	maximale Ausgangsfrequenz	50.00	7.50 →87 Hz	{0.02 Hz}	650.00	→Drehzahlstellbereich 1 : 6 für Lenze-Getriebemotoren: Bei Betrieb mit Lenze-Getriebemotoren unbedingt einstellen.				
C0012 uSEr	Hochlaufzeit Hauptsollwert	5.00	0.00	{0.02 s}	1300.00	Bezug: Frequenzänderung 0 Hz ... C0011 <ul style="list-style-type: none"><li>• Zusatzsollwert ⇔ C0220</li><li>• Über Digitalsignale aktivierbare Hochlaufzeiten ⇔ C0101</li></ul>				
C0013 uSEr	Ablaufzeit Hauptsollwert	5.00	0.00	{0.02 s}	1300.00	Bezug: Frequenzänderung C0011 ... 0 Hz <ul style="list-style-type: none"><li>• Zusatzsollwert ⇔ C0221</li><li>• Über Digitalsignale aktivierbare Ablaufzeiten ⇔ C0103</li></ul>				





## Die wichtigsten Codes für die Inbetriebnahme

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl		
C0014 <small>ENTER</small>	Betriebsart	2	2	U/f-Kennliniensteuerung $U \sim f$ (lineare Kennlinie mit konstanter $U_{\min}$ -Anhebung)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inbetriebnahme ohne Identifizierung der Motorparameter möglich</li><li>• Vorteil der Identifizierung mit C0148:<ul style="list-style-type: none"><li>– Verbesserter Rundlauf bei kleinen Drehzahlen</li><li>– U/f-Nennfrequenz (C0015) und Schlupf (C0021) werden berechnet und gespeichert. Sie müssen nicht eingegeben werden</li></ul></li></ul>
			3	U/f-Kennliniensteuerung $U \sim f^2$ (quadratische Kennlinie mit konstanter $U_{\min}$ -Anhebung)	
			4	Vectorregelung	
			5	Sensorlose Drehmomentregelung mit Drehzahlklammerung <ul style="list-style-type: none"><li>• Drehmomentsollwert über C0412/6</li><li>• Drehzahlklammerung über Sollwert 1 (NSET1-N1), wenn C0412/1 belegt, sonst über Maximalfrequenz (C0011)</li></ul>	<b>Beim erstmaligen Anwählen die Motordaten eingeben und mit C0148 die Motorparameter identifizieren</b> <b>Die Inbetriebnahme ist sonst nicht möglich</b>
C0015 <small>uSEr</small>	U/f-Nennfrequenz	50.00	7.50	{0.02 Hz} 960.00	<ul style="list-style-type: none"><li>• C0015 wird bei der Motorparameter-Identifizierung mit C0148 berechnet und gespeichert.</li><li>• Die Einstellung gilt für alle zugelassenen Netzspannungen</li></ul>
C0016 <small>uSEr</small>	$U_{\min}$ -Anhebung	→	0.00	{0.01 %} 40.00	→ geräteabhängig Einstellung gilt für alle zugelassenen Netzspannungen
C0034 * <small>ENTER</small> <small>uSEr</small>	Bereich Sollwertvorgabe Standard-I/O (X3/8)	0	0	Spannung unipolar 0 ... 5 V / 0 ... 10 V Strom 0 ... 20 mA	
			1	Strom 4 ... 20 mA	Drehrichtungsumkehr nur mit digitalem Signal möglich.
			2	Spannung bipolar -10 V ... +10 V	<ul style="list-style-type: none"><li>• Minimale Ausgangsfrequenz (C0010) nicht wirksam</li><li>• Offset und Verstärkung individuell abgleichen</li></ul>
			3	Strom 4 ... 20 mA drahtbruchüberwacht	TRIP Sd5, wenn $I < 4$ mA Drehrichtungsumkehr nur mit digitalem Signal möglich.

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl		
C0034 *  (A) 5Er	Bereich Sollwertvorgabe Application-I/O				Jumperstellung des Funktionsmoduls beachten!
1	X3/1U, X3/1I	0	0	Spannung unipolar 0 ... 5 V / 0 ... 10 V	
2	X3/2U, X3/2I		1	Spannung bipolar -10 V ... +10 V	Minimale Ausgangsfrequenz (C0010) nicht wirksam
			2	Strom 0 ... 20 mA	
			3	Strom 4 ... 20 mA	Drehrichtungsumkehr nur mit digitalem Signal möglich.
			4	Strom 4 ... 20 mA drahtbruchüberwacht	Drehrichtungsumkehr nur mit digitalem Signal möglich. TRIP Sd5 bei I < 4 mA
C0037	JOG1	20.00	-650.00	{0.02 Hz} 650.00	JOG = Festsollwert Zusätzliche Festsollwerte ⇨ C0440
C0038	JOG2	30.00	-650.00	{0.02 Hz} 650.00	
C0039	JOG3	40.00	-650.00	{0.02 Hz} 650.00	
C0050 * 5Er	Ausgangsfrequenz (MCTRL1-NO UT)		-650.00	{Hz} 650.00	Nur Anzeige: Ausgangsfrequenz ohne Schlupfkompensation
C0087	Motor-Bemessungsdrehzahl	→	300	{1 rpm} 16000	→ geräteabhängig
C0088	Motor-Bemessungsstrom	→	0.0	{0.1 A} 650.0	→ geräteabhängig 0.0 ... 2.0 x Ausgangsnennstrom des Antriebsreglers
C0089	Motor-Bemessungsfrequenz	50	10	{1 Hz} 960	
C0090	Motor-Bemessungsspannung	→	50	{1 V} 500	→ 230 V bei 230 V Antriebsreglern, 400 V bei 400 V Antriebsreglern
C0091	Motor cos φ	→	0.40	{0.1} 1.0	→ geräteabhängig

## Die wichtigsten Codes für die Inbetriebnahme

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0119 <b>ENTER</b>	Konfiguration Motortemperatur-Überwachung (PTC-Eingang) / Erdschlußberken-nung	0	0	PTC-Eingang in-aktiv	Erdschlußberken-nung aktiv	<ul style="list-style-type: none"><li>● Signalausgabe konfigurieren in C0415</li><li>● Bei Einsatz mehrerer Para-metersätze muss die Über-wachung für jeden Parame-tersatz getrennt eingestellt werden.</li><li>● Erdschlußberken-nung deakti-vieren, wenn die Erdschluß-berken-nung unbeabsichtigt ausgelöst wird.</li><li>● Bei aktivierter Erdschlußber-ken-nung läuft der Motor nach Reglerfreigabe um ca. 40 ms verzögert an.</li></ul>
			1	PTC-Eingang ak-tiv, TRIP erfolgt		
			2	PTC-Eingang ak-tiv, Warnung erfolgt		
			3	PTC-Eingang in-aktiv	Erdschlußberken-nung inaktiv	
			4	PTC-Eingang ak-tiv, TRIP erfolgt		
			5	PTC-Eingang ak-tiv, Warnung erfolgt		
C0140 *	Additiver Fre-quenzsollwert (NSET1-NADD )	0.00	-650.00	{0.02 Hz}	650.00	<ul style="list-style-type: none"><li>● Vorgabe über Funktion <b>Set</b> des Keypad oder Parame-terkanal</li><li>● Wirkt additiv auf den Haupt-sollwert</li><li>● Wert wird bei Netzschalten oder bei Abziehen des Key-pad gespeichert</li></ul>
C0148 * <b>STOP</b>	Motorpara-meter identi-fizieren	0	0	Bereit		<b>Nur bei kaltem Motor durch-führen!</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Regler sperren, warten bis Antrieb steht</li><li>2. In C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 die korrekten Werte vom Motor-Typen-schild eingeben</li><li>3. C0148 = 1 setzen, mit <b>ENTER</b> bestätigen</li><li>4. Regler freigeben: Die Identifizierung<ul style="list-style-type: none"><li>– startet, <b>IMP</b> erlischt</li><li>– der Motor "pfeift" leise, dreht sich aber nicht!</li><li>– dauert ca. 30 s</li><li>– ist beendet, wenn <b>IMP</b> wieder leuchtet</li></ul></li><li>5. Regler sperren</li></ol>
			1	Identifizierung starten <ul style="list-style-type: none"><li>● U/f-Nennfrequenz (C0015), Schlupfkompensation (C0021) und Motor-Ständerinduktivität (C0092) werden berechnet und gespeichert</li><li>● Der Motor-Ständerwiderstand (C0084) = Gesamtwiderstand von Motorleitung und Motor wird gemessen und gespeichert</li></ul>		

Code		Einstellmöglichkeiten		WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl	
C0517 * 	User-Menü			<ul style="list-style-type: none"> <li>Nach Netzschalten oder in der Funktion  wird der Code aus C0517/1 angezeigt.</li> <li>Das User-Menü enthält in der Lenze-Einstellung die wichtigsten Codes für die Inbetriebnahme der Betriebssart "U/f-Kennliniensteuerung mit linearer Kennlinie"</li> <li>Bei aktivem Paßwortschutz sind nur die in C0517 eingetragenen Codes frei zugänglich</li> <li>Unter den Subcodes die Nummern der gewünschten Codes eintragen</li> </ul> <p><b>Codes, die nur zusammen mit Application-I/O aktiv sind, können nicht eingetragen werden!</b></p>
1	Speicher 1	50	C0050 Ausgangsfrequenz (MCTRL1-NOUT)	
2	Speicher 2	34	C0034 Bereich analoge Sollwertvorgabe	
3	Speicher 3	7	C0007 Feste Konfiguration digitale Eingangssignale	
4	Speicher 4	10	C0010 Minimale Ausgangsfrequenz	
5	Speicher 5	11	C0011 Maximale Ausgangsfrequenz	
6	Speicher 6	12	C0012 Hochlaufzeit Hauptsollwert	
7	Speicher 7	13	C0013 Ablaufzeit Hauptsollwert	
8	Speicher 8	15	C0015 U/f-Nennfrequenz	
9	Speicher 9	16	C0016 $U_{\min}$ -Anhebung	
10	Speicher 10	2	C0002 Parametersatz-Transfer	
C0608 *	Lüfterüberwachung	0	0 inaktiv	<p><b>8200 motec 3 ... 7,5 kW:</b> Funktion unbedingt bei der Inbetriebnahme aktivieren! Der Antriebsregler kann sonst durch Überhitzung zerstört werden.</p> <p><b>Alle anderen Antriebsregler:</b> Unbedingt C0608 = 0 einstellen.</p>
			1 TRIP-Fehlermeldung	
			2 Warnung	

# Störungen erkennen und beseitigen


## Fehlverhalten des Antriebs


8

Fehlverhalten	Ursache	Abhilfe
<b>Motor dreht nicht</b>	Zwischenkreisspannung zu niedrig (Rote LED blinkt im 0.4 s Takt; Anzeige Keypad: LU)	Netzspannung prüfen
	Antriebsregler gesperrt (Grüne LED blinkt, Anzeige Keypad: <b>IMP</b> )	Reglersperre aufheben, Reglersperre kann über mehrere Quellen gesetzt sein
	Automatischer Start gesperrt (C0142 = 0 oder 2)	LOW-HIGH-Flanke an X3/28 Evtl. Startbedingung (C0142) korrigieren
	Gleichstrombremsung (DCB) aktiv	Gleichstrombremse deaktivieren
	Mechanische Motorbremse ist nicht gelöst	Mechanische Motorbremse manuell oder elektrisch lösen
	Quickstop (QSP) aktiv (Anzeige Keypad: <b>IMP</b> )	Quickstop aufheben
	Sollwert = 0	Sollwert vorgeben
	JOG-Sollwert aktiviert und JOG-Frequenz = 0	JOG-Sollwert vorgeben (C0037 ... C0039)
	Störung aktiv	Störung beseitigen
	Falscher Parametersatz aktiv	Auf richtigen Parametersatz über Klemme umschalten
	Betriebsart C0014 = -4-, -5- eingestellt, aber keine Motorparameter-Identifizierung durchgeführt	Motorparameter identifizieren (C0148)
	Belegung mehrerer, sich ausschließender Funktionen mit einer Signalquelle in C0410	Konfiguration in C0410 korrigieren
	Interne Spannungsquelle X3/20 verwendet bei den Funktionsmodulen Standard-I/O, INTERBUS, PROFIBUS-DP oder LECOM-B (RS485): Brücke zwischen X3/7 und X3/39 fehlt	Klemmen brücken
<b>Motor dreht ungleichmäßig</b>	Motorleitung defekt	Motorleitung prüfen
	Maximalstrom zu gering eingestellt (C0022, C0023)	Einstellungen an die Anwendung anpassen
	Motor unter- bzw. übererregt	Parametrierung kontrollieren (C0015, C0016, C0014)
	C0084, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 und/oder C0092 nicht an die Motordaten angepaßt	Manuell anpassen oder Motorparameter identifizieren (C0148)
<b>Motor nimmt zuviel Strom auf</b>	Einstellung von C0016 zu groß gewählt	Einstellung korrigieren
	Einstellung von C0015 zu klein gewählt	Einstellung korrigieren
	C0084, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 und/oder C0092 nicht an die Motordaten angepaßt	Manuell anpassen oder Motorparameter identifizieren (C0148)
<b>Motor dreht, Sollwerte sind "0"</b>	Mit der Funktion <b>[Set]</b> des Keypad wurde ein Sollwert vorgegeben	Sollwert auf "0" setzen mit C0140 = 0

<b>Fehlverhalten</b>	<b>Ursache</b>	<b>Abhilfe</b>
<b>Motorparameter-Identifizierung bricht ab mit Fehler LP1</b>	Motor ist zu klein im Verhältnis zur Geräte-Nennleistung	
	Gleichstrombremse (DCB) über Klemme aktiv	
<b>Antriebsverhalten bei Vector-Regelung nicht zufriedenstellend</b>	verschiedene	Vector-Regelung optimieren (47)
<b>Einbruch des Drehmoments im Feldschwächbereich</b>	verschiedene	Rücksprache mit Lenze
<b>Kippen des Motors bei Betrieb im Feldschwächbereich</b>		

### LED's am Antriebsregler (Statusanzeige)

LED		Betriebszustand	
rot ①	grün ②		
aus	ein	Antriebsregler freigegeben	
ein	ein	Netz eingeschaltet und automatischer Start gesperrt	
aus	blinkt langsam	Antriebsregler gesperrt	
aus	blinkt schnell	Motorparameter-Identifizierung wird durchgeführt	
blinkt schnell	aus	Unterspannungsabschaltung	
blinkt langsam	aus	Störung aktiv, Kontrolle in C0161	



So setzen Sie den Antriebsregler zurück, wenn eine Störung auftritt (TRIP-Reset):

1. Während des Betriebs Keypad auf die AIF-Schnittstelle aufstecken.
2. Fehlermeldung der Keypad-Anzeige ablesen und notieren.
3. Antriebsregler sperren.
4. Antriebsregler vom Netz trennen.
5. Fehleranalyse durchführen und Fehler beseitigen.
6. Antriebsregler erneut einschalten.

**Störungsmeldungen am Keypad oder im Parametrierprogramm  
Global Drive Control**

Keypad	PC <sup>1)</sup>	Störung	Ursache	Abhilfe
<b>nDEr</b>	0	keine Störung	-	-
<b>ccr</b> <b>Trip</b>	71	Systemstörung	starke Störeinkopplungen auf Steuerleitungen  Masse- oder Erdschleifen in der Verdrahtung	Steuerleitung abgeschirmt verlegen
<b>cE0</b> <b>Trip</b>	61	Kommunikationsfehler an AIF (konfigurierbar in C0126)	Übertragung von Steuerbefehlen über AIF ist gestört	Kommunikationsmodul fest in das Handterminal stecken
<b>cE1</b> <b>Trip</b>	62	Kommunikationsfehler an CAN-IN1 bei Sync-Steuerung	CAN-IN1-Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder Kommunikation ist unterbrochen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Steckverbindung Busmodul ↔ FIF prüfen</li> <li>Sender überprüfen</li> <li>evtl. Überwachungszeit in C0357/1 erhöhen</li> </ul>
<b>cE2</b> <b>Trip</b>	63	Kommunikationsfehler an CAN-IN2	CAN-IN2-Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder Kommunikation ist unterbrochen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Steckverbindung Busmodul ↔ FIF prüfen</li> <li>Sender überprüfen</li> <li>evtl. Überwachungszeit in C0357/2 erhöhen</li> </ul>
<b>cE3</b> <b>Trip</b>	64	Kommunikationsfehler an CAN-IN1 bei Ereignis- bzw. Zeitsteuerung	CAN-IN1-Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder Kommunikation ist unterbrochen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Steckverbindung Busmodul ↔ FIF prüfen</li> <li>Sender überprüfen</li> <li>evtl. Überwachungszeit in C0357/3 erhöhen</li> </ul>
<b>cE4</b> <b>Trip</b>	65	BUS-OFF (viele Kommunikationsfehler aufgetreten)	Antriebsregler hat zu viele fehlerhafte Telegramme über Systembus empfangen und sich vom Bus abgekoppelt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfen, ob Busabschluß vorhanden</li> <li>Schirmauflage der Leitungen prüfen</li> <li>PE-Anbindung prüfen</li> <li>Busbelastung prüfen, ggf. Baud-Rate reduzieren</li> </ul>
<b>cE5</b> <b>Trip</b>	66	CAN Time-Out (konfigurierbar in C0126)	Bei Fernparametrierung über Systembus (C0370): Slave antwortet nicht. Kommunikations-Überwachungszeit überschritten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verdrahtung des Systembus prüfen</li> <li>Systembus-Konfiguration prüfen</li> </ul>
			Bei Betrieb mit Application-I/O: Parametersatz-Umschaltung falsch parametriert	In allen Parametersätzen muß das Signal "Parametersatz umschalten" (C0410/13, C0410/14) mit der gleichen Quelle verknüpft sein
			Bei Betrieb mit Modul auf FIF: Interner Fehler	Rücksprache mit Lenze erforderlich



# Störungen erkennen und beseitigen

## Störungsmeldungen

8

Keypad	PC <sup>1)</sup>	Störung	Ursache	Abhilfe
<b>cE6</b> <b>Trip</b>	67	Funktionsmodul Systembus (CAN) auf FIF ist im Zustand "Warnung" oder "BUS-OFF" (konfigurierbar in C0126)	CAN Controller meldet Zustand "Warnung" oder "BUS-OFF"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen, ob Busabschluß vorhanden</li> <li>• Schirmauflage der Leitungen prüfen</li> <li>• PE-Anbindung prüfen</li> <li>• Busbelastung prüfen, ggf. Baud-Rate reduzieren</li> </ul>
<b>cE7</b> <b>Trip</b>	68	Kommunikationsfehler bei Fernparametrierung über Systembus (C0370) (konfigurierbar in C0126)	Teilnehmer antwortet nicht oder ist nicht vorhanden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen, ob Busabschluß vorhanden</li> <li>• Schirmauflage der Leitungen prüfen</li> <li>• PE-Anbindung prüfen</li> <li>• Busbelastung prüfen, ggf. Baud-Rate reduzieren</li> </ul>
			Bei Betrieb mit Application-I/O: Parametersatz-Umschaltung falsch parametrier	In allen Parametersätzen muß das Signal "Parametersatz umschalten" (C0410/13, C0410/14) mit der gleichen Quelle verknüpft sein
<b>EEr</b> <b>Trip</b>	91	Externe Störung (TRIP-SET)	Ein mit der Funktion TRIP-Set belegtes digitales Signal ist aktiviert	Externen Geber überprüfen
<b>Er-P0</b> ... <b>Er-P19</b> <b>Trip</b>	-	Kommunikationsabbruch zwischen Keypad und Grundgerät	verschiedene	Rücksprache mit Lenze erforderlich
<b>FRnI</b> <b>Trip</b>	95	Lüfterbaugruppe E82ZMV (nur 8200 motec 3 ... 7,5 kW)	Lüfterbaugruppe defekt	Lüfterbaugruppe tauschen
<b>FRnI</b>	-	TRIP oder Warnung konfigurierbar in C0608	Lüfterbaugruppe nicht angeschlossen	Lüfterbaugruppe anschließen Verdrahtung prüfen
<b>H05</b> <b>Trip</b>	105	Interne Störung		Rücksprache mit Lenze erforderlich
<b>IdI</b> <b>Trip</b>	140	Fehlerhafte Parameter-Identifizierung	Motor nicht angeschlossen	Motor anschließen
<b>LPI</b> <b>Trip</b>	32	Fehler in Motorphase (Anzeige, wenn C0597 = 1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausfall einer/mehrerer Motorphasen</li> <li>• Zu geringer Motorstrom</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motorzuleitungen prüfen</li> <li>• U<sub>min</sub>-Anhebung prüfen,</li> <li>• Motor mit entsprechender Leistung anschließen oder mit C0599 Motor anpassen</li> </ul>
<b>LPI</b>	182	Fehler in Motorphase (Anzeige, wenn C0597 = 2)		

Keypad	PC <sup>1)</sup>	Störung	Ursache	Abhilfe
LU IMP	-	Zwischenkreis-Unterspannung	Netzspannung zu niedrig	Netzspannung prüfen
			Spannung im DC-Verbund zu niedrig	Versorgungsmodul prüfen
			400 V-Antriebsregler an 240 V-Netz angeschlossen	Antriebsregler an richtige Netzspannung anschließen
OC1 Trip	11	Kurzschluß	Kurzschluß	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurzschlußursache suchen; Motorleitung prüfen</li> <li>Bremswiderstand und Leitung zum Bremswiderstand prüfen</li> </ul>
			Kapazitiver Ladestrom der Motorleitung zu hoch	Kürzere/kapazitätsärmere Motorleitung verwenden
OC2 Trip	12	Erdschluß	Eine Motorphase hat Erdkontakt	Motor überprüfen; Motorleitung prüfen
			Kapazitiver Ladestrom der Motorleitung zu hoch	Kürzere/kapazitätsärmere Motorleitung verwenden
				Erdschlußerkennung zu Prüfzwecken deaktivieren
OC3 Trip	13	Überlast Antriebsregler im Hochlauf oder Kurzschluß	Zu kurz eingestellte Hochlaufzeit (C0012)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hochlaufzeit verlängern</li> <li>Antriebsauslegung prüfen</li> </ul>
			Defekte Motorleitung	Verdrahtung überprüfen
			Windungsschluß im Motor	Motor überprüfen
OC4 Trip	14	Überlast Antriebsregler im Ablauf	Zu kurz eingestellte Ablaufzeit (C0013)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ablaufzeit verlängern</li> <li>Auslegung des externen Bremswiderstands prüfen</li> </ul>
OC5 Trip	15	Überlast Antriebsregler im stationären Betrieb	Häufige und zu lange Überlast	Antriebsauslegung prüfen
OC6 Trip	16	Überlast Motor ( $I^2 \times t$ - Überlast)	Motor thermisch überlastet durch z. B. <ul style="list-style-type: none"> <li>unzulässigen Dauerstrom</li> <li>häufige oder zu lange Beschleunigungsvorgänge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Antriebsauslegung prüfen</li> <li>Einstellung von C0120 prüfen</li> </ul>
OH Trip	50	Kühlkörpertemperatur > +85 °C	Umgebungstemperatur zu hoch	Antriebsregler abkühlen lassen und für eine bessere Belüftung sorgen
OH Warn	-	Kühlkörpertemperatur > +80 °C	Kühlkörper stark verschmutzt	Kühlkörper reinigen
			Unzulässig hohe Ströme oder häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge	<ul style="list-style-type: none"> <li>Antriebsauslegung überprüfen</li> <li>Last überprüfen, ggf. schwergängige, defekte Lager austauschen</li> </ul>

# Störungen erkennen und beseitigen

## Störungsmeldungen

8

Keypad	PC <sup>1)</sup>	Störung	Ursache	Abhilfe
<b>DH3</b> <b>Trip</b>	53	PTC-Überwachung (TRIP) (Anzeige, wenn C0119 = 1 oder 4)	Motor zu warm durch unzulässig hohe Ströme oder häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge	Antriebsauslegung prüfen
			Kein PTC angeschlossen	PTC anschließen oder Überwachung abschalten
<b>DH4</b> <b>Trip</b>	54	Übertemperatur Antriebsregler	Innenraum des Antriebsreglers zu warm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belastung des Antriebsreglers senken</li> <li>• Kühlung verbessern</li> <li>• Lüfter im Antriebsregler prüfen</li> </ul>
<b>DHS1</b>	203	PTC-Überwachung (Anzeige, wenn C0119 = 2 oder 5)	Motor zu warm durch unzulässig hohe Ströme oder häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge	Antriebsauslegung prüfen
			Kein PTC angeschlossen	PTC anschließen oder Überwachung abschalten
<b>OU</b> <b>IMP</b>	-	Zwischenkreis-Überspannung	Netzspannung zu hoch	Versorgungsspannung kontrollieren
<b>OUE</b> <b>Trip</b>	22	(Meldung oder TRIP konfigurierbar in C0310)	Bremsbetrieb	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ablaufzeiten verlängern</li> <li>• Bei Betrieb mit externem Bremswiderstand: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dimensionierung, Anschluß und Zuleitung des Bremswiderstands prüfen</li> <li>– Ablaufzeiten verlängern</li> </ul> </li> </ul>
			Schleichender Erdschluß auf der Motorseite	Motorzuleitung und Motor auf Erdschluß prüfen (Motor vom Umrichter trennen)
<b>Pr</b> <b>Trip</b>	75	Parameter-Übertragung mit dem Keypad fehlerhaft	Alle Parametersätze sind defekt	Vor Reglerfreigabe unbedingt den Datentransfer wiederholen oder die Lenze-Einstellung laden
<b>Pr1</b> <b>Trip</b>	72	PAR1 mit dem Keypad falsch übertragen	Parametersatz 1 ist defekt	
<b>Pr2</b> <b>Trip</b>	73	PAR2 mit dem Keypad falsch übertragen	Parametersatz 2 ist defekt	
<b>Pr3</b> <b>Trip</b>	77	PAR3 mit dem Keypad falsch übertragen	Parametersatz 3 ist defekt	
<b>Pr4</b> <b>Trip</b>	78	PAR4 mit dem Keypad falsch übertragen	Parametersatz 4 ist defekt	


Keypad	PC <sup>1)</sup>	Störung	Ursache	Abhilfe
<i>Pr5</i> Trip	79	Interne Störung	EEPROM defekt	Rücksprache mit Lenze erforderlich
<i>Pt5</i> Trip	81	Zeitfehler bei Parametersatz-Transfer	Datenfluß vom Keypad oder vom PC unterbrochen, z. B. Keypad wurde während der Datenübertragung abgezogen	Vor Reglerfreigabe unbedingt den Datentransfer wiederholen oder Lenze-Einstellung laden.
<i>St</i> Trip	76	Fehler bei Auto-TRIP-Reset	Mehr als 8 Fehlermeldungen in 10 Minuten	Abhängig von der Fehlermeldung
<i>Sd5</i> Trip	85	Drahtbruch Analogeingang 1	Strom am Analogeingang < 4 mA bei Sollwertbereich 4 ... 20 mA	Stromkreis am Analogeingang schließen
<i>Sd7</i> Trip	87	Drahtbruch Analogeingang 2		

<sup>1)</sup> LECOM-Fehlernummer, Anzeige im Parametrierprogramm Global Drive Control (GDC)



This documentation is only valid for 8200 motec inverters as of version

<b>E82MV</b>	<b>xxx</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>B001 XX</b>	<b>1x</b>	<b>3x</b>
Type	551 = 550 W 751 = 750 W 152 = 1.5 kW 222 = 2.2 kW		4 = 400 V		Hardware version	Software version




### Note!


Current documentation and software updates for Lenze products can be found on the internet in the "Downloads" area under

<http://www.Lenze.com>


# Commissioning of the 8200 motec without function module



- The 8200 motec can only be used when the FIF cover (A) is mounted! (Delivery status).
  - If the FIF cover is not mounted, the 8200 motec will be inhibited (keypad: **RDY** **IMP**).
- Since the 8200 motec does not provide any control terminals when the function module is not attached, starting and stopping during operation is possible by switching the mains.
- Function **Set** stores the setpoint at the time when operation is interrupted by switching the mains or mains failures. The drive restarts automatically as soon as the mains connection is built up again.
- If the drive does not start at step ③ (**IMP** is not off), press **RUN** to enable the 8200 motec.



8200mot146



Step	Note	see chapter
① Connect the hand terminal (with keypad) with the motec. Plug the connector of the cable into the AIF interface at the motec.	Hand terminal and connection cable are not included in the delivery package.	<b>7</b>
② Switch on the mains voltage. Self start possible!	The controller is ready for operation after approx. 1 second. Keypad: <b>RDY</b> <b>IMP</b>	
③ Select the setpoint via the function <b>Set</b> .	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">Set</div> activate             </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">Disp</div> <div style="margin-right: 5px;">←</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">Set</div> </div> <div style="display: flex; margin-top: 5px;"> <div style="margin-right: 10px;"> <b>CW rotation</b> <b>CCW rotation</b> </div> <div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">▲</div> <div><b>IMP</b> is off. The drive should be running now.</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">▼</div> <div>Display indicates output frequency.</div> </div> </div> </div>	
Any faults or errors during commissioning or operation?		<b>8</b>

<b>Safety instructions</b> .....	<b>71</b>
Lenze controllers .....	71
Three-phase AC machines .....	74
Residual hazards, layout of safety instructions .....	77
<b>Technical data</b> .....	<b>80</b>
Standards and application conditions .....	80
General electrical data .....	81
Dimensions, mechanical design .....	82
<b>motec with motor or geared motor</b> .....	<b>83</b>
Mounting .....	83
Wiring according to EMC requirements .....	84
<b>Wall mounting</b> .....	<b>85</b>
Delivery package .....	85
Preparations .....	86
Motor connection .....	88
Wiring according to EMC requirements .....	90
<b>Motor mounting</b> .....	<b>91</b>
Delivery package .....	91
Preparations .....	92
Motor connection .....	93
Wiring according to EMC requirements .....	94
<b>Electrical installation</b> .....	<b>95</b>
Mains connection / brake resistor .....	95
Relay output connection .....	97
<b>Function module mounting (optionally)</b> .....	<b>98</b>
<b>motec assembly</b> .....	<b>99</b>
<b>Commissioning</b> .....	<b>101</b>
Before switching on .....	101
Selection of the correct operating mode .....	102
Parameter setting with the E82ZBB diagnosis terminal .....	104
Linear V/f-characteristic control .....	105
Vector control .....	107
The most important codes for commissioning .....	112
<b>Fault detection and elimination</b> .....	<b>123</b>
Faulty drive behaviour .....	123
Fault messages .....	125



### **General safety and application notes for Lenze controllers**

(According to: Low-Voltage Directive 73/23/EEC)

#### **General**

Lenze controllers (frequency inverters, servo inverters, DC controllers) can include live and rotating parts - depending on their type of protection - during operation. Surfaces can be hot.

Non-authorized removal of the required cover, inappropriate use, incorrect installation or operation, creates the risk of severe injury to persons or damage to material assets.

For more detailed information please see the documentation.

All operations concerning transport, installation, and commissioning as well as maintenance must be carried out by qualified, skilled personnel (IEC 364 or CENELEC HD 384 or DIN VDE 0100 and IEC report 664 or DIN VDE 0110 and national regulations for the prevention of accidents must be observed).

According to this basic safety information qualified skilled personnel are persons who are familiar with the installation, assembly, commissioning, and operation of the product and who have the qualifications necessary for their occupation.

#### **Application as directed**

Drive controllers are components which are designed for installation in electrical systems or machinery. They are not to be used as household appliances. They are intended exclusively for professional and commercial purposes according to EN 61000-3-2. This documentation includes information about the compliance with the limit values to EN 61000-3-2.

When installing the drive controllers in machines, commissioning (i.e. starting of operation as directed) is prohibited until it is proven that the machine complies with the regulations of the EC Directive 98/37/EC (Machinery Directive); EN 60204 must be observed.

Commissioning (i.e. starting of operation as directed) is only allowed when there is compliance with the EMC Directive (89/336/EEC).

The drive controllers meet the requirements of the Low-Voltage Directive 73/23/EEC. The harmonised standards of the series EN 50178/DIN VDE 0160 apply to the controllers.

The technical data and information on the connection conditions must be obtained from the nameplate and the documentation. They must be observed in any case.

**Warning:** The availability of controllers is restricted according to EN 61800-3. These products can cause radio interferences in residential areas. In this case, special measures are required.

**Lenze controllers****Transport, storage**

Please observe the notes on transport, storage and appropriate handling. Observe the climatic conditions according to EN 50178.

**Installation**

The controllers must be installed and cooled according to the regulations given in the documentation.

Ensure proper handling and avoid mechanical stress. Do not bend any components and do not change any insulation distances during transport or handling. Do not touch any electronic components and contacts.

Controllers contain electrostatically sensitive components which can easily be damaged by inappropriate handling. Do not damage or destroy any electrical components since this might endanger your health!

**Electrical connection**

When working on live drive controllers, the applicable national regulations for the prevention of accidents (e.g. VBG 4) must be observed.

The electrical installation must be carried out according to the appropriate regulations (e.g. cable cross-sections, fuses, PE connection). Additional information can be obtained from the documentation.

The documentation contains information about installation in compliance with EMC (shielding, earthing, filters and cables). These notes must also be observed for CE-marked controllers. The manufacturer of the system or machine is responsible for the compliance with the required limit values demanded by the EMC legislation.

**Operation**

If necessary, systems including controllers must be equipped with additional monitoring and protection devices according to the corresponding standards (e.g. law on technical equipment, regulations for the prevention of accidents, etc.). If necessary, adapt the controllers to your application. Please observe the corresponding information given in the Instructions.

After the controller has been disconnected from the supply voltage, live components and power connection must not be touched immediately since capacitors could be charged. Please observe the corresponding notes on the controller.

All covers and doors must be closed during operation.

**Note for UL-approved systems with integrated controllers:** UL warnings are notes which apply to UL systems. The documentation contains special information about UL.

### **Safe standstill**

Variant V004 of the controller series 9300 and 9300 vector, variant x4x of the controller series 8200 vector and axis module ECSxAxxx support the function "Safe standstill", protection against unintentional restart, according to the requirements of Appendix I, No. 1.2.7 of the EC Directive "Machinery" 98/37/EC, DIN EN 954-1 category 3 and DIN EN 1037. It is absolutely necessary to observe the information about the function "Safe standstill" in the corresponding documentation and instructions.

### **Maintenance and service**

The controllers do not require any maintenance, if the application conditions prescribed are observed.

In operating areas with polluted ambient air, the cooling surfaces of the controller can get dirty or the cooling openings can block. Under these conditions a regular cleaning of the cooling surfaces and cooling openings is essential. Do not use sharp or pointed objects for this purpose!

### **Disposal**

Recycle metals and plastics. Dispose of printed circuit board assemblies according to the state of the art.

**The product-specific safety and application notes in these Instructions must also be observed!**

**General safety and application notes for Lenze motors**

(to: Low-Voltage Directive 73/23/EEC)

**General**

Low-voltage machines have dangerous, live and rotating parts as well as possibly hot surfaces. All operations serving transport, connection, commissioning and maintenance are to be carried out by qualified, skilled personnel (observe EN 50110-1 (VDE 0105-100); IEC 60364). Improper handling may cause severe injury to persons or damage to material assets. Synchronous machines induce voltages at open terminals during operation.

**Application as directed**

These low-voltage machines are intended for industrial and commercial installations. They comply with the harmonized standards of the EN 60034 (VDE 0530) series. Their use in hazardous areas is prohibited unless they are expressly intended for such use (follow additional instructions).

Degrees of protection  $\leq$  IP23 are only intended for outdoor use when applying special protective measures. Air-cooled designs are rated for ambient temperatures from  $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$  and  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  to  $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$  and altitudes  $\leq$  1000 m a.m.s.l., from  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  to  $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$  without brake or with spring-operated brake, non-ventilated or with integral fan, from  $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$  to  $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$  with permanent magnet brake and from  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  to  $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$  with separate fan. Check indications on the nameplate and if they are different, observe them. The conditions on site must correspond to all nameplate data.

Low-voltage machines are components for the installation into machines as defined in the Machinery Directive 98/37/EC. Commissioning is prohibited until the conformity of the end product with this Directive has been established (follow a.o. EN 60204-1).

The integrated brakes cannot be used as safety brakes. It cannot be guaranteed that factors which cannot be influenced, such as oil ingression because of a defective A-side shaft seal, do not cause a torque reduction.

**Transport, storage**

The forwarder must be informed directly after receipt of the goods about all damages or deficiencies; if necessary, commissioning must be stopped. Tighten screwed-in ring bolts before transport. They are designed for the weight of the low-voltage machine, do not apply extra loads. If necessary, use suitable and adequately dimensioned means of transport (e.g. rope guides).

Remove the shipping braces before commissioning. Reuse them for further transports. For storage of low-voltage machines ensure a dry, dust-free and low-vibration ( $v_{\text{rms}} \leq 0.2\text{ mm/s}$ ) environment (damage while being stored). Measure the insulation resistance before commissioning. If the values are  $\leq 1\text{ k}\Omega$  per volt of rated voltage, dry the winding.

## **Installation**

Ensure an even surface, solid foot or flange mounting and exact alignment if a direct clutch is connected. Avoid resonances with the rotational frequency and double mains frequency which may be caused during assembly. Turn rotor by hand, listen for unusual slipping noises. Check the direction of rotation when the clutch is not active (observe section 5).

Use appropriate tools to mount or remove belt pulleys and clutches (heat generation!) and cover them with a touch guard. Impermissible belt tensions must be avoided (technical list).

The machines are half-key balanced. The clutch must be half-key balanced, too. The visible outstanding part of the key must be removed.

If required, provide pipe connections. Designs with shaft end at bottom must be protected with a cover which prevents the ingress of foreign particles into the fan. Free circulation of the cooling air must be ensured. The exhaust air - also the exhaust air of other machines next to the drive system - must not be taken in again immediately.

## **Electrical connection**

All operations must only be carried out by qualified and skilled personnel when the low-voltage machine is at standstill and when the machine is de-energized and protected against unintentional restart. This also applies to auxiliary circuits (e.g. brake, encoder, separate fan).

Check safe isolation from the supply!

If the tolerances in EN 60034-1; IEC 34 (VDE 0530-1) - voltage  $\pm 5\%$ , frequency  $\pm 2\%$ , wave form, symmetry - are exceeded, more heat will be generated and the electromagnetic compatibility will be influenced.

Observe the indications on the nameplate, operating notes, and the connection diagram in the terminal box.

The connection must ensure a continuous and safe electrical supply (no loose wire ends); use appropriate cable terminals. The connection to the PE conductor must be safe. The plug-in connector must be bolted tightly (to stop).

The clearances between blank, live parts and earth must not fall below 8 mm at  $V_r \leq 550$  V, 10 mm at  $V_r \leq 725$  V, 14 mm at  $V_r \leq 1000$  V.

The terminal box must be clean and dry; foreign particles, dirt and moisture disturb operation. All unused cable entries and the box itself must be sealed against dust and water. For the trial run without output elements, lock the key. Check brake operation before commissioning of low-voltage machines with brakes.

**Operation**

Vibration severities  $v_{rms} \leq 3.5 \text{ mm/s}$  ( $P_r \leq 15 \text{ kW}$ ) and  $4.5 \text{ mm/s}$  ( $P_r > 15 \text{ kW}$ ) are acceptable when the clutch is activated. If deviations from normal operation occur, e.g. increased temperatures, noises, vibrations, find the cause and, if necessary, contact the manufacturer. Switch off the machine in problematic situations.

If the drive is exposed to dirt, clean it regularly.

Do not switch off the protection devices, not even for trial runs.

Integrated temperature sensors do not provide full protection. If necessary, limit the maximum current. Connect the function blocks such that the machine switches off after several seconds of operation at  $I > I_p$ , especially if blocking may occur.

Shaft seals and bearings have a limited service life.

Regrease the bearings using the relubrication facility while the low-voltage machine is running. Observe the saponification number. If the grease drain hole is sealed with a plug (IP54 driven end; IP23 driven end and non-driven end), remove the plug before commissioning. Seal the bore holes with grease. Replace the prelubricated bearings (2Z bearings) after approx. 10,000 h - 20,000 h, at the latest however after 3 - 4 years. Observe the manufacturer's instructions.

***Residual hazards, layout of safety instructions*****Residual hazards****Protection of persons**

- Disconnect the controller before you start working on it/open it and wait for at least 3 minutes since the power terminals U, V, W; BR0, BR1, BR2 and pins of the FIF interface remain live for this time.
  - After you have opened the motec check whether the power terminals L1, L2, L3; U, V, W; BR0, BR1, BR2, relay outputs K11, K12, K14 and pins of the FIF interface are not live any more.
  - Even if the controller is disconnected from the mains, the relay outputs K11, K12, K14 can carry dangerous voltage!
- If you use the not open-circuit protected function "Selection of direction of rotation" via the digital signal CW/CCW (C0007 = -0- ... -13-, C0410/3  $\neq$  255):
  - In the event of an open circuit or failure of the control voltage, the drive can change its direction of rotation.
- If you use the function "Flying-restart circuit" (C0142 = -2-, -3-) with machines with a low moment of inertia and a minimum friction:
  - After controller enable in standstill, the motor can start for a short time or change its direction of rotation for a short time.
- The motec heatsink temperature is  $> 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ :
  - Direct skin contact with the heatsink results in burnings.

**Motor protection**

- Depending on the controller settings, the connected motor can be overheated:
  - For instance, longer DC-braking operations.
  - Longer operation of self-ventilated motors at low speed.

**Controller/system protection**

- Drives can reach dangerous overspeeds (e.g. setting of inappropriately high field frequencies):
  - The controllers do not offer any protection against these operating conditions. For this, use additional components.
- **Contactors in the motor cable** Switching with inhibited controller only.
 

If contactors in the motor cable are switched with the controller enabled,

  - monitoring functions of the controller can be activated.
  - the controller can be destroyed under unfavourable operating conditions.

**Warnings!**

- The device has no overspeed protection.
- Must be provided with external or remote overload protection.
- Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5000 rms symmetrical amperes, 240 V maximum (240 V devices) or 500 V maximum (400/500 V devices) resp.
- Circuit breakers (either inverse-time or instantaneous trip types) may be used in lieu of above fuses when it is shown that the let-through energy ( $I^2t$ ) and peak let-through current ( $I_p$ ) of the inverse-time current-limiting circuit breaker will be less than that of the non-semiconductor type K5 fuses with which the drive has been tested. An inverse-time circuit breaker may be used, sized upon the input rating of the drive, multiplied by 300 %.
- Use 60/75 °C or 75 °C copper wire only.
- If mounted on a motor the environmental rating tests for Type 4 and Type 12 shall be performed.



## Residual hazards, layout of safety instructions

### Layout of the safety instructions

All safety information given in these Instructions has the same layout:

Pictograph (indicates the type of danger)



**Signal word!** (indicates the severity of danger)

Note (describes the danger and explains how to avoid it)

Pictograph	Signal word		Possible consequences if the safety information is disregarded
	Signal word	Meaning	
 Dangerous electrical voltage   General danger	<b>Danger!</b>	<b>Impending danger for persons</b>	Death or most severe injuries
	<b>Warning!</b>	<b>Possible, very dangerous situation for persons</b>	Death or most severe injuries
	<b>Caution!</b>	<b>Possible, dangerous situation for persons</b>	Injuries
	<b>Stop!</b>	<b>Possible material damage</b>	Damage of the drive system or its surroundings
	<b>Note!</b>	<b>Useful note or tip</b> If you observe it, handling of the drive system will be easier.	

<b>Conformity</b>	CE	Low-Voltage Directive (73/23/EEC)
<b>Approvals</b>	UL 508C	Underwriter Laboratories (File-No. E132659) Power Conversion Equipment
<b>Vibration resistance</b>	Acceleration resistant up to 2g (Germanischer Lloyd, general conditions)	
<b>Climatic conditions</b>	Class 3K3 to EN 50178 (without condensation, average relative humidity 85 %)	
<b>Permissible temperature ranges</b>	transport	-25 °C ... +70 °C
	storage	-25 °C ... +60 °C
	operation	-20 °C ... +60 °C reduce the rated output current by 2.5%/°C above +40 °C
<b>Permissible installation height</b>	0 ... 4000 m amsl reduce the rated output current by 5%/1000 m above 1000 m amsl	
<b>Mounting positions</b>	Any mounting position is possible	
<b>Free space</b>	above	100 mm
	to the sides	100 mm

## General technical data


<b>EMC</b>	Compliance with EN 61800-3/A11	
<b>Noise emission</b>	Motor mounting	Compliance with limit value classes A and B to EN 55011
	Wall mounting	Compliance with limit value class A to EN 55011 (up to 10 m shielded motor cable) Compliance with limit value class B to EN 55011 (up to 1 m shielded motor cable)
<b>Discharge current to PE (to EN 50178)</b>	> 3.5 mA	
<b>Enclosure</b>	IP 55 (NEMA 250 Type 12)	without protection cover over AIF interface
	IP 65 (NEMA 250 Type 4)	with protection cover over AIF interface
<b>Protection measures against</b>	Short circuit, earth fault (earth-fault protected during operation, limited earth-fault protection during power up), overvoltage, motor stalling, motor overtemperature (input for PTC thermistor or thermostat (NC contact), I <sup>2</sup> t monitoring)	
<b>Insulation of control circuits</b>	Safe mains disconnection: Double/reinforced insulation to EN 50178	
<b>Operation at public mains (limitation of harmonic currents according to EN 61000-3-2)</b>	Total power connected to the mains	Compliance with the requirements <sup>1)</sup>
	0.25 kW ... 0.75 kW	With mains choke
	> 1 kW	without additional measures

- <sup>1)</sup> The additional measures described only ensure that the controllers meet the requirements of the EN 61000-3-2. The machine/system manufacturer is responsible for the compliance with the regulations of the machine!

## Operation at rated power

Typical motor power		P <sub>r</sub> [KW]	0.55	0.75	1.5	2.2
8200 motec		Type	E82MV551_4B	E82MV751_4B	E82MV152_4B	E82MV222_4B
Mains voltage range		V <sub>r</sub> [V]	3/PE AC; 320 V - 0 % ... 550 V + 0 % (45 Hz - 0 % ... 65 Hz + 0 %)			
Data for operation with 3 PE AC			400 V	400 V	400 V	400 V
Rated mains current		I <sub>r</sub> [A]	1.8	2.4	3.8	5.5
Output current	8 kHz*	I <sub>r8</sub> [A]	1.8	2.4	3.9	5.6
Max. permissible output current for 60 s	8 kHz*	I <sub>max8</sub> [A]	2.7	3.6	5.8	8.4

\* Inverter chopper frequency

**Dimensions**

Type	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
E82MV551_4B E82MV751_4B	156	151	135	202	15	26
E82MV152_4B E82MV222_4B	176	167	151	230	15	26


**Mechanical design**

Type	Cable connections		Weight
E82MV551_4B E82MV751_4B	2 M25 4 M16 1 M20	(thread length 10 mm, without counter nut) (thread length 10 mm, without counter nut) for motor cables for wall mounting (EMC cable connection, thread length 10 mm, with counter nut)	2.8 kg
E82MV152_4B E82MV222_4B	1 M20 2 M25 4 M16 1 M20	(thread length 10 mm, without counter nut) (thread length 10 mm, without counter nut) (thread length 10 mm, without counter nut) for motor cables for wall mounting (EMC cable connection, thread length 10 mm, with counter nut)	4.1 kg



### Danger!


- After the connection of a PTC thermistor or thermal contact all control terminals only have a basic insulation (single insulating distance).
- Protection against contact in the event of a defective insulating distance can only be ensured by external measures (e.g. double insulation).




Activate motor temperature monitoring with C0119 (e. g. C0119 = 1)!

**Conditions for trouble-free operation:**


- Except for the mains cable, use shielded cables only.
- The shield must be carefully connected to PE.
- Connect motor and mains PE conductors to separate PE terminals.



- A** Mains cable L1, L2, L3, PE  
**B** PE connection - mains cable  
**C** Shielded control cable  
**D** Shield connection for control cable (screw shield to shield sheet)  
**E** Function module  
**F** Isolated terminal (e. g. star point for motor star connection)  
**X1** Terminal strip - mains connection  
**PES** HF shield connection by connecting the shield with a surface as large as possible to PE



- 1a** Carrier housing
- 1b** Electronic module
- 2a** Gasket
- 3** Distance and wall mounting board
- 4a** Wall mounting cover
- 4b** Wall mounting screws
- 5a** Shield sheet
- 5b** Shield sheet screws (for mounting the shield to the sheet)
- X1** Terminal strip mains connection, relay, brake resistor
- X2** Terminal strip motor connection, PTC thermistor or thermal contact (NC contact)



**A** Cable connection of metal for the motor cable (e. g. EMC cable connection)




	Distance and wall mounting board		Drilling pattern		Distance
	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]
E82MV551_4B E82MV751_4B	85	152	61	120	26
E82MV152_4B E82MV222_4B	85	172	61	140	26



### Danger!

- After the connection of a PTC thermistor or thermal contact all control terminals only have a basic insulation (single insulating distance).
- Protection against contact in the event of a defective insulating distance can only be ensured by external measures (e.g. double insulation).



**A** Use low-capacity motor cables! (Core/core  $\leq 75$  pF/m, core/shield  $\leq 150$  pF/m)

Use short motor cables if possible!


Cable cross-sections U, V, W, PE:

E82MV551\_4B, E82MV751\_4B → 1 mm<sup>2</sup> (AWG 18), shielded

E82MV222\_4B, E82MV152\_4B → 1.5 mm<sup>2</sup> (AWG 16), shielded

**B** Route a separate cable (shielded) to X2/T1 and X2/T2 for the motor temperature monitoring.

**Route the control and mains cables separately from the motor cable!**



8200mot168

PES HF shield connection by PE connection to the shield ( 90 ) or motor EMC connection.  
X2/T1, Connection terminals motor temperature monitoring with PTC thermistor or thermal contact (NC contact).  
X2/T2

**Activate motor temperature monitoring with C0119 (e. g. C0119 = 1)!**


# 3

## Wall mounting


### Wiring according to EMC requirements

#### Conditions for trouble-free operation:

- Except for the mains cable, use shielded cables only.
- The shield must be carefully connected to PE.
- Separate control and mains cables from motor cable!
- Connect motor and mains PE conductors to separate PE terminals.




- A** Mains cable L1, L2, L3, PE  
**B** PE connection - mains cable  
**C** Use shielded motor cable (use low capacity motor cables)  
**D** EMC cable connection for motor cables  
**E** PE connection - motor cable  
**F** Shielded control cable  
**G** Shield connection for control cable (screw shield to shield sheet)  
**H** PE connection - terminal strip X2  
**I** Isolated terminal (e.g. star point for motor star connection)  
**J** Function module  
**X1** Terminal strip - mains connection  
**X2** Terminal strip - motor connection  
**PES** HF shield connection by connecting the shield with a surface as large as possible to PE



- 1a** Carrier housing
- 1b** Electronic module
- 2a** Gasket
- 3** Distance and wall mounting board
- 4a** Wall mounting cover
- 4b** Wall mounting screws
- 5a** Shield sheet
- 5b** Shield sheet screws (for mounting the shield to the sheet)
- X1** Terminal strip mains connection, relay, brake resistor
- X2** Terminal strip motor connection, PTC thermistor or thermal contact (NC contact)

# 3 Motor mounting

## Preparations



8200mot007

Preparing the motor:

- Terminal box seal A and motor terminal board must be removed.
- If necessary, extend the motor cable.

Mount the housing base to the motor:


- The mounting and fixing must ensure a permanently tight mechanical connection. B (DIN 6798).
- If distance D required: Use (2a), (3) and screw 35 mm (DIN 7985) (without D : only screw 20 mm (DIN 7985))

**Perfect sealing is required to ensure enclosure IP65.**



### Danger!

- After the connection of a PTC thermistor or thermal contact all control terminals only have a basic insulation (single insulating distance).
- Protection against contact in the event of a defective insulating distance can only be ensured by external measures (e.g. double insulation).




X2/T1, Connection terminals motor temperature monitoring with PTC thermistor or thermal contact (NC  
X2/T2 contact).




**Activate motor temperature monitoring with C0119 (e. g. C0119 = 1)!**

**Conditions for trouble-free operation:**

- Except for the mains cable, use shielded cables only.
- The shield must be carefully connected to PE.
- Connect motor and mains PE conductors to separate PE terminals.



8200mot101

**Shield connection****1. Prepare cable****2. Route the cable through the eyebolt of the shield and bend the eyebolt.****3. Tighten the screw. The shield must be tightly connected to the shield sheet.**


- A** Mains cable L1, L2, L3, PE
- B** PE connection - mains cable
- C** PE connection - motor
- D** Shielded control cable
- E** Shield connection for control cable (screw shield to shield sheet)
- F** PE connection - terminal strip X2
- G** Isolated terminal (e.g. star point for motor star connection)
- H** Function module
- X1** Terminal strip - mains connection
- X2** Terminal strip - motor connection
- PES** HF shield connection by connecting the shield with a surface as large as possible to PE





### Stop!

Discharge current against earth > 3.5 mA. According to EN 50178 permanent fixed installation is required. The PE connection must be carried out in accordance with EN 50178.



- [A]  $R_B$  = Brake resistor (accessories)  
 $R_B \geq 450 \Omega$  (E82MV551/E82MV751)  
 $R_B \geq 200 \Omega$  (E82MV152/E82MV222)

**Fuses and cable cross-sections**

Type	mains	Installation to EN 60204-1			Installation to UL 1)		FI 2)
		Fuse	E.I.c.b.	L1, L2, L3, PE [mm <sup>2</sup> ]	Fuse	L1, L2, L3, PE [AWG]	
<b>E82MV551_4B</b>	3/PE AC 320 ... 550 V; 45 ... 65 Hz	M6 A	B6 A	1	5 A	18	≥ 30 mA
<b>E82MV751_4B</b>		M6 A	B6 A	1	5 A	18	
<b>E82MV152_4B</b>		M6 A	B6 A	1	5 A	18	
<b>E82MV222_4B</b>		M10 A	B10 A	1.5	10 A	16	

1) Use UL-approved cables, fuses and fuse holders only.

UL fuse: 500 ... 600 V, tripping characteristic "H", "K5" or "CC"

2) Pulse-current or universal-current sensitive earth leakage circuit breaker

Observe national and regional regulations


**Please observe the following when using e.l.c.bs.:**

- E.I.c.bs must only be installed between mains supply and controller.
- Earth leakage circuit breakers can be activated although not required by
  - capacitive leakage currents of the cable shields during operation (especially with long, shielded motor cables),
  - simultaneous connection of several controllers to the mains supply.

**8200 motec in parallel connection**

		Mains contactor required for connection of:					
Type	Mains current	1 motec	2 motec	3 motec	4 motec	5 motec	6 motec
E82MV551_4B	1.8 A	4 kW <sup>1)</sup> 4 kW <sup>2)</sup>	15 kW <sup>1)</sup> 5.5 kW <sup>2)</sup>	15 kW <sup>1)</sup> 7.5 kW <sup>2)</sup>	22 kW <sup>1)</sup> 11 kW <sup>2)</sup>	22 kW <sup>1)</sup> 11 kW <sup>2)</sup>	22 kW <sup>1)</sup> 11 kW <sup>2)</sup>
E82MV751_4B	2.4 A						
E82MV152_4B	3.8 A						
E82MV222_4B	5.5 A						
IMPORTANT	The sum of mains currents must not exceed 23mA!						
	1) Mains contactor determined by inrush currents. 2) Mains contactor for operation with mains choke 1.5 mH/24 A (order No. ELN3-0150H024) or current limitation module E82ZJ004 (max. 20 A/phase).						

Observe national and regional regulations



	Function	Relay position set	Message (Lenze setting)	Technical data
X1/K11	NC contact relay output	open	TRIP	AC 250 V/3 A DC 24 V/2 A ... DC 240 V/0.22 A
X1/K12	Relay middle contact			
X1/K14	NO contact relay output	closed	TRIP	
PES	HF screen termination by PE connection with a surface as large as possible			




### Note!

- For switching the control signals use shielded cables and establish an HF shield termination by PE connection.
- For mains potential switching unshielded cables are sufficient.
- With inductive or capacitive loads a corresponding protective circuit is required in order to protect the relay contacts!
- The service life of the relay depends on the type of load (ohmic, inductive or capacitive) and the value of the switching capacity.
- The output message can be changed under C0008 or C0415/1.

**Stop!**

- Shield control cables to avoid interferences!
- Remove the FIF cover from the electronic module and the protection cover from the function module. Otherwise, the motec or the function module can be damaged.




1. Fix the function module.
2. Remove and keep the protection cover **B** of the function module.
3. Remove and keep the FIF cover **A**!
4. Wiring: see Mounting Instructions for the function module.

# motec with function module




## Stop!

- Remove and keep the protection cover of the function module **B** and the FIF cover **A** before assembly! Otherwise, the motec can be damaged!
- Complete the motec nameplate with the sticker **C**, which is delivered together with the function module, before commissioning.



**motec without function module****Stop!**

FIF protection cover **A** must be plugged on. Otherwise, the motec will not be ready for operation!





**Note!**

- Do not change the switch-on sequence.
- In the event of an error during commissioning please see the chapter "Fault detection and elimination".

**Check the following to avoid damage to persons or material...**

**...before the mains voltage is connected:**

- Wiring for completeness, short circuit and earth fault
- "Emergency-off" function of system
- Motor connection (star/delta) must be adapted to output voltage of controller.
- If you do not use a function module ensure that the FIF cover is mounted properly (as delivered).
- If the internal voltage supply is connected, for instance, to X3/20 of the standard-I/O, terminals X3/7 and X3/39 must be bridged.

**... the most important drive parameter settings before the controller is enabled:**

- Are the drive parameters relevant for your application set correctly?
  - e. g. configuration of analog and digital inputs and outputs

**Selection of the correct operating mode**

The control mode of the controller can be selected via the operating mode. You can select between


- V/f characteristic control
- Vector control
- Sensorless torque control

**Selection of the correct operating mode**

V/f characteristic control is the classic operating mode for standard applications.

The vector control provides better control features than the V/f characteristic control because of:

- a higher torque over the whole speed range
- higher speed accuracy and smooth running features
- higher efficiency



- ① V/f characteristic control
- ② Vector control

**Operating modes recommended for standard applications**

The following table helps you to find the correct operating mode for standard applications:



*Selection of the correct operating mode*

Application	Operating mode	
	Setting in C0014	
	recommended	alternatively
<b>Single drives</b>		
with extremely alternating loads	4	2
with heavy start conditions	4	2
with speed control (speed feedback)	2	4
with high dynamic response (e. g. positioning and infeed drives)	2	-
with torque setpoint	5	-
with torque limitation (power control)	2	4
Three-phase AC reluctance motors	2	-
Three-phase sliding rotor motors	2	-
Three phase motors with assigned frequency-voltage characteristic	2	-
Pump and fan drives with square-law load characteristic	3	2 or 4
<b>Group drives</b> (several motors connected to controller)		
identical motors and identical loads	2	-
different motors and/or changing loads	2	-

C0014 = 2: linear V/f characteristic control

C0014 = 3: square-law V/F characteristic control

C0014 = 4: vector control

C0014 = 5: sensorless torque control

**Description**

The diagnosis terminal is available as accessories. It consists of a rubber housing in which the E82ZBC keypad is mounted. For connecting it to the controller, a separate E82ZWL connection cable is required. A complete description of the keypad is included in the Instructions supplied together with the keypad.











**Connecting the diagnosis terminal**

Even during operation it is possible to connect the diagnosis terminal to the AIF interface of the controller and disconnect it again.

As soon as the keypad is supplied with voltage, it carries out a self-test. The keypad is ready for operation, when it is in display mode.








## Linear V/f-characteristic control

The following instructions apply to controllers equipped with a standard-I/O function module and a three-phase AC motor which has been selected accordingly.

1.	Connect the keypad		
2.	Ensure that controller inhibit is active after mains connection	 misc001	Terminal X3/28 = LOW
3.	Switch on the mains	 misc002	
4.	The keypad is in "Disp" mode after approx. 2 s and indicates the output frequency (C0050)		The menu <i>USER</i> is active
5.	Change to the <b>Code</b> mode to configure the basic settings for your drive	 	Blinking on the display: <b>0050</b>
6.	Adapt the voltage/current range for the analog setpoint selection (C0034) Lenze setting: -0-, i. e. (0 ... 5 V/0 ... 10 V/0 ... 20 mA)	 	Set the DIP switch on the standard I/O to the same range (see Mounting Instructions for the standard I/O)
7.	Adapt the terminal configuration to the wiring (C0007) Lenze setting: -0-, i. e. E1: JOG1/3 fixed setpoint selection E2: JOG2/3 E3: DCB DC brake E4: CW/CCW rotation	 	
8.	Set the minimum output frequency (C0010) Lenze setting: 0.00 Hz		
9.	Set the maximum output frequency (C0011) Lenze setting: 50.00 Hz		




10.	Set the acceleration time $T_{ir}$ (C0012) Lenze setting: 5.00 s		$T_{ir} = t_{ir} \cdot \frac{C0011}{f_2 - f_1}$ $t_{ir} = \text{acceleration time wanted}$
11.	Set the deceleration time $T_{if}$ (C0013) Lenze setting: 5.00 s		$T_{if} = t_{if} \cdot \frac{C0011}{f_2 - f_1}$ $t_{if} = \text{deceleration time wanted}$
12.	Set the V/f-rated frequency (C0015) Lenze setting: 50.00 Hz		
13.	Set the $V_{min}$ boost (C0016) Lenze setting: Depending on the controller type		The Lenze setting is suitable for all common applications
14.	If you want to change the settings, please go to the menu <b>ALL</b>	Activate e.g. JOG frequencies (C0037, C0038, C0039) or motor temperature monitoring (C0119)	
15.	Go to the menu <b>ALL</b> A Check the fan monitoring setting under code C0608: – for 8200 motec 0.25...0.37 kW and 0.55...2.2 kW: C0608 = 0! (default setting) – for 8200 motec 3...7.5 kW: C0608 = 1 or C0608 = 2! <b>Stop!</b> <b>Function must be activated during commissioning!</b> <b>Otherwise, the controller may be destroyed through overheating!</b> – for all other controllers: C0608 = 0! (default setting) B Select additional functions via codes, if necessary.		
When all settings are complete:			
16.	Select the setpoint	E.g. via potentiometer at terminals 7, 8, 9	
17.	Enable the controller		Terminal X3/28 = HIGH
18.	The drive should now be running.		If the drive does not start, press <b>RUN</b> in addition






The following instructions apply to controllers equipped with a standard-I/O function module and a three-phase AC motor which has been selected accordingly.


1.	Connect the keypad		
2.	Ensure that controller inhibit is active after mains connection	 misc001	Terminal X3/28 = LOW
3.	Switch on the mains	 misc002	
4.	The keypad is in "Disp" mode after approx. 2 s and indicates the output frequency (C0050)		The menu <i>USER</i> is active
5.	Go to the menu <i>ALL</i>		
6.	Change to the <i>Code</i> mode to configure the basic settings for your drive		Blinking on the display: <i>0050</i>
7.	Adapt the terminal configuration to the wiring (C0007) Lenze setting: -0-, i. e. E1: JOG1/3 fixed setpoint selection E2: JOG2/3 E3: DCB DC brake E4: CW/CCW rotation		
8.	Set the minimum output frequency (C0010) Lenze setting: 0.00 Hz		
9.	Set the maximum output frequency (C0011) Lenze setting: 50.00 Hz		
10.	Set the acceleration time $T_{ir}$ (C0012) Lenze setting: 5.00 s		$T_{ir} = t_{ir} \cdot \frac{C0011}{f_2 - f_1}$ $t_{ir}$ = acceleration time wanted
11.	Set the deceleration time $T_{if}$ (C0013) Lenze setting: 5.00 s		$T_{if} = t_{if} \cdot \frac{C0011}{f_2 - f_1}$ $t_{if}$ = deceleration time wanted

# Commissioning

## Vector control

12.	Activate the control mode "vector control" (C0014 = 4) Lenze setting: Linear V/f characteristic control (C0014 = 2)	 9371BC008	
13.	Adapt the voltage/current range for the analog setpoint selection (C0034) Lenze setting: -0-, (0 ... 5 V/0 ... 10 V/0 ... 20 mA)		Set the DIP switch on the standard I/O to the same range (see Mounting Instructions for the standard I/O)
14.	Enter the motor data		See motor nameplate
A	Rated motor speed (C0087) Lenze setting: 1390 rpm		
B	Rated motor current (C0088) Lenze setting: Depending on the controller		Enter the value for the motor connection type (star/delta) selected!
C	Rated motor frequency (C0089) Lenze setting: 50 Hz		
D	Rated motor voltage (C0090) Lenze setting: Depending on the controller		Enter the value for the motor connection type (star/delta) selected!
E	Motor-cosφ (C0091) Lenze setting: Depending on the controller		

15.	Start the motor parameter identification (C0148)		<b>Only when the motor is cold!</b>
A	Ensure that the controller is inhibited	  misc001	Terminal X3/28 = LOW
B	Set C0148 = 1	Press <b>SHIFT</b> <b>PRG</b> in addition	
C	Enable the controller	 misc002	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminal X3/28 = HIGH</li> <li>• The identification starts:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– The segment <b>IMP</b> is off</li> <li>– The motor consumes current and makes a “high-pitched” tone.</li> <li>– The motor does not rotate!</li> </ul> </li> </ul>
D	If the segment <b>IMP</b> becomes active after approx. 30 s, inhibit the controller once again.	  misc001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminal X3/28 = LOW</li> <li>• Identification is completed.</li> <li>• Calculated and stored:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– V/f rated frequency (C0015)</li> <li>– Slip compensation (C0021)</li> <li>– Motor stator inductance (C0092)</li> </ul> </li> <li>• Measured and stored:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Motor stator resistance (C0084) = Total resistance of motor cable and motor</li> </ul> </li> </ul>

16.	If necessary, select more parameters	Activate e.g. JOG frequencies (C0037, C0038, C0039) or motor temperature monitoring (C0119)	
17.	<p>Go to the menu <i>ALL</i></p> <p>A Check the fan monitoring setting under code C0608:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– for 8200 motec 0.25...0.37 kW and 0.55...2.2 kW: C0608 = 0! (default setting)</li> <li>– for 8200 motec 3...7.5 kW: C0608 = 1 or C0608 = 2!</li> </ul> <p><b>Stop!</b> <b>Function must be activated during commissioning!</b> <b>Otherwise, the controller may be destroyed through overheating!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– for all other controllers: C0608 = 0 ! (default setting)</li> </ul> <p>B Select additional functions via codes, if necessary.</p>		
When all settings are complete:			
18.	Select the setpoint	E.g. via potentiometer at terminals 7, 8, 9	
19.	Enable the controller		Terminal X3/28 = HIGH
20.	The drive should now be running.		If the drive does not start, press <b>RUN</b> in addition



### Optimising the vector control

In general, the vector control is ready for operation after the motor parameters have been identified. Vector control must only be optimised for the following drive performance:

Drive performance	Remedy
Rough motor run and motor current (C0054) > 60 % rated motor current in idle running (stationary operation)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reduction of motor inductance (C0092) by 10 %</li> <li>2. Check of motor current under C0054</li> <li>3. If the motor current (C0054) &gt; 50 % of the rated motor current: <ul style="list-style-type: none"> <li>– C0092 must be reduced until the motor current amounts to 50 % of the rated motor current</li> <li>– Reduce C0092 by max. 20 %!</li> <li>– Note: If you reduce C0092 the torque will decrease!</li> </ul> </li> </ol>
Torque too low for frequencies $f < 5$ Hz (starting torque)	Increase of motor resistance (C0084) or increase of motor inductance (C0092)
Poor constant speed at high loads (setpoint and motor speed are not proportional).	Increase of slip compensation (C0021) Overcompensation results in drive instability!
Error messages OC1, OC3, OC4 or OC5 during acceleration times (C0012) < 1 s (drive controller is no longer able to follow the dynamic processes)	Change readjustment time of the $I_{\max}$ controller (C0078): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduction of C0078 = <math>I_{\max}</math> controller becomes quicker (more dynamic)</li> <li>• Increase of C0078 = <math>I_{\max}</math> controller becomes slower ("smoother")</li> </ul>



**Note!**

- The following table describes in detail the codes mentioned in the examples for commissioning!
- Do not change codes, the meaning of which is unknown to you! All codes are described in detail in the System Manual.

**How to read the code table**







Column	Abbreviation		Meaning		
Code	Cxxxx		Code Cxxxx	<ul style="list-style-type: none"><li>• The parameter value of a code can be different in every parameter set.</li><li>• Parameter value accepted immediately (ONLINE)</li></ul>	
	1		Subcode 1 of Cxxxx		
	2		Subcode 2 of Cxxxx		
	*		Parameter value of the code is the same in all parameter sets		
			Keypad E82ZBC	Changed parameters will be accepted after pressing	
			Keypad XT EMZ9371BC	Changed parameters will be accepted after pressing	
			Keypad E82ZBC	Changed parameters will be accepted after pressing  if the controller is inhibited	
			Keypad XT EMZ9371BC	Changed parameters will be accepted after pressing   if the controller is inhibited	
	(A)		Code, subcode or selection are only available when using an Application-I/O		
			With Lenze setting the code is available in the USER-menu		
Name			Name of the code		
Lenze			Lenze setting (default setting/value set under C0002)		
			Further information can be obtained from "IMPORTANT"		
Selection	1	{%}	99	Min. value	{unit} Max. value
IMPORTANT	-		Brief, important explanations		

## The most important codes for commissioning

Code		Possible settings		IMPORTANT
No.	Name	Lenze	Selection	
C0002 *  uSEr	Parameter set management	0	0 Ready	<b>PAR1 ... PAR4:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Parameter sets of the controller</li> <li>PAR1 ... PAR4 also contain parameters for Standard-I/O, Application-I/O, AS interface or system bus (CAN)</li> </ul> <b>FPAR1:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Module-specific parameter set of the fieldbus function modules INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen</li> <li>FPAR1 is saved in the function module</li> </ul>
	Restorage of default setting		1 Lenze setting ⇒ PAR1	Restorage of factory setting in the selected parameter set
			2 Lenze setting ⇒ PAR2	
			3 Lenze setting ⇒ PAR3	
			4 Lenze setting ⇒ PAR4	
			31 Lenze setting ⇒ FPAR1	Restorage of default setting in the fieldbus function module
			61 Lenze setting ⇒ PAR1 + FPAR1	Restorage of default setting in the selected parameter set of the controller and the fieldbus function module
			62 Lenze setting ⇒ PAR2 + FPAR1	
			63 Lenze setting ⇒ PAR3 + FPAR1	
			64 Lenze setting ⇒ PAR4 + FPAR1	
C0002 *  uSEr (cont.)	Parameter set transfer using the keypad			Use the keypad to transfer parameter sets to other controllers. <b>During transfer the parameters cannot be accessed via other channels!</b>
			Keypad ⇒ Controller 70 With function module Application-I/O, INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen 10 With all other function modules	All available parameter sets (PAR1 ... PAR4, and FPAR1) are overwritten with the corresponding keypad data



Code		Possible settings		IMPORTANT
No.	Name	Lenze	Selection	
C0002 * STOP USER (cont.)	Parameter set transfer using the keypad		Keypad ⇔ PAR1 (+ FPAR1) 71 With function module Application-I/O, INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen 11 With all other function modules	Overwrite selected parameter set and, if necessary, FPAR1 with the corresponding keypad data
			Keypad ⇔ PAR2 (+ FPAR1) 72 With function module Application-I/O, INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen 12 With all other function modules	
			Keypad ⇔ PAR3 (+ FPAR1) 73 With function module Application-I/O, INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen 13 With all other function modules	
			Keypad ⇔ PAR4 (+ FPAR1) 74 With function module Application-I/O, INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen 14 With all other function modules	
			Controller ⇔ Keypad 80 With function module Application-I/O, INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen 20 With all other function modules	All available parameter sets (PAR1 ... PAR4, and FPAR1) are copied to the keypad
			Keypad ⇔ Function module 40 Only with function module INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen	Overwrite the module-specific parameter set FPAR1 only
			Function module ⇔ Keypad 50 Only with function module INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen	Copy the module-specific parameter set FPAR1 only

## The most important codes for commissioning

Code		Possible settings		IMPORTANT
No.	Name	Lenze	Selection	
C0002 *  USER (cont.)	Saving of own settings		9      PAR1 ⇒ Own settings	<p>You can save your own basic settings for a controller (e.g. machine delivery status):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ensure that parameter set 1 is active</li> <li>2. Controller inhibit</li> <li>3. Set C0003 = 3, acknowledge with </li> <li>4. Set C0002 = 9, acknowledge with , to save your own basic settings</li> <li>5. Set C0003 = 1, acknowledge with </li> <li>6. Enable the controller.</li> </ol>
C0002 *  USER (cont.)	Loading/copying of your own basic settings			Using this function, PAR1 can be copied to parameter sets PAR2 ... PAR4
			5      Own settings ⇒ PAR1	Restorage of own basic setting in the selected parameter set
			6      Own settings ⇒ PAR2	
			7      Own settings ⇒ PAR3	
C0003 * 	Non-volatile parameter saving	1	0      Parameter not saved in EEPROM	Data loss after mains disconnection
			1      Parameter always saved in EEPROM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Active after every mains connection</li> <li>• Cyclic parameter changes via bus module are not allowed.</li> </ul>
			3      Own settings saved in EEPROM	
				The parameter set 1 saved as own basic setting with C0002 = 9

Code		Possible settings				IMPORTANT																
No.	Name	Lenze	Selection																			
C0007 <div>ENTER</div> uSEr	Fixed configuration of digital inputs						<b>Change under C0007 will be copied to the corresponding subcode of C0410. Free configuration under C0410 sets C0007 = 255!</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• CW/CCW = CW rotation/CCW rotation</li><li>• DCB = DC-injection brake</li><li>• QSP = Quick stop</li><li>• PAR = Parameter set changeover (PAR1 ↔ PAR2)<ul style="list-style-type: none"><li>– PAR1 = LOW, PAR2 = HIGH</li><li>– The terminal must be assigned to the function "PAR" in PAR1 and PAR2.</li><li>– Configurations with "PAR" are only allowed if C0988 = 0</li></ul></li><li>• TRIP set = external fault</li></ul>															
		0	E4	E3	E2	E1																
		0	CW/CCW	DCB	JOG2/3	JOG1/3																
		1	CW/CCW	PAR	JOG2/3	JOG1/3																
		2	CW/CCW	QSP	JOG2/3	JOG1/3																
		3	CW/CCW	PAR	DCB	JOG1/3																
		4	CW/CCW	QSP	PAR	JOG1/3																
		5	CW/CCW	DCB	TRIP set	JOG1/3																
		j6	CW/CCW	PAR	TRIP set	JOG1/3																
		7	CW/CCW	PAR	DCB	TRIP set																
		8	CW/CCW	QSP	PAR	TRIP set																
		9	CW/CCW	QSP	TRIP set	JOG1/3																
		10	CW/CCW	TRIP set	UP	DOWN																
C0007 <div>ENTER</div> uSEr (cont.)			E4	E3	E2	E1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Selection of fixed setpoints active</li></ul> <table><tr><td>JOG1/3</td><td>JOG2/3</td><td>C0046</td></tr><tr><td>LOW</td><td>LOW</td><td>JOG1</td></tr><tr><td>HIGH</td><td>LOW</td><td>JOG2</td></tr><tr><td>LOW</td><td>HIGH</td><td>JOG3</td></tr><tr><td>HIGH</td><td>HIGH</td><td></td></tr></table>	JOG1/3	JOG2/3	C0046	LOW	LOW	JOG1	HIGH	LOW	JOG2	LOW	HIGH	JOG3	HIGH	HIGH	
		JOG1/3	JOG2/3	C0046																		
		LOW	LOW	JOG1																		
		HIGH	LOW	JOG2																		
		LOW	HIGH	JOG3																		
		HIGH	HIGH																			
		11	CW/CCW	DCB	UP	DOWN																
		12	CW/CCW	PAR	UP	DOWN																
		13	CW/CCW	QSP	UP	DOWN																
		14	CCW/QSP	CW/QSP	DCB	JOG1/3																
		15	CCW/QSP	CW/QSP	PAR	JOG1/3																
16	CCW/QSP	CW/QSP	JOG2/3	JOG1/3																		
17	CCW/QSP	CW/QSP	PAR	DCB																		
18	CCW/QSP	CW/QSP	PAR	TRIP set																		
19	CCW/QSP	CW/QSP	DCB	TRIP set																		

## The most important codes for commissioning



Code		Possible settings				IMPORTANT		
No.	Name	Lenze	Selection					
C0007  uSEr (cont.)			E4	E3	E2	E1	<ul style="list-style-type: none"><li>• UP/DOWN = Motor potentiometer functions</li><li>• H/Re = Hand/remote changeover</li><li>• PCTRL1-I-OFF = Switch-off process controller I component</li><li>• DFIN1-ON = Digital frequency input 0 ... 10 kHz</li><li>• PCTRL1-OFF = Switch off process controller</li></ul>	
			20	CCW/QSP	CW/QSP	TRIP set		JOG1/3
			21	CCW/QSP	CW/QSP	UP		DOWN
			22	CCW/QSP	CW/QSP	UP		JOG1/3
			23	M/Re	CW/CCW	UP		DOWN
			24	M/Re	PAR	UP		DOWN
			25	M/Re	DCB	UP		DOWN
			26	M/Re	JOG1/3	UP		DOWN
			27	M/Re	TRIP set	UP		DOWN
			28	JOG2/3	JOG1/3	PCTRL1-I-OFF		DFIN1-ON
			29	JOG2/3	DCB	PCTRL1-I-OFF		DFIN1-ON
			30	JOG2/3	QSP	PCTRL1-I-OFF		DFIN1-ON
C0007  uSEr (cont.)			E4	E3	E2	E1		
			31	DCB	QSP	PCTRL1-I-OFF		DFIN1-ON
			32	TRIP set	QSP	PCTRL1-I-OFF		DFIN1-ON
			33	QSP	PAR	PCTRL1-I-OFF		DFIN1-ON
			34	CW/QSP	CCW/QSP	PCTRL1-I-OFF		DFIN1-ON
			35	JOG2/3	JOG1/3	PAR		DFIN1-ON
			36	DCB	QSP	PAR		DFIN1-ON
			37	JOG1/3	QSP	PAR		DFIN1-ON
			38	JOG1/3	PAR	TRIP set		DFIN1-ON
			39	JOG2/3	JOG1/3	TRIP set		DFIN1-ON
			40	JOG1/3	QSP	TRIP set		DFIN1-ON

Code		Possible settings				IMPORTANT		
No.	Name	Lenze	Selection					
C0007 <div>ENTER</div> uSEr (cont.)			E4	E3	E2	E1		
			41	JOG1/3	DCB	TRIP set	DFIN1-0 N	
			42	QSP	DCB	TRIP set	DFIN1-0 N	
			43	CW/CC W	QSP	TRIP set	DFIN1-0 N	
			44	UP	DOWN	PAR	DFIN1-0 N	
			45	CW/CC W	QSP	PAR	DFIN1-0 N	
			46	M/Re	PAR	QSP	JOG1/3	
			47	CW/QSP	CCW/QSP	M/Re	JOG1/3	
			48	PCTRL1 - OFF	DCB	PCTRL1 -I-OFF	DFIN1-0 N	
			49	PCTRL1 - OFF	JOG1/3	QSP	DFIN1-0 N	
			50	PCTRL1 - OFF	JOG1/3	PCTRL1 -I-OFF	DFIN1-0 N	
			51	DCB	PAR	PCTRL1 -I-OFF	DFIN1-0 N	
			255	Free configuration under C0410				Only display Do not change C0007 since settings under C0410 can be lost
C0010 uSEr	Minimum output frequency	0.00	0.00 →14.5 Hz	{0.02 Hz}	650.00	<ul style="list-style-type: none"><li>• C0010 is not effective with bipolar setpoint selection (-10 V ... + 10 V)</li><li>• C0010 only defines the analog input 1</li></ul>		
C0011 uSEr	Maximum output frequency	50.00	7.50 →87 Hz	{0.02 Hz}	650.00	→Speed setting range 1 : 6 for Lenze geared motors: Setting absolutely required for operation with Lenze geared motors.		
C0012 uSEr	Acceleration time main setpoint	5.00	0.00	{0.02 s}	1300.00	Reference: frequency change 0 Hz ... C0011 <ul style="list-style-type: none"><li>• Additional setpoint ⇔ C0220</li><li>• Acceleration times can be activated via digital signals ⇔ C0101</li></ul>		



## The most important codes for commissioning

Code		Possible settings				IMPORTANT	
No.	Name	Lenze	Selection				
C0013 SEr	Deceleration time main setpoint	5.00	0.00	{0.02 s}	1300.00	Reference: frequency change C0011 ... 0 Hz <ul style="list-style-type: none"><li>Additional setpoint ⇒ C0221</li><li>Deceleration times to be activated via digital signals ⇒ C0103</li></ul>	
C0014 ENTER	Operating mode	2	2	V/f characteristic control $V \sim f$ (Linear characteristic with constant $V_{\min}$ boost)		<ul style="list-style-type: none"><li>Commissioning without motor parameter identification possible</li><li>Benefit of identification with C0148:<ul style="list-style-type: none"><li>– Improved smooth running at low speed</li><li>– V/f rated frequency (C0015) and slip (C0021) are calculated and stored. They do not have to be entered</li></ul></li></ul>	
			3	V/f characteristic control $V \sim f^2$ (Square-law characteristic with constant $V_{\min}$ boost)			
			4	Vector control			
			5	Sensorless torque control with speed limitation <ul style="list-style-type: none"><li>Torque setpoint via C0412/6</li><li>Speed limitation via setpoint 1 (NSET1-N1), if C0412/1 is assigned, if not via max. frequency (C0011)</li></ul>		<b>For initial selection enter the motor data and identify the motor parameters with C0148</b> <b>Otherwise commissioning is not possible</b>	
C0015 SEr	V/f rated frequency	50.00	7.50	{0.02 Hz}	960.00		<ul style="list-style-type: none"><li>C0015 is calculated and stored under C0148 when the motor parameters are identified</li><li>Settings applies to all possible mains voltages</li></ul>
C0016 SEr	$V_{\min}$ boost	→	0.00	{0.01 %}	40.00		→ Depending on the controller Setting applies to all mains voltages permitted

Code		Possible settings			IMPORTANT
No.	Name	Lenze	Selection		
C0034 *  uSEr	Setpoint selection range Standard-I/O (X3/8)	0	0	Unipolar voltage 0 ... 5 V / 0 ... 10 V Current 0 ... 20 mA	Observe the switch position of the function module!
			1	Current 4 ... 20 mA	Changing the direction of rotation is only possible with a digital signal.
			2	Bipolar voltage -10 V ... +10 V	<ul style="list-style-type: none"><li>Minimum output frequency (C0010) not effective</li><li>Individual adjustment of offset and gain</li></ul>
			3	Current 4 ... 20 mA open-circuit monitored	TRIP Sd5, if I < 4 mA Changing the direction of rotation is only possible with a digital signal.
C0034 *  (A) uSEr	Setpoint selection range Application I/O	0			Observe the jumper setting of the function module!
	1 X3/1U, X3/1I		0	Unipolar voltage 0 ... 5 V / 0 ... 10 V	
	2 X3/2U, X3/2I		1	Bipolar voltage -10 V ... +10 V	Minimum output frequency (C0010) not effective
			2	Current 0 ... 20 mA	
			3	Current 4 ... 20 mA	Changing the direction of rotation is only possible with a digital signal.
			4	Current 4 ... 20 mA open-circuit monitored	Changing the direction of rotation is only possible with a digital signal. TRIP Sd5 if I < 4 mA
C0037	JOG1	20.00	-650.00	{0.02 Hz} 650.00	JOG = Setpoint Additional JOG frequencies ⇨ C0440
C0038	JOG2	30.00	-650.00	{0.02 Hz} 650.00	
C0039	JOG3	40.00	-650.00	{0.02 Hz} 650.00	
C0050 * uSEr	Output frequency (MCTRL1-NO UT)		-650.00	{Hz} 650.00	Only display: Output frequency without slip compensation
C0087	Rated motor speed	→	300	{1 rpm} 16000	→ Depending on the controller

## The most important codes for commissioning

Code		Possible settings				IMPORTANT
No.	Name	Lenze	Selection			
C0088	Rated motor current	→	0.0	{0.1 A}	650.0	→ Depending on the controller 0.0 ... 2.0 x rated output current of the controller
C0089	Rated motor frequency	50	10	{1 Hz}	960	
C0090	Rated motor voltage	→	50	{1 V}	500	→ 230 V with 230 V controllers, 400 V with 400 V controllers
C0091	Motor cos φ	→	0.40	{0.1}	1.0	→ Depending on the controller
C0119 <small>ENTER</small>	Configuration of motor temperature monitoring (PTC input) / earth fault detection	0	0	PTC input not active	Earth fault detection active	<ul style="list-style-type: none"><li>● Signal output configuration under C0415</li><li>● If several parameter sets are used, the monitoring must be separately adjusted for each parameter set.</li><li>● Deactivate the earth fault detection, if it has been activated unintentionally.</li><li>● If the earth fault detection is active, the motor starts after controller enable with a delay of approx.40 ms.</li></ul>
			1	PTC input active, TRIP set		
			2	PTC input active, Warning set		
			3	PTC input not active	Earth fault detection	
			4	PTC input active, TRIP set		
			5	PTC input active, Warning set		
C0140 *	Additive frequency setpoint (NSET1-NADD )	0.00	-650.00	{0.02 Hz}	650.00	<ul style="list-style-type: none"><li>● Selection via function of the keypad or the parameter channel <small>Set</small></li><li>● Is added to main setpoint</li><li>● Value is stored when switching the mains or removing the keypad</li></ul>

Code		Possible settings		IMPORTANT
No.	Name	Lenze	Selection	
C0148 * <b>STOP</b>	Motor parameter identification	0	0 Ready	<b>Only when the motor is cold!</b> 1. Inhibit controller, wait until drive is in standstill 2. Enter the correct motor data under C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 (see motor nameplate). 3. C0148 = set 1 by <b>ENTER</b> 4. Enable controller The identification – starts, <b>IMP</b> gets out – the motor makes a high-pitched tone, but does not rotate! – takes approx. 30 s – is completed when <b>IMP</b> is on again 5. Controller inhibit
			1 Start identification <ul style="list-style-type: none"> <li>• V/f-rated frequency (C0015), slip compensation (C0021) and motor stator inductivity (C0092) are calculated and saved.</li> <li>• The motor stator resistance (C0084) = total resistance of motor cable and motor is measured and saved</li> </ul>	
C0517 * <b>ENTER</b>	User menu			<ul style="list-style-type: none"> <li>• After mains switching or when using the function <b>[DIS]</b> the code from C0517/1 will be displayed.</li> <li>• In Lenze setting, the user menu contains the most important codes for setting up the control mode "V/f characteristic control with linear characteristic"</li> <li>• When the password protection is activated, only the codes entered under C0517 are freely accessible.</li> <li>• Enter the required code numbers in the subcodes.</li> </ul> <b>Codes, which are only active when being used together with an Application-I/O, cannot be entered!</b>
1	Memory 1	50	C0050 Output frequency (MCTRL1-NOUT)	
2	Memory 2	34	C0034 Analog setpoint selection range	
3	Memory 3	7	C0007 Fixed configuration - digital input signals	
4	Memory 4	10	C0010 Minimum output frequency	
5	Memory 5	11	C0011 Maximum output frequency	
6	Memory 6	12	C0012 Acceleration time main setpoint	
7	Memory 7	13	C0013 Deceleration time main setpoint	
8	Memory 8	15	C0015 V/f rated frequency	
9	Memory 9	16	C0016 $U_{min}$ boost	
10	Memory 10	2	C0002 Parameter set transfer	
C0608 *	Fan monitoring	0	0 Not active	<b>8200 motec 3 ... 7.5 kW:</b> Function must be activated during commissioning! Otherwise, the controller may be destroyed through overheating. <b>For all other controllers:</b> It is essential to set C0608 = 0.
			1 TRIP error message	
			2 Warning	

# Fault detection and elimination


## Faulty drive behaviour


8

Fault	Cause	Remedy
<b>Motor does not rotate</b>	DC-bus voltage too low (Red LED is blinking every 0.4 s; keypad display <b>LU</b> )	Check mains voltage
	Controller inhibited (Green LED is blinking, keypad display: <b>IMP</b> )	Remove the controller inhibit, controller inhibit can be set through several sources
	Automatic start inhibited (C0142 = 0 or 2)	LOW-HIGH signal at X3/28 If necessary, correct start condition (C0142)
	DC injection brake active (DCB)	Deactivate DC injection brake
	Mechanical motor brake is not released	Manual or electrical release of mechanical motor brake
	Quick stop (QSP) active (keypad display: <b>IMP</b> )	Remove quick stop
	Setpoint = 0	Setpoint selection
	JOG setpoint activated and JOG frequency = 0	JOG setpoint selection (C0037 ... C0039)
	Active fault	Eliminate fault
	Wrong parameter set active	Change to correct parameter set via terminal
	Control mode C0014 = -4-, -5-, but no motor parameter identification	Motor parameter identification (C0148)
	Under C0410 several functions which exclude each other, are assigned to the same signal source.	Correct configuration in C0410
	Use internal voltage source X3/20 for function modules Standard I/O, INTERBUS, PROFIBUS-DP or LECOM-B (RS485): Bridge between X3/7 and X3/39 is missing	Bridge terminals
<b>Motor does not rotate smoothly</b>	Defective motor cable	Check motor cable
	Maximum current set too low (C0022, C0023)	Adaptation to the application
	Motor underexcited or overexcited	Check parameter setting (C0015, C0016, C0014)
	C0084, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 and/or C0092 are not adapted to the motor data	Manual adaptation or identification of motor parameters (C0148)
<b>Current consumption of motor too high</b>	Setting of C0016 too high	Correct setting
	Setting of C0015 too low	Correct setting
	C0084, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 and/or C0092 are not adapted to the motor data	Manual adaptation or identification of motor parameters (C0148)
<b>Motor rotates, setpoints are "0"</b>	With the function <b>Set</b> of the keypad a setpoint has been selected.	Set the setpoint to "0" by C0140 = 0

<b>Fault</b>	<b>Cause</b>	<b>Remedy</b>
<b>Motor parameter identification stops with error LP1</b>	Motor too small compared with rated power	
	DC brake active via terminal	
<b>Unacceptable drive response with vector control</b>	various	Vector control optimisation (□ 111)
<b>Torque dip in the field weakening range</b>	various	Contact Lenze
<b>Stalling of the motor when operating in the field weakening range</b>		

### LED's at the drive controller (status display)

LED		Operating status	
red ①	green ②		
off	on	Controller enabled	
on	on	Mains switched on and automatic start inhibited	
off	slowly blinking	Controller inhibited	
off	fast blinking	Motor parameter identification	
fast blinking	off	Undervoltage switch-off	
slowly blinking	off	Fault active, check under C0161	



Reset the drive controller in this way, if a fault occurs (TRIP-Reset):

1. Plug the keypad onto the AIF interface during operation.
2. Read and take down fault message of the keypad display.
3. Inhibit controller.
4. Separate controller from the mains.
5. Carry out a fault analysis and eliminate the faults.
6. Restart the controller.

### Error messages at the keypad or in the parameter setting program

#### Global Drive Control

Keypad	PC 1)	Error	Cause	Remedy
$nOE_r$	0	No fault	-	-
$ccr$	71	System fault	Strong interferences on control cables	Shield control cables
<b>Trip</b>			Ground or earth loops in the wiring	

Keypad	PC <sup>1)</sup>	Error	Cause	Remedy
<b>cE0</b> Trip	61	Communication fault to AIF (configurable in C0126)	Faulty transmission of control commands via AIF	Insert the communication module into the hand terminal
<b>cE1</b> Trip	62	Communication fault to CAN-IN1 with Sync control	CAN-IN1 object receives faulty data or communication is interrupted	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plug-in connection - bus module ⇔ Check FIF</li> <li>Check transmitter</li> <li>Increase monitoring time under C0357/1 if necessary</li> </ul>
<b>cE2</b> Trip	63	Communication error to CAN-IN2	CAN-IN2 object receives faulty data or communication is interrupted	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plug-in connection - bus module ⇔ Check FIF</li> <li>Check transmitter</li> <li>Increase monitoring time under C0357/2 if necessary</li> </ul>
<b>cE3</b> Trip	64	Communication error to CAN-IN1 with event or time control	CAN-IN1 object receives faulty data or communication is interrupted	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plug-in connection - bus module ⇔ Check FIF</li> <li>Check transmitter</li> <li>Increase monitoring time under C0357/3 if necessary</li> </ul>
<b>cE4</b> Trip	65	BUS-OFF (many communication faults occurred)	Controller has received too many incorrect telegrams via the system bus and has been disconnected	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check whether bus terminator available</li> <li>Check screen contact of the cables</li> <li>Check PE connection</li> <li>Check bus load, if necessary, reduce the baud rate</li> </ul>
<b>cE5</b> Trip	66	CAN Time-Out (configurable in C0126)	For remote parameter setting via system bus (C0370): Slave does not answer. Communication monitoring time exceeded.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check system bus wiring</li> <li>Check system bus configuration</li> </ul>
			For operation with application I/O: Faulty parameter setting of parameter set changeover	In all parameter sets the signal "parameter set changeover" (C0410/13, C0410/14) must be combined with the same source
			For operation with module in FIF: Internal fault	Contact Lenze
<b>cE6</b> Trip	67	Function module system bus (CAN) on FIF has set "Warning" or "BUS-OFF" (configurable in C0126)	CAN controller sets "Warning" or "BUS OFF"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check whether bus terminator available</li> <li>Check screen contact of the cables</li> <li>Check PE connection</li> <li>Check bus load, if necessary, reduce the baud rate</li> </ul>



Keypad	PC <sup>1)</sup>	Error	Cause	Remedy
<b>cE7</b> <b>Trip</b>	68	Communication fault during remote parameter setting via system bus (C0370) (configurable in C0126)	Participant does respond or is not available	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check whether bus terminator available</li> <li>Check screen contact of the cables</li> <li>Check PE connection</li> <li>Check bus load, if necessary, reduce the baud rate</li> </ul>
			For operation with application I/O: Faulty parameter setting of parameter set changeover	In all parameter sets the signal "parameter set changeover" (C0410/13, C0410/14) must be combined with the same source
<b>EEr</b> <b>Trip</b>	91	External fault (TRIP-SET)	A digital input assigned to the TRIP-Set function has been activated.	Check external encoder
<b>ErPO</b> ... <b>ErPI9</b> <b>Trip</b>	-	Communication abort between keypad and basic device	Various	Contact Lenze
<b>FRnI</b> <b>Trip</b>	95	E82ZMV fan module (only 8200 motec 3 ... 7,5 kW)	Fan module is defect	Replace fan module
<b>FRnI</b>	-	TRIP or warning configurable under C0608	Fan module is not connected	Connect fan module Check wiring
<b>H05</b> <b>Trip</b>	105	Internal fault		Contact Lenze
<b>IdI</b> <b>Trip</b>	140	Faulty parameter identification	Motor not connected	Connect motor
<b>LPI</b> <b>Trip</b>	32	Fault in motor phase (is displayed if C0597 = 1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Failure of one/several motor phase(s)</li> <li>Motor current too low</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check motor cables</li> <li>Check <math>V_{\min}</math> boost</li> <li>Connect motor to corresponding power or adapt the motor under C0599.</li> </ul>
<b>LPI</b>	182	Fault in motor phase (is displayed if C0597 = 2)		
<b>LU</b> <b>IMP</b>	-	DC-bus undervoltage	Mains voltage too low	Check mains voltage
			DC-bus voltage too low	Check supply module
			400 V controller connected to 240 V mains	Connect controller to the appropriate mains voltage
<b>OCI</b> <b>Trip</b>	11	Short circuit	Short circuit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Find reason for short circuit; check motor cable</li> <li>Check braking resistor and cable for braking resistor</li> </ul>
			Excessive capacitive charging current of the motor cable	Use shorter motor cables with lower charging current


Keypad	PC <sup>1)</sup>	Error	Cause	Remedy
<b>OC2</b> <b>Trip</b>	12	Earth fault	Grounded motor phase	Check motor, check motor cable
			Excessive capacitive charging current of the motor cable	Use shorter motor cables with lower charging current
				Deactivate earth-fault detection for testing purposes
<b>OC3</b> <b>Trip</b>	13	Overload inverter during acceleration or short circuit	Acceleration time too short (C0012)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Increase acceleration time</li> <li>• Check drive selection</li> </ul>
			Defective motor cable	Check wiring
			Interturn fault in the motor	Check motor
<b>OC4</b> <b>Trip</b>	14	Overload controller during deceleration	Deceleration time set too short (C0013)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Increase deceleration time</li> <li>• Check size of external brake resistor</li> </ul>
<b>OC5</b> <b>Trip</b>	15	Controller overload in stationary operation	Frequent and long overload	Check drive selection
<b>OC6</b> <b>Trip</b>	16	Motor overload ( $I^2 \times t$ overload)	Motor is thermally overloaded, for instance, because of <ul style="list-style-type: none"> <li>• impermissible continuous current</li> <li>• frequent or too long acceleration processes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check drive selection</li> <li>• Check setting of C0120</li> </ul>
<b>OH</b> <b>Trip</b>	50	Heatsink temperature > +85 °C	Ambient temperature too high	Allow controller to cool and ensure better ventilation
<b>OH</b> <b>Warn</b>	-	Heatsink temperature > +80 °C	Heatsink very dirty	Clean heatsink
			Impermissibly high currents or too frequent and too long acceleration	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check drive selection</li> <li>• Check load, if necessary, replace defective bearings</li> </ul>
<b>OH3</b> <b>Trip</b>	53	PTC monitoring (TRIP) (is displayed if C0119 = 1 or 4)	Motor too hot because of excessive currents or frequent and too long accelerations	Check drive selection
			PTC not connected	Connect PTC or switch off monitoring
<b>OH4</b> <b>Trip</b>	54	Controller overtemperature	Controller too hot inside	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduce controller load</li> <li>• Improve cooling</li> <li>• Check fan in the controller</li> </ul>
<b>OH51</b>	203	PTC monitoring (is displayed if C0119 = 2 or 5)	Motor too hot because of excessive currents or frequent and too long accelerations	Check drive selection
			PTC not connected	Connect PTC or switch off monitoring

Keypad	PC <sup>1)</sup>	Error	Cause	Remedy
<b>OU</b> <b>IMP</b> <b>QUE</b> <b>Trip</b>	-  22	DC-bus overvoltage (Warning or TRIP configurable under C0310)	Mains voltage too high  Braking operation	Check voltage supply  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prolong deceleration times.</li> <li>• Operation with external brake resistor:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Check dimensioning, connection and cable of the brake resistor.</li> <li>– Increase the deceleration times</li> </ul> </li> </ul>
			Earth leakage on the motor side	Check motor cable and motor for earth fault (disconnect motor from inverter)
<b>Pr</b> <b>Trip</b>	75	Faulty parameter transfer when using the keypad	All parameter sets are defective	It is absolutely necessary to repeat the data transfer or load the Lenze setting before enabling the controller.
<b>Pr1</b> <b>Trip</b>	72	Wrong PAR1 transfer when using the keypad.	PAR1 is defective.	
<b>Pr2</b> <b>Trip</b>	73	Wrong PAR2 transfer when using the keypad.	PAR2 is defective.	
<b>Pr3</b> <b>Trip</b>	77	Wrong PAR3 transfer when using the keypad.	PAR3 is defective	
<b>Pr4</b> <b>Trip</b>	78	Wrong PAR4 transfer when using the keypad.	PAR4 is defective	
<b>Pr5</b> <b>Trip</b>	79	Internal fault	EEPROM is defective	Contact Lenze
<b>Pt5</b> <b>Trip</b>	81	Time fault during parameter set transfer	Data flow from keypad or PC interrupted, e. g. keypad was disconnected during transfer	It is absolutely necessary to repeat the data transfer or load the Lenze setting before enabling the controller.
<b>rSt</b> <b>Trip</b>	76	Faulty auto-TRIP reset	More than 8 fault messages in 10 minutes	Depends on the error message
<b>Sd5</b> <b>Trip</b>	85	Wire breakage analog input 1	Current at analog input < 4 mA at setpoint range	Close circuit at analog input
<b>Sd7</b> <b>Trip</b>	87	Wire breakage analog input 2	4 ... 20 mA	

<sup>1)</sup> LECOM-fault number, display in parameter setting program Global Drive Control (GDC)

Ce fascicule s'applique aux convertisseurs 8200 motec des versions suivantes

<b>E82MV</b>	<b>xxx</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>B001 XX</b>	<b>1x</b>	<b>3x</b>
Type	551 = 550 W 751 = 750 W 152 = 1.5 kW 222 = 2.2 kW		4 = 400 V		Version du matériel	Version du logiciel



8200mot166



### Remarque importante !


Les mises à jours de logiciels et les documentations récentes relatives aux produits Lenze sont disponibles dans la zone "Downloads" (téléchargement) du site internet :

<http://www.Lenze.com>


# Mise en service du 8200 motec sans module de fonction

**STOP**

- Le 8200 motec ne peut fonctionner que si le capot de protection FIF est enfiché (A) (état à la livraison) !  
– En absence du capot de protection FIF, le 8200 motec est bloqué (clavier : **RDY IMP**).
- Sans module de fonction, le 8200 motec ne dispose pas de bornier de commande. Le démarrage et l'arrêt peuvent alors être réalisés par coupure/branchement réseau.
- La fonction **[Set]** permet de sauvegarder la consigne au moment de l'interruption en cas de coupure réseau ou d'interruptions de fonctionnement. L'entraînement redémarre automatiquement dès la mise sous tension !
- Si l'entraînement ne démarre pas au point ③ ( **IMP** n'est pas éteint), appuyer sur **[RUN]** afin de débloquer le 8200 motec.



8200mot146



Etape	Remarque	Voir chapitre
① Relier le clavier de commande avec boîtier déporté au motec. Enfiler le connecteur de câble dans l'interface AIF du motec.	Le clavier de commande avec boîtier déporté et le câble de liaison ne sont pas compris dans l'équipement standard.	<b>7</b>
② Brancher la tension réseau. Démarrage automatique possible !	Le variateur est prêt à fonctionner après env. 1 s. Clavier de commande : <b>RDY IMP</b>	
③ Régler la consigne via la fonction <b>[Set]</b> .	Activer <b>[Set]</b> .	
	Sens horaire	
	Sens antihoraire	
Problèmes de mise en service ou défauts de fonctionnement ?		<b>8</b>

<b>Consignes de sécurité</b>	<b>133</b>
Variateurs de vitesse Lenze	133
Machines à courant triphasé	138
Dangers résiduels, présentation des consignes de sécurité	142
<b>Spécifications techniques</b>	<b>145</b>
Normes et conditions ambiantes	145
Caractéristiques électriques générales	146
Encombrements, conception mécanique	147
<b>motec avec moteur ou motoréducteur</b>	<b>148</b>
Montage	148
Câblage conforme CEM	150
<b>Montage au mur/sur le bâti de la machine</b>	<b>151</b>
Équipement livré	151
Préparatifs	152
Raccordement moteur	154
Câblage conforme CEM	156
<b>Montage sur le moteur</b>	<b>157</b>
Équipement livré	157
Préparatifs	158
Raccordement moteur	159
Câblage conforme CEM	160
<b>Installation électrique</b>	<b>162</b>
Raccordement réseau/résistance de freinage	162
Raccordement sortie relais	164
<b>Montage module de fonction (option)</b>	<b>165</b>
<b>Assemblage du motec</b>	<b>166</b>
<b>Mise en service</b>	<b>168</b>
Avant la première mise en service	168
Sélection du mode de fonctionnement adapté	169
Paramétrage à l'aide du clavier de commande E82ZBB	171
Fonctionnement en U/f avec courbe linéaire	172
Contrôle vectoriel	175
Codes principaux pour la mise en service	180
<b>Détection et élimination des défauts</b>	<b>192</b>
Anomalie de fonctionnement de l'entraînement	192
Messages de défaut	194

## **Instructions générales de sécurité et d'utilisation**

(conformes à la directive Basse Tension 73/23/CEE)

### **Généralités**

Selon leur degré de protection, les variateurs de vitesse Lenze (convertisseurs de fréquence, servovariateurs, variateurs de vitesse CC) peuvent avoir, pendant leur fonctionnement, des parties accessibles sous tension, éventuellement en mouvement ou en rotation. Les surfaces peuvent aussi être brûlantes.

La suppression non autorisée des protections prescrites, un usage non conforme à la fonction, une installation défectueuse ou une manœuvre erronée peuvent entraîner des dommages corporels et matériels graves.

Pour obtenir des informations complémentaires, consulter la documentation.

Tous travaux relatifs au transport, à l'installation, à la mise en service et à la maintenance doivent être exécutés par du personnel qualifié et habilité (voir CEI 364 ou CENELEC HD 384 ou DIN VDE 0100 et CEI 664 ou DIN VDE 0110, ainsi que les prescriptions nationales de prévention d'accidents).

Au sens des présentes instructions de sécurité générales, on entend par personnel qualifié des personnes compétentes en matière d'installation, de montage, de mise en service et de fonctionnement du produit et possédant les qualifications correspondant à leurs activités.

**Utilisation conforme à l'application**

Les variateurs de vitesse sont des composants destinés à être incorporés dans des installations ou machines électriques. Ils ne constituent pas des appareils domestiques, mais des éléments à usage industriel et professionnel au sens de la norme EN 61000-3-2. Cette documentation contient des indications au sujet du respect des valeurs limites selon EN 61000-3-2.

Lorsque les variateurs de vitesse sont incorporés dans une machine, leur mise en service (c'est-à-dire leur mise en fonctionnement conformément à leur fonction) est interdite tant que la conformité de la machine avec les dispositions de la directive 98/37/CE (directive sur les machines) n'a pas été vérifiée ; respecter la norme EN 60204.

Leur mise en service (c'est-à-dire leur mise en fonctionnement conformément à leur fonction) n'est admise que si les dispositions de la directive sur la compatibilité électromagnétique (89/336/CEE) sont respectées.

Les variateurs de vitesse répondent aux exigences de la directive Basse Tension 73/23/CEE. Les normes harmonisées série EN 50178/DIN VDE 0160 sont appliquées aux variateurs de vitesse.

Les caractéristiques techniques et les indications relatives aux conditions de raccordement selon la plaque signalétique et la documentation doivent obligatoirement être respectées.

**Attention !** Les variateurs de vitesse sont des produits de commerce à disponibilité restreinte selon EN 61800-3. Dans un environnement résidentiel, ces produits risquent de provoquer des interférences radio. Dans ce cas, il peut s'avérer nécessaire de mettre en œuvre des mesures appropriées.

**Transport, stockage**

Les indications relatives au transport, au stockage et au maniement approprié doivent être respectées.

Les conditions climatiques selon EN 50178 doivent être respectées.



## **Installation**

L'installation et le refroidissement des variateurs de vitesse doivent répondre aux prescriptions de la documentation fournie avec le produit.

Manipuler avec précaution et éviter toute contrainte mécanique. Lors du transport et de la manutention, veiller à ne pas déformer les composants ou modifier les distances d'isolement. Ne pas toucher les composants électroniques et les contacts électriques.

Les variateurs de vitesse comportent des pièces sensibles aux contraintes électrostatiques et facilement endommageables par un maniement inadéquat. Ne pas endommager ou détruire des composants électroniques sous risque de nuire à la santé !

## **Raccordement électrique**

Lorsque des travaux sont effectués sur le variateur de vitesse sous tension, les prescriptions nationales en vigueur pour la prévention d'accidents doivent être respectées (par exemple VBG 4).

L'installation électrique doit être exécutée en conformité avec les prescriptions proposées (par exemple sections des conducteurs, protection par coupe-circuit à fusibles, raccordement du conducteur de protection). Des renseignements plus détaillés figurent dans la documentation.

Les indications concernant une installation conforme aux exigences de compatibilité électromagnétique, tels que blindage, mise à la terre, présence de filtres et pose adéquate des câbles et conducteurs, figurent dans la documentation qui accompagne les variateurs de vitesse. Ces indications doivent également être respectées pour les variateurs avec marquage CE. Le respect des valeurs limites imposées par la législation sur la CEM relève de la responsabilité du constructeur de l'installation ou de la machine.

**Fonctionnement**

Les installations dans lesquelles sont incorporés des variateurs de vitesse doivent être équipées de dispositifs de protection et de surveillance supplémentaires prévus par les prescriptions de sécurité appropriées en vigueur, telles que la loi sur le matériel technique, les prescriptions pour la prévention d'accidents, etc. Il est possible qu'il faille adapter les variateurs de vitesse. Respecter les indications à ce sujet figurant dans la documentation.

Après coupure de l'alimentation du variateur, ne pas toucher immédiatement aux éléments conducteurs et aux borniers de puissance précédemment sous tension, en raison des condensateurs éventuellement chargés. A ce sujet, tenir compte des informations indiquées sur les variateurs de vitesse.

Pendant le fonctionnement, les capots de protection et portes doivent rester fermés.

**Remarque concernant les installations homologuées UL fonctionnant avec variateurs de vitesse :** les instructions "UL warnings" sont des indications uniquement applicables aux installations UL. Cette notice comprend des indications spéciales au sujet de la norme UL.

**Arrêt sécurisé**

La variante V004 des variateurs de vitesse 9300 et 9300 vector, la variante x4x des variateurs de vitesse 8200 vector et les modules d'axe ECSxAxxx intègrent la fonction "arrêt sécurisé" qui assure la protection contre un démarrage incontrôlé selon l'annexe I n° 1.2.7 de la directive CE relative aux machines 98/37/CE, DIN EN 954-1 catégorie 3 et DIN EN 1037. Respecter impérativement toutes les indications concernant la fonction "arrêt sécurisé" figurant dans cette documentation.

**Entretien et maintenance**

Les variateurs ne nécessitent aucun entretien à condition de respecter les conditions d'utilisation prescrites.

Dans des ambiances poussiéreuses, il se peut que les surfaces de refroidissement du variateur soient salies ou que les grilles d'aération soient bouchées. Il convient de procéder à un nettoyage régulier des surfaces de refroidissement et des grilles d'aération. Pour le nettoyage, ne pas utiliser d'objets pointus ou tranchants !

### **Traitement des déchets**

Les métaux et les matières plastiques sont recyclables. Les cartes électroniques sont à évacuer selon un traitement spécifique.

**Tenir impérativement compte des instructions de sécurité et d'utilisation spécifiques au produit contenues dans ce document !**

**Instructions générales de sécurité et d'utilisation relatives aux moteurs Lenze**

(conformes à la directive Basse Tension 73/23/CEE)

**Généralités**

Les machines BT comportent des parties dangereuses, sous tension et tournantes, ainsi que, le cas échéant, des surfaces brûlantes. L'ensemble des opérations relatives au transport, au raccordement, à la mise en service et à la maintenance doit être exécuté par du personnel qualifié et responsable (voir EN 50110-1 (VDE 0105-100) ; CEI 60364). Tout comportement ou maniement inapproprié est susceptible de causer des dommages corporels et matériels graves.

Avec des machines synchrones, des tensions induites sont présentes, lors de la rotation, sur des bornes non protégées.

**Utilisation conforme à l'application**

Ces machines BT sont destinées à être utilisées dans des installations industrielles. Elles répondent aux normes harmonisées série EN 60034 (VDE 0530). Leur utilisation dans des atmosphères explosives est interdite, à moins qu'elles ne soient expressément prévues à cet effet (respecter les indications supplémentaires).

Sans mesure de protection supplémentaire, les machines dotées d'un indice de protection  $\leq$  IP23 ne doivent en aucun cas être utilisées en environnement extérieur. Les machines à refroidissement par air sont conçues pour des températures ambiantes de  $-15\text{ °C}$  ou  $-10\text{ °C}$  à  $+40\text{ °C}$  et des altitudes d'implantation de  $\leq 1000\text{ m}$  au-dessus du niveau de la mer, de  $-20\text{ °C}$  à  $+40\text{ °C}$  sans frein ou avec frein à manque de courant, sans ventilateur ou avec autoventilation, de  $-15\text{ °C}$  à  $+40\text{ °C}$  avec frein à aimant permanent et de  $-10\text{ °C}$  à  $+40\text{ °C}$  avec motoventilateur. Respecter impérativement les indications éventuellement divergentes figurant sur la plaque signalétique. Les conditions sur site doivent être entièrement conformes aux indications figurant sur la plaque signalétique.

Les machines BT sont des composants destinés à être incorporés dans des machines au sens de la directive sur les machines 98/37/CE. Leur mise en service est interdite tant que la conformité du produit final avec cette directive n'a pas été établie (respecter entre autres la norme EN 60204-1).

Les freins installés ne sont pas des freins de sécurité. On ne peut pas exclure une diminution du couple en raison de phénomènes dégradants non influençables. (exemple : pénétration d'huile à cause de la défaillance de la bague d'étanchéité d'arbre côté A).

**Machines à courant triphasé****Transport, stockage**

D'éventuels dommages constatés après la livraison doivent être signalés immédiatement à l'entreprise de transport ; si nécessaire, la mise en service doit être annulée. Les dispositifs de transport vissés doivent être bien serrés. Ils sont dimensionnés en fonction du poids de la machine BT ; par conséquent, aucune charge supplémentaire ne doit leur être appliquée. En cas de besoin, utiliser des moyens auxiliaires de transport appropriés de dimensions adéquates (par exemple chariot élévateur).

Avant la mise en service, enlever les sécurités de transport. Les réutiliser pour d'autres opérations de transport. Lorsque des machines BT sont entreposées, veiller à ce que l'environnement soit sec, exempt de poussière et, dans la mesure du possible, de vibrations ( $v_{\text{eff}} \leq 0,2 \text{ mm/s}$ ) (risque d'endommagement des roulements suite à l'arrêt prolongé des machines). Avant la mise en service, mesurer la résistance d'isolement. En cas de valeurs mesurées  $\leq 1 \text{ k}\Omega$  par volt de tension nominale, sécher les enroulements.

**Installation**

Veiller à une surface d'appui plane, une bonne fixation des pattes, ou selon le cas, des brides, et à un alignement précis en cas d'accouplement direct. Eviter que le montage ne provoque des résonances dues à la fréquence de rotation et à la fréquence d'alimentation. Faire tourner le rotor manuellement pour détecter d'éventuels bruits de fonctionnement anormaux. Vérifier le sens de rotation à l'état désaccouplé (tenir compte de ce qui est dit dans le paragraphe "Raccordement électrique").

Ne monter et démonter les poulies et accouplements qu'à l'aide de dispositifs appropriés (chauffés !) et les protéger contre les chocs. Respecter les tensions de courroie préconisées par les fabricants.

Les machines sont équilibrées par demi-clavette. L'équilibrage de l'accouplement doit également se faire par demi-clavette. Faire sortir la clavette de sa rainure.

Le cas échéant, réaliser les raccords de conduits nécessaires aux ouies d'air. Les modèles avec bout d'arbre orienté vers le bas doivent être recouverts, lors du montage, pour empêcher la chute de corps étrangers dans le ventilateur. La ventilation ne doit pas être entravée et l'air évacué - aussi par un ensemble voisin - ne doit pas être immédiatement réutilisé.

**Raccordement électrique**

Les travaux ne doivent être effectués que par du personnel qualifié et habilité, la machine étant au repos, alimentation coupée et protégée contre tout réenclenchement intempestif. Ceci vaut également pour les circuits auxiliaires (exemples : frein, codeur, motoventilateur).

Vérifier l'absence de tension !

Tout dépassement des tolérances selon les normes EN 60034-1 ; CEI 34 (VDE 0530-1) (tension  $\pm 5\%$ , fréquence  $\pm 2\%$ , forme et symétrie des tensions et courants) a pour effet une augmentation de l'échauffement et influe sur la compatibilité électromagnétique.

Respecter les indications de couplage et les données de la plaque signalétique ainsi que le schéma de raccordement dans la boîte à bornes.

Le raccordement doit être réalisé de manière à assurer une liaison électrique durable et sûre (pas de brins effilochés !) ; utiliser les embouts prévus à cet effet. Réaliser une connexion sécurisée du conducteur de protection. Serrer les prises à fond.

Les distances dans l'air minimales entre les parties nues sous tension et entre celles-ci et la terre ne doivent pas être inférieures aux valeurs suivantes : 8 mm pour  $U_N \leq 550$  V, 10 mm pour  $U_N \leq 725$  V, 14 mm pour  $U_N \leq 1000$  V.

La boîte de connexion ne doit contenir ni corps étranger, ni poussière ni humidité. Les entrées de câbles non utilisées doivent être obturées, la boîte elle-même devant être fermée de façon à être étanche à l'eau et à la poussière. Lors d'essai de fonctionnement sans élément d'entraînement, veiller à ce que la clavette soit immobilisée. Dans le cas des machines BT munies de frein, vérifier le bon état de fonctionnement du frein avant la mise en service de la machine.

**Fonctionnement**

Des vibrations de vitesse  $v_{\text{eff}} \leq 3,5 \text{ mm/s}$  ( $P_N \leq 15 \text{ kW}$ ) ou  $4,5 \text{ mm/s}$  ( $P_N > 15 \text{ kW}$ ) en marche couplé sont sans conséquence. En cas d'écart par rapport au fonctionnement normal - par exemple température élevée, bruit, vibrations - en rechercher l'origine. Le cas échéant, contacter le constructeur. En cas de doute, déconnecter la machine BT.

En présence de poussières abondantes, nettoyer régulièrement les ouies de ventilation.

Les dispositifs de protection ne doivent pas être mis hors d'état de marche même lors de l'essai de fonctionnement.

Une sonde thermique installée ne constitue pas une protection totale de la machine, le cas échéant réduire le courant maximal. Réaliser une programmation via blocs fonction assurant une coupure après quelques secondes de fonctionnement à  $I > I_n$ , surtout dans l'éventualité d'un blocage du rotor.

Les bagues d'étanchéité et les roulements ont une durée de vie limitée.

Les paliers à dispositif de regraissage doivent être regraissés lorsque la machine BT est en marche. Faire attention à la nature du lubrifiant ! Au cas où les trous de sortie de graisse seraient obturés par des bouchons (IP 54 du côté d'entraînement, IP23 des côtés entraînement et opposé à l'entraînement), enlever les bouchons avant la mise en service. Fermer les trous à l'aide de graisse. Les roulements à lubrification permanente (roulement 2Z) doivent être changés après environ 10 000 h à 20 000 h ou au plus tard après 3 à 4 années, ou encore suivant les indications du constructeur.

**Dangers résiduels****Protection des personnes**

- Avant de procéder aux travaux sur le variateur ou d'ouvrir l'appareil, couper le variateur du réseau. Les bornes de puissance U, V, W ; BR0, BR1, BR2 et les broches de l'interface FIF risquant d'être sous tension après coupure réseau, attendre 3 minutes au minimum avant toute opération.
  - Après ouverture du motec, vérifier si les bornes de puissance L1, L2 ; U, V, W ; BR0, BR1, BR2, les sorties relais K11, K12, K14 et les broches de l'interface FIF sont hors tension.
  - Même le variateur coupé du réseau, les sorties relais K11, K12, K14 peuvent être sous tension.
- En utilisant la fonction (non protégée contre rupture de fil) "Réglage du sens de rotation" via le signal numérique CW/CCW (C0007 = -0- ... -13-, C0410/3 ≠ 255) :
  - L'entraînement risque d'être inversé en cas de rupture de fil ou de coupure de tension de commande.
- En utilisant la fonction "redémarrage à la volée" (C0142 = -2-, -3-) avec des machines à moment d'inertie et frottement faibles :
  - Après déblocage du variateur à l'arrêt, un démarrage ou une inversion du sens inopinés peuvent survenir.
- Le radiateur du motec peut atteindre une température >60 °C :
  - Ne pas toucher au radiateur sous risque de brûlures.

**Protection du moteur**

- Certains réglages du variateur peuvent induire une surchauffe du moteur connecté.
  - Exemples : fonctionnement prolongé du frein CC,
  - fonctionnement prolongé dans la plage des basses vitesses pour des moteurs autoventilés.



## Dangers résiduels, présentation des consignes de sécurité

### Protection de la machine/l'installation

- Les entraînements peuvent atteindre des survitesses dangereuses (exemple : réglage de fréquences de sortie élevées en utilisant des moteurs et machines non adaptés).
  - Les convertisseurs de fréquence 8200 motec ne sont pas protégés contre de telles conditions de fonctionnement. Prévoir des composants supplémentaires.

- Ne procéder à la commutation des **contacteurs au niveau du câble moteur** que variateur bloqué.

En commutant les contacteurs au niveau du câble moteur avec le variateur débloqué,

- les fonctions de surveillance du variateur risquent d'être activées,
- le variateur risque d'être détruit si les conditions de fonctionnement sont défavorables.



### Warnings!

- The device has no overspeed protection.
- Must be provided with external or remote overload protection.
- Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5000 rms symmetrical amperes, 240 V maximum (240 V devices) or 500 V maximum (400/500 V devices) resp.
- Circuit breakers (either inverse-time or instantaneous trip types) may be used in lieu of above fuses when it is shown that the let-through energy ( $I^2t$ ) and peak let-through current ( $I_p$ ) of the inverse-time current-limiting circuit breaker will be less than that of the non-semiconductor type K5 fuses with which the drive has been tested. An inverse-time circuit breaker may be used, sized upon the input rating of the drive, multiplied by 300 %.
- Use 60/75 °C or 75 °C copper wire only.
- If mounted on a motor the environmental rating tests for Type 4 and Type 12 shall be performed.

**Dangers résiduels, présentation des consignes de sécurité****Présentation des consignes de sécurité**

Toutes les consignes de sécurité sont présentées de façon identique :

Le pictogramme annonce le type de risque.



Le mot associé au pictogramme indique l'intensité du risque encouru.

L'explication décrit la gravité de ce risque et les moyens de l'éviter.

Pictogramme	Mot associé au pictogramme		Risques encourus
	Mot associé au pictogramme	Signification	
 Tension électrique dangereuse	<b>Danger !</b>	<b>Danger imminent menaçant les personnes</b>	Mort ou blessures très graves
	<b>Avertissement !</b>	<b>Situation potentiellement très dangereuse menaçant les personnes</b>	Mort ou blessures très graves
	<b>Attention !</b>	<b>Situation potentiellement dangereuse menaçant les personnes</b>	Blessures légères
 Autre danger			
	<b>Stop !</b>	<b>Risques de dégâts matériels</b>	Endommagement de l'appareil ou de son environnement
	<b>Remarque importante !</b>	<b>Conseil pratique</b> permettant une manipulation plus facile du système d'entraînement	

# Spécifications techniques

## Normes et conditions ambiantes

2

<b>Conformité</b>	CE	Directive Basse Tension (73/23/CEE)
<b>Homologations</b>	UL 508C	Underwriter Laboratories (File-No. E132659) Power Conversion Equipment
<b>Résistance aux chocs</b>	Résistance à l'accélération jusqu'à 2g (Germanischer Lloyd, conditions générales)	
<b>Conditions climatiques</b>	Classe 3K3 selon EN 50178 (sans condensation, humidité relative moyenne 85 %)	
<b>Plages de température autorisées</b>	Transport	-25 °C ... +70 °C
	Stockage	-25 °C ... +60 °C
	Fonctionnement	-20 °C ... +60 °C > +40 °C : Réduire le courant nominal de sortie de 2,5 %/°C.
<b>Altitude d'implantation admissible</b>	0 ... 4000 m au-dessus du niveau de la mer > 1000 m au-dessus du niveau de la mer : Réduire le courant nominal de sortie de 5 %/1000 m.	
<b>Positions de montage</b>	Toutes les positions et les directions sont autorisées.	
<b>Espaces de montage</b>	Au-dessus de	100 mm l'appareil
	Sur les côtés	100 mm de l'appareil

**Caractéristiques électriques générales**

<b>CEM</b>	Respect des exigences selon EN 61800-3/A11	
<b>Perturbations radioélectriques : émission</b>	Montage sur le moteur	Respect des valeurs limites classe A et B selon EN 55011
	Montage au mur/sur le bâti de la machine	Respect des valeurs limites classe A selon EN 55011 (câble blindé jusqu'à 10 m) Respect des valeurs limites classe B selon EN 55011 (câble blindé jusqu'à 1 m)
<b>Courant de fuite sur PE (selon EN 50178)</b>	> 3,5 mA	
<b>Protection</b>	IP 55 (NEMA 250 type 12)	Sans capot de protection sur l'interface AIF
	IP 65 (NEMA 250 type 4)	Avec capot de protection sur l'interface AIF
<b>Mesures de protection</b>	Contre court-circuit, mise à la terre (protection contre mise à la terre complète pendant le fonctionnement, protection restreinte lors de la mise sous tension), surtension, décrochage moteur, surtempérature moteur (entrée PTC ou contact thermique à ouverture, surveillance I <sup>2</sup> t)	
<b>Isolément de protection des circuits de commande</b>	Coupure réseau Double isolation/isolation renforcée selon EN 50178	
<b>Fonctionnement sur réseaux publics (limitation des harmoniques selon EN 61000-3-2)</b>	Puissance totale sur réseau	Exigences respectées <sup>1)</sup>
	0,25 kW ... 0,75 kW	Avec self réseau
	> 1 kW	Sans mesure supplémentaire


<sup>1)</sup> Les mesures supplémentaires indiquées font que seul le variateur de vitesse répond aux exigences de la norme EN 61000-3-2. La responsabilité du respect de la norme applicable à la machine/l'installation incombe au constructeur de la machine/de l'installation !

**Fonctionnement avec puissance nominale**

Puissance moteur typique		<b>P<sub>N</sub> [KW]</b>	<b>0,55</b>	<b>0,75</b>	<b>1,5</b>	<b>2,2</b>
<b>8200 motec</b>	<b>Type</b>		<b>E82MV551_4B</b>	<b>E82MV751_4B</b>	<b>E82MV152_4B</b>	<b>E82MV222_4B</b>
Tension d'alimentation	U <sub>N</sub> [V]	3/PE CA ; 320 V - 0 % ... 550 V + 0 % (45 Hz - 0 % ... 65 Hz + 0 %)				
Spécifications pour fonctionnement sur un réseau 3 PE CA			400 V	400 V	400 V	400 V
Courant nominal réseau	I <sub>N</sub> [A]		1,8	2,4	3,8	5,5
Courant de sortie	8 kHz* I <sub>N8</sub> [A]		1,8	2,4	3,9	5,6
Courant de sortie maxi pendant 60s	8 kHz* I <sub>max8</sub> [A]		2,7	3,6	5,8	8,4

\* Fréquence de découpage

### Encombrements




Type	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
E82MV551_4B E82MV751_4B	156	151	135	202	15	26
E82MV152_4B E82MV222_4B	176	167	151	230	15	26

### Conception mécanique

Type	Raccords vissés		Poids
E82MV551_4B E82MV751_4B	2 M25 4 M16 1 M20	(longueur filetée 10 mm, sans contre-écrou) (longueur filetée 10 mm, sans contre-écrou) Pour câble moteur en cas de montage au mur/sur le bâti de la machine (presse-étoupe CEM, longueur filetée 10 mm, avec contre-écrou)	2,8 kg
E82MV152_4B E82MV222_4B	1 M20 2 M25 4 M16 1 M20	(longueur filetée 10 mm, sans contre-écrou) (longueur filetée 10 mm, sans contre-écrou) (longueur filetée 10 mm, sans contre-écrou) Pour câble moteur en cas de montage au mur/sur le bâti de la machine (presse-étoupe CEM, longueur filetée 10 mm, avec contre-écrou)	4,1 kg

**Danger !**


- Après le raccordement d'une sonde thermique PTC ou d'un contact thermique, les bornes de commande ne possèdent plus qu'une isolation de base (espace interborne simple).
- Lorsque l'espace d'isolement présente un défaut, la protection contre les contacts accidentels n'est assurée qu'à l'aide de mesures supplémentaires (exemple : double isolation).



**Activer la surveillance de température moteur en C0119 (exemple : C0119 = 1) !**


**Remplir les conditions suivantes pour assurer un fonctionnement sans problème :**

- Tous les câbles (à l'exception du câble réseau) doivent être blindés impérativement.
- Relier soigneusement le blindage avec PE.
- Raccorder les conducteurs de protection moteur et réseau à des bornes PE différentes.




- A** Câble réseau L1, L2, L3, PE  
**B** Raccordement du câble réseau avec PE (terre)  
**C** Câble de commande blindé  
**D** Blindage du câble de commande (Le blindage avec tôle de blindage doit être serré à fond.)  
**E** Module de fonction  
**F** Borne isolée galvaniquement (exemple : point neutre pour connexion étoile du moteur)  
**X1** Bornier raccordement réseau  
**PES** Raccordement HF via connexion avec PE par surface importante





- 1a**    Embase
- 1b**    Module électronique
- 2a**    Joint
- 3**    Entretoise/plaque de montage
- 4a**    Capot de fermeture pour montage au mur/sur le bâti de la machine
- 4b**    Vis pour montage au mur/sur le bâti de la machine
- 5a**    Tôle de blindage
- 5b**    Vis pour tôle de blindage (pour fixation du blindage sur la tôle de blindage)
- X1**    Bornier raccordement réseau, relais, résistance de freinage
- X2**    Bornier raccordement moteur, sonde thermique (PTC) ou contact thermique à ouverture

8200mot003




**A** Presse-étoupe métallique pour câble moteur (exemple : presse-étoupe CEM)

**Préparatifs**

	Entretoise/plaque de montage		Orifices de perçage		Distance
	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]
E82MV551_4B E82MV751_4B	85	152	61	120	26
E82MV152_4B E82MV222_4B	85	172	61	140	26

**Danger !**

- Après le raccordement d'une sonde thermique PTC ou d'un contact thermique, les bornes de commande ne possèdent plus qu'une isolation de base (espace interborne simple).
- Lorsque l'espace d'isolement présente un défaut, la protection contre les contacts accidentels n'est assurée qu'à l'aide de mesures supplémentaires (exemple : double isolation).



- A** Utiliser un câble moteur de faible capacité (brin/brin  $\leq 75$  pF/m, brin/blindage  $\leq 150$  pF/m). En utilisant un câble moteur aussi court que possible les caractéristiques d'entraînement se trouvent améliorées !

Sections de câbles U, V, W, PE:


E82MV551\_4B, E82MV751\_4B → 1 mm<sup>2</sup> (AWG 18), câble blindé

E82MV222\_4B, E82MV152\_4B → 1,5 mm<sup>2</sup> (AWG 16), câble blindé

- B** Pour la surveillance de température moteur, poser séparément un câble blindé et le relier avec X2/T1 et X2/T2.

## Raccordement moteur

Veiller à ce que les câbles de commande et les câbles réseau ne passent pas dans les mêmes canalisations que les câbles puissance.



8200mot168


PES Raccordement HF via connexion avec PE par blindage ( 156 ) ou raccord vissé moteur CEM  
 X2/T1, Borniers de raccordement pour surveillance de température moteur par sonde thermique PTC ou  
 X2/T2 contact thermique à ouverture

**Activer la surveillance de température moteur en C0119 (exemple : C0119 = 1) !**

**Câblage conforme CEM**


**Remplir les conditions suivantes pour assurer un fonctionnement sans problème :**

- Tous les câbles (à l'exception du câble réseau) doivent être blindés impérativement.
- Relier soigneusement le blindage avec PE.
- Veiller à ce que les câbles de commande et les câbles réseau ne passent pas dans les mêmes canalisations que les câbles puissance.
- Raccorder les conducteurs de protection moteur et réseau à des bornes PE différentes.




**Blindage :**


1. Préparer le câble.




2. Passer le câble en travers de l'oeillet de la tôle de blindage et replier l'oeillet.



3. Visser l'oeillet avec la tôle de blindage. Le blindage doit être serré à fond avec la tôle de blindage.



- A** Câble réseau L1, L2, L3, PE  
**B** Raccordement du câble réseau avec PE (terre)  
**C** Câble moteur blindé (Utiliser des câbles moteur de faible capacité.)  
**D** Presse-étoupe CEM pour câble moteur  
**E** Raccordement du câble moteur avec PE (terre)  
**F** Câble de commande blindé  
**G** Blindage du câble de commande (Le blindage avec tôle de blindage doit être serré à fond.)  
**H** Raccordement PE bornier X2  
**I** Borne isolée galvaniquement (exemple : point neutre pour connexion étoile du moteur)  
**J** Module de fonction  
**X1** Bornier raccordement réseau  
**X2** Bornier raccordement moteur  
**PE** Raccordement HF via connexion avec PE par surface importante



- 1a**    Embase
- 1b**    Module électronique
- 2a**    Joint
- 3**    Entretoise/plaque de montage
- 4a**    Capot de fermeture pour montage au mur/sur le bâti de la machine
- 4b**    Vis pour montage au mur/sur le bâti de la machine
- 5a**    Tôle de blindage
- 5b**    Vis pour tôle de blindage (pour fixation du blindage sur la tôle de blindage)
- X1**    Bornier raccordement réseau, relais, résistance de freinage
- X2**    Bornier raccordement moteur, sonde thermique (PTC) ou contact thermique à ouverture

8200mot003

## 3

## Préparatifs



## Préparatifs sur le moteur

- Retirer le joint de la boîte à bornes **A** et le bornier moteur.
- Eventuellement, prolonger le câble moteur.

Monter la base sur le moteur :

- La fixation utilisée doit assurer en permanence la liaison mécanique (éventuellement, utiliser des rondelles à dents chevauchantes)  $\square$  (DIN 6798).
- Si une distance  $\square$  s'impose, utiliser (2a), (3) et vis 35 mm (DIN 7985) (sans  $\square$  : seulement vis 20 mm (DIN 7985))


**La protection IP65 n'est garantie que si le joint a été positionné soigneusement.**





### Danger !

- Après le raccordement d'une sonde thermique PTC ou d'un contact thermique, les bornes de commande ne possèdent plus qu'une isolation de base (espace interborne simple).
- Lorsque l'espace d'isolement présente un défaut, la protection contre les contacts accidentels n'est assurée qu'à l'aide de mesures supplémentaires (exemple : double isolation).



X2/T1, Borniers de raccordement pour surveillance de température moteur par sonde thermique PTC ou  
X2/T2 contact thermique à ouverture


**Activer la surveillance de température moteur en C0119 (exemple : C0119 = 1) !**

# 3 Montage sur le moteur

## Câblage conforme CEM


Remplir les conditions suivantes pour assurer un fonctionnement sans problème :

- Tous les câbles (à l'exception du câble réseau) doivent être blindés impérativement.
- Relier soigneusement le blindage avec PE.
- Raccorder les conducteurs de protection moteur et réseau à des bornes PE différentes.




Blindage :


1. Préparer le câble.



2. Passer le câble en travers de l'oeillet de la tôle de blindage et replier l'oeillet.



3. Visser l'oeillet avec la tôle de blindage. Le blindage doit être serré à fond avec la tôle de blindage.




- A Câble réseau L1, L2, L3, PE
- B Raccordement du câble réseau avec PE (terre)
- C Raccordement du moteur avec PE (terre)
- D Câble de commande blindé
- E Blindage du câble de commande (Le blindage avec tôle de blindage doit être serré à fond.)
- F Raccordement PE bornier X2
- G Borne isolée galvaniquement (exemple : point neutre pour connexion étoile du moteur)
- H Module de fonction

X1	Bornier raccordement réseau
X2	Bornier raccordement moteur
PES	Raccordement HF via connexion avec PE par surface importante

**Stop!**

Le courant de fuite vers la terre est  $> 3,5 \text{ mA}$ . D'après la norme EN 50178 une installation fixe est nécessaire. Assurer impérativement une connexion PE selon EN 50178.



- [A]  $R_B$  = résistance de freinage (accessoires)  
 $R_B \geq 450 \, \Omega$  (E82MV551/E82MV751)  
 $R_B \geq 200 \, \Omega$  (E82MV152/E82MV222)

## Raccordement réseau/résistance de freinage

### Fusibles et sections de câbles

Type	Réseau	Installation selon EN 60204-1			Installation selon UL 1)		FI <sup>2)</sup>
		Fusible	Disjoncteur	L1, L2, L3, PE [mm <sup>2</sup> ]	Fusible	L1, L2, L3, PE [AWG]	
E82MV551_4B	3/PE CA 320 ... 550 V ; 45 ... 65 Hz	M6 A	B6 A	1	5 A	18	≥ 30 mA
E82MV751_4B		M6 A	B6 A	1	5 A	18	
E82MV152_4B		M6 A	B6 A	1	5 A	18	
E82MV222_4B		M10 A	B10 A	1,5	10 A	16	

- 1) N'utiliser que des câbles, fusibles et supports fusibles homologués UL !  
Fusible UL : tension 500 - 600 V, caractéristique de déclenchement "H", "K5" ou "CC"
- 2) Disjoncteur différentiel sensitif courant impulsionnel ou disjoncteur différentiel sensitif tout courant



Respecter les réglementations nationales et régionales.

### Remarque sur l'utilisation de disjoncteurs différentiels :

- Le disjoncteur différentiel ne doit être installé qu'entre le réseau d'alimentation et le variateur.
- Des déclenchements inopinés du disjoncteur différentiel peuvent se produire en raison
  - des courants de fuite capacitifs de blindages de câbles (notamment pour des câbles blindés longs),
  - de la connexion réseau simultanée de plusieurs variateurs.

### 8200 motec en connexion parallèle

		Contacteur réseau nécessaire pour connexion de :					
Type	Courant réseau	1 motec	2 motec	3 motec	4 motec	5 motec	6 motec
E82MV551_4B	1,8 A	4 kW <sup>1)</sup> 4 kW <sup>2)</sup>	15 kW <sup>1)</sup> 5,5 kW <sup>2)</sup>	15 kW <sup>1)</sup> 7,5 kW <sup>2)</sup>	22 kW <sup>1)</sup> 11 kW <sup>2)</sup>	22 kW <sup>1)</sup> 11 kW <sup>2)</sup>	22 kW <sup>1)</sup> 11 kW <sup>2)</sup>
E82MV751_4B	2,4 A						
E82MV152_4B	3,8 A						
E82MV222_4B	5,5 A						
IMPORTANT	Le total des courants réseau ne doit pas dépasser 24 A !						
	1) Contacteur réseau déterminé par courant de démarrage 2) Contacteur réseau en fonctionnement avec self réseau 1,5 mH/24 A (réf. de commande ELN3-0150H024) ou module de limitation de courant E82ZJ004 (20 A maxi/phase).						



8200mot148

	Fonction	Position relais commutée	Message (réglage Lenze)	Spécifications techniques
X1/K11	Sortie relais (contact à ouverture)	Ouvert	Défaut TRIP	250 V/3 A CA 24 V/2 A CC ... 240 V/0,22 A CC
X1/K12	Contact central relais			
X1/K14	Sortie relais (contact à fermeture)	Fermé	Défaut TRIP	
PES	Raccordement HF via connexion avec PE par surface importante			




### Nota !

- Utiliser des câbles blindés pour la transmission des signaux de commande et prévoir un raccordement HF via connexion par PE.
- Pour la commutation du réseau, des câbles non blindés sont suffisants.
- En cas de charge inductive ou capacitive, prévoir impérativement des mesures de protection afin de protéger les contacts relais.
- La durée de vie du relais dépend du type de la charge (ohmique, inductive, capacitive) et de la capacité de commutation.
- Le message affiché peut être modifié en C0008 ou C0415/1.



## Stop!

- Blinder impérativement les câbles de commande afin d'éviter toute perturbation radioélectrique.
- Retirer le capot de protection FIF sur le module électronique et le capot de protection du module de fonction. Autrement, le motec ou le module de fonction risquent d'être endommagés.




1. Encliqueter le module de fonction.
2. Enlever le capot de protection B du module de fonction (ne pas le jeter).
3. Enlever le capot de protection FIF A (ne pas les jeter).
4. Câblage : Voir instructions de montage du module de fonction.

## motec avec module de fonction

**Stop!**

- Avant l'assemblage, retirer impérativement le capot de protection du module de fonction **B** et retirer le capot de protection FIF **A** ! (Ne pas les jeter). Autrement, le motec risque d'être détruit !
- Compléter la plaque signalétique motec à l'aide de l'autocollant **C** joint au module de fonction.



8200mot059




## motec sans module de fonction



### Stop!

Le capot de protection **A** doit être enfoncé. Autrement, la fonctionnalité du motec n'est pas assurée !



**Remarque importante !**

- Respecter l'ordre des opérations !
- En cas de problèmes lors de la mise en service, consulter le chapitre "Détection et élimination des défauts".

**Afin d'éviter des dommages corporels et matériels, vérifier ...****... avant la mise sous tension**

- le câblage dans son intégralité pour éviter un court-circuit ou un défaut terre.
- la fonction d'arrêt d'urgence de l'installation.
- si le type de couplage (étoile/triangle) du moteur est adapté à la tension de sortie du variateur de vitesse.
- si aucun module de fonction n'est utilisé : le capot de protection FIF est-il enfiché (état à la livraison) ?
- si la source interne X3/20 (exemple : E/S standard) est utilisée : les bornes X3/7 et X3/39 sont-elles pontées ?

**... les principaux paramètres d'entraînement avant d'activer le déblocage variateur :**

- les principaux paramètres d'entraînement sont-ils adaptés à votre application ?
  - Exemple : configuration des entrées et sorties analogiques et numériques

## Sélection du mode de fonctionnement adapté

En sélectionnant le mode de fonctionnement, vous pouvez déterminer le mode de commande ou le mode de régulation du variateur. Plusieurs modes de fonctionnement sont possibles :


- fonctionnement en U/f,
- contrôle vectoriel,
- régulation de couple sans capteur.

### Choisir le mode de fonctionnement optimal

Le fonctionnement en U/f est le mode de fonctionnement classique pour les applications standard.

En comparaison avec le fonctionnement en U/f, le contrôle vectoriel vous permet d'obtenir des caractéristiques d'entraînement améliorées grâce

- à l'augmentation du couple dans toute la plage de vitesse,
- à la précision de vitesse accrue et la rotation améliorée,
- au rendement plus élevé.



8200vec524

- ① Mode de fonctionnement en U/f
- ② Mode de fonctionnement contrôle vectoriel

**Sélection du mode de fonctionnement adapté****Modes de fonctionnement recommandés pour les applications standard**

Le tableau suivant vous permet de sélectionner le mode de fonctionnement approprié pour votre application standard.

Applications	Mode de fonctionnement	
	Réglage en C0014	
Entraînements individuels	Recommandation	Au choix
Avec charges variables fréquentes	4	2
Avec démarrage dans des conditions sévères	4	2
Avec régulation de vitesse (bouclage de vitesse)	2	4
Avec dynamique élevée (exemple : entraînements de positionnement et d'approche)	2	-
Avec consigne de couple	5	-
Avec limitation de couple (régulation de puissance)	2	4
Moteurs triphasés à reluctance	2	-
Moteurs triphasés à glissement	2	-
Moteurs triphasés avec courbe fréquence/tension fixe	2	-
Entraînements de pompes et de ventilateurs avec courbe de charge quadratique	3	2 ou 4
<b>Entraînements multiples</b> (plusieurs moteurs connectés sur un seul variateur)		
Moteurs identiques avec charges identiques	2	-
Moteurs différents et/ou charges variables	2	-

C0014 = 2 : mode de fonctionnement en U/f avec courbe linéaire

C0014 = 3 : mode de fonctionnement en U/f avec courbe quadratique

C0014 = 4 : mode de fonctionnement contrôle vectoriel

C0014 = 5 : régulation de couple sans capteur

***Paramétrage à l'aide du clavier de commande E82ZBB*****Description**

Disponible en option, le clavier de commande E82ZBC est installé dans un support en caoutchouc. Le raccordement au variateur s'effectue à l'aide du câble de liaison séparé type E82ZWL. Pour la description complète du clavier, se reporter aux instructions de mise en service du clavier (comprises dans l'emballage).











**Raccordement du clavier**

Le clavier peut également être enfiché ou retiré à l'emplacement AIF du variateur pendant le fonctionnement du variateur.

Lorsque le clavier est mis sous tension, un auto-test est effectué. Le clavier est prêt à fonctionner lorsque le mode Service (niveau fonctionnement) est affiché.


## Fonctionnement en U/f avec courbe linéaire

La description ci-dessous est valable pour les variateurs de vitesse dotés d'un module de fonction E/S standard et d'un moteur triphasé asynchrone de puissance correspondante.

1.	Raccorder le clavier de commande.		
2.	S'assurer que le blocage variateur est activé après la mise sous tension.	 <b>X3</b> 20 — 28 misc001	Borne X3/28 = BAS
3.	Mettre sous tension.	 misc002	
4.	Au bout de 2 s env., le clavier de commande se trouve en mode d'affichage "Disp" et indique la fréquence de sortie (C0050).		Le menu <i>USER</i> est activé.
5.	Passer au mode [Code] pour pouvoir procéder aux réglages de base de l'entraînement.	 	La mention <i>0050</i> clignote.
6.	Adapter la plage de tension/courant pour le réglage de la consigne analogique (C0034). Réglage Lenze : -0-, (0 ... 5 V/0 ... 10 V/0 ... 20 mA)	 	Positionner correctement les interrupteurs DIP sur le module E/S standard (voir les instructions de montage du module E/S standard).
7.	Adapter la configuration des bornes au câblage (C0007). Réglage Lenze : -0-, c'est-à-dire E1 : JOG1/3 sélection de consignes fixes E2 : JOG2/3 E3 : freinage courant continu frein CC E4 : sens horaire/antihoraire CW/CCW	 	
8.	Régler la fréquence de sortie minimale (C0010). Réglage Lenze : 0,00 Hz		
9.	Régler la fréquence de sortie maximale (C0011). Réglage Lenze : 50,00 Hz		







## Fonctionnement en U/f avec courbe linéaire





10.	Régler le temps d'accélération $T_{ir}$ (C0012). Réglage Lenze : 5,00 s		$T_{ir} = t_{ir} \cdot \frac{C0011}{f_2 - f_1}$ $t_{ir} = \text{temps d'accélération souhaité}$
11.	Régler le temps de décélération $T_{if}$ (C0013). Réglage Lenze : 5,00 s		$T_{if} = t_{if} \cdot \frac{C0011}{f_2 - f_1}$ $t_{if} = \text{temps de décélération souhaité}$
12.	Régler la fréquence nominale U/f (C0015). Réglage Lenze : 50,00 Hz		
13.	Régler l'accroissement $U_{min}$ (C0016). Réglage Lenze : selon le type de variateur.		Le réglage Lenze convient pour toutes les applications courantes.
14.	Pour procéder à d'autres réglages, passer au menu <b>ALL</b> .	Par exemple, activer les fréquences fixes (JOG) (C0037, C0038, C0039) ou la surveillance de la température du moteur (C0119).	
15.	Passer au menu <b>ALL</b> . A Vérifier le réglage pour la surveillance du ventilateur en C0608 : – pour les convertisseurs 8200 motec 0,25...0,37 kW et 0,55...2,2 kW : C0608 = 0 ! (réglage usine) – pour les convertisseurs 8200 motec 3...7,5 kW : C0608 = 1 ou C0608 = 2 ! <b>Stop ! Activer impérativement la fonction lors de la mise en service ! A défaut, le variateur de vitesse risque de surchauffer et d'être détruit.</b> – tous les autres variateurs de vitesse : C0608 = 0 ! (réglage usine) B Régler éventuellement d'autres fonctions via des codes.		
Une fois tous les réglages effectués :			
16.	Entrer la consigne.	Par exemple, via un potentiomètre sur les bornes 7, 8, 9	






17.	Débloquer le variateur.		Borne X3/28 = HAUT
18.	L'entraînement tourne.		Si l'entraînement ne démarre pas, appuyer en plus sur <b>RUN</b> .




La description ci-dessous est valable pour les variateurs de vitesse dotés d'un module de fonction E/S standard et d'un moteur triphasé asynchrone de puissance correspondante.

1.	Raccorder le clavier de commande.		
2.	S'assurer que le blocage variateur est activé après la mise sous tension.	 misc001	Borne X3/28 = BAS
3.	Mettre sous tension.	 misc002	
4.	Au bout de 2 s env., le clavier de commande se trouve en mode d'affichage "Disp" et indique la fréquence de sortie (C0050).		Le menu <i>USE</i> est activé.
5.	Passer au menu <i>ALL</i> .		
6.	Passer au mode <i>Code</i> pour pouvoir procéder aux réglages de base de l'entraînement.		La mention <i>0050</i> clignote.
7.	Adapter la configuration des bornes au câblage (C0007). Réglage Lenze : -0-, c'est-à-dire E1 : JOG1/3 sélection de consignes fixes E2 : JOG2/3 E3 : freinage courant continu frein CC E4 : sens horaire/antihoraire CW/CCW		
8.	Régler la fréquence de sortie minimale (C0010). Réglage Lenze : 0,00 Hz		
9.	Régler la fréquence de sortie maximale (C0011). Réglage Lenze : 50,00 Hz		

10.	Régler le temps d'accélération $T_{ir}$ (C0012). Réglage Lenze : 5,00 s		$T_{ir} = t_{ir} \cdot \frac{C0011}{f_2 - f_1}$ $t_{ir}$ = temps d'accélération souhaité
11.	Régler le temps de décélération $T_{if}$ (C0013). Réglage Lenze : 5,00 s		$T_{if} = t_{if} \cdot \frac{C0011}{f_2 - f_1}$ $t_{if}$ = temps de décélération souhaité
12.	Régler le mode de fonctionnement "contrôle vectoriel" (C0014 = 4). Réglage Lenze : fonctionnement en U/f linéaire (C0014 = 2)		
13.	Adapter la plage de tension/courant pour le réglage de la consigne analogique (C0034). Réglage Lenze : -0-, (0 ... 5 V/0 ... 10 V/0 ... 20 mA)		Positionner correctement les interrupteurs DIP sur le module E/S standard (voir les instructions de montage du module E/S standard).
14.	Entrer les données du moteur.		Voir la plaque signalétique du moteur.
A	Vitesse nominale du moteur (C0087) Réglage Lenze : 1390 min⁻¹		
B	Courant nominal du moteur (C0088) Réglage Lenze : en fonction de l'appareil		Entrer la valeur pour le type de couplage moteur (étoile/triangle) choisi !
C	Fréquence nominale du moteur (C0089) Réglage Lenze : 50 Hz		
D	Tension nominale du moteur (C0090) Réglage Lenze : en fonction de l'appareil		Entrer la valeur pour le type de couplage moteur (étoile/triangle) choisi !
E	$\cos\phi$ du moteur (C0091) Réglage Lenze : en fonction de l'appareil		

15.	Lancer l'identification des paramètres moteur (C0148).		<b>Ne procéder à l'identification que lorsque le moteur est froid !</b>
A	S'assurer que le variateur est bloqué.	  misc001	Borne X3/28 = BAS
B	Régler C0148 = 1.	Appuyer sur <b>SHIFT</b> <b>PRG</b> .	
C	Débloquer le variateur.	 misc002	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Borne X3/28 = HAUT</li> <li>• L'identification démarre :               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Le segment <b>IMP</b> s'éteint.</li> <li>– Le moteur est alimenté et "siffle" doucement.</li> <li>– Le moteur ne tourne pas !</li> </ul> </li> </ul>
D	Si au bout de 30 s env., le segment <b>IMP</b> est de nouveau activé, rebloquer le variateur.	  misc001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Borne X3/28 = BAS</li> <li>• L'identification est terminée.</li> <li>• Les données suivantes ont été calculées et sauvegardées :               <ul style="list-style-type: none"> <li>– fréquence nominale U/f (C0015)</li> <li>– compensation de glissement (C0021)</li> <li>– inductance statorique du moteur (C0092)</li> </ul> </li> <li>• Les données suivantes ont été mesurées et sauvegardées :               <ul style="list-style-type: none"> <li>– résistance statorique du moteur (C0084) = résistance totale du câble moteur et du moteur</li> </ul> </li> </ul>

16.	Régler éventuellement d'autres paramètres.	Par exemple, activer les fréquences fixes (JOG) (C0037, C0038, C0039) ou la surveillance de la température du moteur (C0119).	
17.	<p>Passer au menu <b>ALL</b>.</p> <p>A Vérifier le réglage pour la surveillance du ventilateur en C0608 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pour les convertisseurs 8200 motec 0,25...0,37 kW et 0,55...2,2 kW : C0608 = 0 ! (réglage usine)</li> <li>– pour les convertisseurs 8200 motec 3...7,5 kW : C0608 = 1 ou C0608 = 2 !</li> </ul> <p><b>Stop ! Activer impérativement la fonction lors de la mise en service ! A défaut, le variateur de vitesse risque de surchauffer et d'être détruit.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– tous les autres variateurs de vitesse : C0608 = 0 ! (réglage usine)</li> </ul> <p>B Régler éventuellement d'autres fonctions via des codes.</p>		
Une fois tous les réglages effectués :			
18.	Entrer la consigne.	Par exemple, via un potentiomètre sur les bornes 7, 8, 9	
19.	Débloquer le variateur.	 <p>misc002</p>	Borne X3/28 = HAUT
20.	L'entraînement tourne.		Si l'entraînement ne démarre pas, appuyer en plus sur <b>RUN</b> .

### Optimisation du contrôle vectoriel

Après l'identification des paramètres moteur, le contrôle vectoriel peut être appliqué, en général, sans mesure supplémentaire. L'optimisation du contrôle vectoriel s'impose uniquement pour les cas suivants :

Comportement de l'entraînement	Remède
Le moteur force et courant moteur (C0054) > 60 % du courant nominal moteur en marche à vide (fonctionnement stationnaire)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Réduire l'inductance moteur (C0092) de 10 %.</li> <li>2. Vérifier le courant moteur en C0054.</li> <li>3. Avec un courant moteur (C0054) &gt; 50 % du courant nominal moteur <ul style="list-style-type: none"> <li>– réduire C0092 jusqu'à ce qu'env. 50 % du courant nominal moteur soient atteints.</li> <li>– Réduire C0092 de 20 % au maximum !</li> <li>– Remarque : la réduction de C0092 entraîne une réduction du couple !</li> </ul> </li> </ol>
Couple trop faible avec des fréquences $f < 5$ Hz (couple de démarrage)	Augmenter la résistance moteur (C0084) ou augmenter l'inductance moteur (C0092).
Constance de vitesse insuffisante avec charge accrue (la consigne et la vitesse moteur ne sont plus proportionnelles)	Augmenter la compensation de glissement (C0021). Toute surcompensation provoque une instabilité de l'entraînement !
Affichages défauts OC1, OC3, OC4 ou OC5 pour les temps d'accélération (C0012) < 1 s (le variateur ne peut plus suivre les processus dynamiques)	<p>Modifier le temps d'intégration du régulateur <math>I_{\max}</math> (C0078).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réduire C0078 = Le régulateur <math>I_{\max}</math> devient plus rapide (plus dynamique).</li> <li>• Augmenter C0078 = Le régulateur <math>I_{\max}</math> devient plus lent ("plus doux").</li> </ul>

**Nota !**

- Le tableau ci-après décrit en détail les codes utilisés dans les exemples de mise en service !
- Ne pas modifier les codes dont vous ne connaissez pas la signification ! Tous les codes sont décrits en détail dans le manuel système.


**Lecture d'un tableau des codes**

Colonne	Abréviation		Signification
Code	Cxxxx		Code Cxxxx
	1		Sous-code 1 de Cxxxx
	2		Sous-code 2 de Cxxxx
	*		Le paramètre est identique pour tous les jeux de paramètres.
			Clavier de commande type E82ZBC
			Prise en compte du paramètre modifié du code ou du sous-code en appuyant sur
			Clavier de commande type XT EMZ9371BC
			Prise en compte du paramètre modifié du code ou du sous-code en appuyant sur
			Clavier de commande type E82ZBC
			Prise en compte du paramètre modifié du code ou du sous-code en appuyant sur  à condition que le variateur soit bloqué
			Clavier de commande type XT EMZ9371BC
			Prise en compte du paramètre modifié du code ou du sous-code en appuyant sur  à condition que le variateur soit bloqué
	(A)		Code, sous-code ou sélection possible uniquement en fonctionnement avec un module de fonction E/S application
			Menu utilisateur, avec les réglages Lenze
Désignation			Désignation du code
Lenze			Réglage Lenze (réglage usine à la livraison ou après retour au réglage usine par C0002)
	→		La colonne "IMPORTANT" contient des informations supplémentaires.
Choix	1	{%}	99 Valeur mini {unité} Valeur maxi
IMPORTANT	-		Explications supplémentaires, importantes et courtes

## Codes principaux pour la mise en service







Code		Réglages possibles		IMPORTANT
N°	Désignation	Lenze	Choix	
C0002 * STOP JSER	Gestion des jeux de paramètres	0	0 Prêt	<b>PAR1 ... PAR4 :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>jeux de paramètres du variateur</li> <li>PAR1 ... PAR4 comprennent également les paramètres pour les modules de fonction E/S standard, E/S application, interface AS-i, bus système (CAN).</li> </ul> <b>FPAR1 :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>jeu de paramètres spécifique aux modules de fonction bus INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen</li> <li>FPAR1 est sauvegardé dans le module de fonction.</li> </ul>
	Retour au réglage usine (état à la livraison)		1 Réglage Lenze ⇒ PAR1	Retour au réglage usine du jeu de paramètres sélectionné
			2 Réglage Lenze ⇒ PAR2	
			3 Réglage Lenze ⇒ PAR3	
			4 Réglage Lenze ⇒ PAR4	
			31 Réglage Lenze ⇒ FPAR1	Retour au réglage usine du module de fonction bus de terrain
			61 Réglage Lenze ⇒ PAR1 + FPAR1	Retour au réglage usine du jeu de paramètres sélectionné et du module de fonction bus de terrain
			62 Réglage Lenze ⇒ PAR2 + FPAR1	
			63 Réglage Lenze ⇒ PAR3 + FPAR1	
			64 Réglage Lenze ⇒ PAR4 + FPAR1	
C0002 * STOP JSER (suite)	Transfert de jeux de paramètres via clavier			Le transfert des jeux de paramètres vers d'autres variateurs est réalisé via clavier. <b>Pendant le transfert, l'accès aux paramètres via d'autres canaux est bloqué !</b>
			70 Clavier de commande ⇒ variateur Avec les modules de fonction E/S application, INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen	Tous les jeux de paramètres (PAR1 ... PAR4, le cas échéant, FPAR1) sont remplacés par les données correspondantes du clavier.
			10 Avec tous les autres modules de fonction	

## Codes principaux pour la mise en service

Code		Réglages possibles		IMPORTANT
N°	Désignation	Lenze	Choix	
C0002 *  uSEr (suite)	Transfert de jeux de paramètres via clavier		Clavier de commande ⇒ PAR1 (+ FPAR1)  71 Avec les modules de fonction E/S application, INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen  11 Avec tous les autres modules de fonction	Substituer le jeu de paramètres sélectionné et le cas échéant FPAR1 par les données correspondantes du clavier.
			Clavier de commande ⇒ PAR2 (+ FPAR1)  72 Avec les modules de fonction E/S application, INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen  12 Avec tous les autres modules de fonction	
			Clavier de commande ⇒ PAR3 (+ FPAR1)  73 Avec modules de fonction E/S application, INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen  13 Avec tous les autres modules de fonction	
			Clavier de commande ⇒ PAR4 (+ FPAR1)  74 Avec modules de fonction E/S application, INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen  14 Avec tous les autres modules de fonction	
			Variateur ⇒ clavier de commande  80 Avec les modules de fonction E/S application, INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen  20 Avec tous les autres modules de fonction	Tous les jeux de paramètres (PAR1 ... PAR4, le cas échéant FPAR1) sont copiés dans le clavier.
			Clavier de commande ⇒ module de fonction  40 Uniquement avec les modules de fonction INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen	
				Seul le jeu de paramètres spécifique au module FPAR1 est remplacé par les données correspondantes du clavier.



## Codes principaux pour la mise en service

Code		Réglages possibles		IMPORTANT
N°	Désignation	Lenze	Choix	
			Module de fonction ⇒ clavier de commande  50 Uniquement avec les modules de fonction INTERBUS, PROFIBUS-DP, LECOM-B, DeviceNet/CANopen	Seul le jeu de paramètres spécifique au module FPAR1 est copié dans le clavier.
C0002 *  uSEr (suite)	Sauvegarder le réglage utilisateur	9	PAR1 ⇒ réglage utilisateur	Il est possible de sauvegarder le réglage utilisateur des paramètres du variateur (exemple : état à la livraison de votre machine).  1. S'assurer que le jeu de paramètres 1 soit activé. 2. Bloquer le variateur. 3. Régler C0003 = 3, puis valider par  . 4. Régler C0002 = 9, puis valider par  . Le réglage utilisateur est sauvegardé. 5. Régler C0003 = 1, puis valider par  . 6. Débloquer le variateur.
C0002 *  uSEr (suite)	Charger/copier le réglage utilisateur			Cette fonction vous permet de copier PAR1 dans les jeux de paramètres PAR2 ... PAR4.
			5 Réglage utilisateur ⇒ PAR1	Retour au réglage utilisateur du jeu de paramètres sélectionné
			6 Réglage utilisateur ⇒ PAR2	
			7 Réglage utilisateur ⇒ PAR3	
			8 Réglage utilisateur ⇒ PAR4	
C0003 * 	Sauvegarder les paramètres en mémoire non volatile	1	0 Ne pas sauvegarder le paramètre dans l'EEPROM	Pertes de données à la coupure réseau
			1 Toujours sauvegarder le paramètre dans l'EEPROM	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Actif à chaque mise sous tension</li> <li>● Modification cyclique de paramètres via module bus de terrain non admise</li> </ul>
			3 Sauvegarder le réglage utilisateur dans l'EEPROM	Ensuite, sauvegarder le jeu de paramètres 1 comme votre propre réglage de base par C0002 = 9.





## Codes principaux pour la mise en service

Code		Réglages possibles				IMPORTANT	
N°	Désignation	Lenze	Choix				
C0007 <div>ENTER</div> <div>uSEr</div>	Configuration fixe des entrées numériques						<div>La modification de C0007 sera copiée dans le sous-code correspondant de C0410. Configuration réglée en C0410 déclenche C0007 = 255 !</div> <div><div><div>• H/AH = sens horaire/antihoraire</div><div>• FreinCC = freinage courant continu</div><div>• AR = arrêt rapide</div><div>• PAR = commutation jeu de paramètres (PAR1 ↔ PAR2)<div><div>– PAR1 = BAS, PAR2 = HAUT</div><div>– La borne doit être affectée de la fonction "PAR" dans les deux jeux de paramètres PAR1 et PAR2.</div><div>– N'utiliser les configurations avec "PAR" qu'avec C0988 = 0.</div></div></div></div><div>• TRIP-Set = défaut externe</div><div>• Sélection fréquences fixes<div><div>JOG1/3</div><div>JOG2/3</div><div>C0046</div></div><div><div>BAS</div><div>BAS</div><div>JOG1</div></div><div><div>HAUT</div><div>BAS</div><div>JOG2</div></div><div><div>BAS</div><div>HAUT</div><div>JOG3</div></div><div><div>HAUT</div><div>HAUT</div><div></div></div></div></div>
		0	E4	E3	E2	E1	
		0	H/AH	FreinCC	JOG2/3	JOG1/3	
		1	H/AH	PAR	JOG2/3	JOG1/3	
		2	H/AH	AR	JOG2/3	JOG1/3	
		3	H/AH	PAR	FreinCC	JOG1/3	
		4	H/AH	AR	PAR	JOG1/3	
		5	H/AH	FreinCC	TRIP-Set	JOG1/3	
		6	H/AH	PAR	TRIP-Set	JOG1/3	
		7	H/AH	PAR	FreinCC	TRIP-Set	
		8	H/AH	AR	PAR	TRIP-Set	
		9	H/AH	AR	TRIP-Set	JOG1/3	
		10	H/AH	TRIP-Set	+vite	-vite	
C0007 <div>ENTER</div> <div>uSEr</div> <div>(suite)</div>			E4	E3	E2	E1	<div><div><div>• Sélection fréquences fixes<div><div>JOG1/3</div><div>JOG2/3</div><div>C0046</div></div><div><div>BAS</div><div>BAS</div><div>JOG1</div></div><div><div>HAUT</div><div>BAS</div><div>JOG2</div></div><div><div>BAS</div><div>HAUT</div><div>JOG3</div></div><div><div>HAUT</div><div>HAUT</div><div></div></div></div></div></div>
		11	H/AH	FreinCC	+vite	-vite	
		12	H/AH	PAR	+vite	-vite	
		13	H/AH	AR	+vite	-vite	
		14	AH/AR	H/AR	FreinCC	JOG1/3	
		15	AH/AR	H/AR	PAR	JOG1/3	
		16	AH/AR	H/AR	JOG2/3	JOG1/3	
		17	AH/AR	H/AR	PAR	FreinCC	
		18	AH/AR	H/AR	PAR	TRIP-Set	
		19	AH/AR	H/AR	FreinCC	TRIP-Set	

## Codes principaux pour la mise en service

Code		Réglages possibles				IMPORTANT		
N°	Désignation	Lenze	Choix					
C0007 <small>ENTER</small> uSEr (suite)			E4	E3	E2	E1	<ul style="list-style-type: none"><li>• +vite/-vite = fonctions potentiomètre motorisé</li><li>• m/autom = commutation mode manuel/automatique (à distance)</li><li>• PCTRL1-I-OFF = suppression de la composante intégrale régulateur PID</li><li>• DFIN1-ON = entrée fréquence numérique 0 ... 10 kHz</li><li>• PCTRL1-OFF = désactiver le régulateur PID</li></ul>	
			20	AH/AR	H/AR	TRIP-Set		JOG1/3
			21	AH/AR	H/AR	+vite		-vite
			22	AH/AR	H/AR	+vite		JOG1/3
			23	m/auto	H/AH	+vite		-vite
			24	m/auto	PAR	+vite		-vite
			25	m/auto	FreinCC	+vite		-vite
			26	m/auto	JOG1/3	+vite		-vite
			27	m/auto	TRIP-Set	+vite		-vite
			28	JOG2/3	JOG1/3	PCTRL1-I-OFF		DFIN1-ON
			29	JOG2/3	FreinCC	PCTRL1-I-OFF		DFIN1-ON
			30	JOG2/3	AR	PCTRL1-I-OFF		DFIN1-ON
C0007 <small>ENTER</small> uSEr (suite)			E4	E3	E2	E1		
			31	FreinCC	AR	PCTRL1-I-OFF		DFIN1-ON
			32	TRIP-Set	AR	PCTRL1-I-OFF		DFIN1-ON
			33	AR	PAR	PCTRL1-I-OFF		DFIN1-ON
			34	H/AR	AH/AR	PCTRL1-I-OFF		DFIN1-ON
			35	JOG2/3	JOG1/3	PAR		DFIN1-ON
			36	FreinCC	AR	PAR		DFIN1-ON
			37	JOG1/3	AR	PAR		DFIN1-ON
			38	JOG1/3	PAR	TRIP-Set		DFIN1-ON
			39	JOG2/3	JOG1/3	TRIP-Set		DFIN1-ON
			40	JOG1/3	AR	TRIP-Set		DFIN1-ON



## Codes principaux pour la mise en service

Code		Réglages possibles				IMPORTANT	
N°	Désignation	Lenze	Choix				
C0007  SEr (suite)			E4	E3	E2	E1	
			41	JOG1/3	FreinCC	TRIP-Set	DFIN1-0N
			42	AR	FreinCC	TRIP-Set	DFIN1-0N
			43	H/AH	AR	TRIP-Set	DFIN1-0N
			44	+vite	-vite	PAR	DFIN1-0N
			45	H/AH	AR	PAR	DFIN1-0N
			46	m/auto	PAR	AR	JOG1/3
			47	H/AR	AH/AR	m/auto	JOG1/3
			48	PCTRL1 - OFF	FreinCC	PCTRL1 -I-OFF	DFIN1-0N
			49	PCTRL1 - OFF	JOG1/3	AR	DFIN1-0N
			50	PCTRL1 - OFF	JOG1/3	PCTRL1 -I-OFF	DFIN1-0N
			51	FreinCC	PAR	PCTRL1 -I-OFF	DFIN1-0N
			255	Configuration a été réglée en C0410			
C0010 	Fréquence de sortie mini	0.00	0.00 → <b>14.5 Hz</b>	{0.02 Hz}	650.00	<ul style="list-style-type: none"><li>● C0010 n'est pas actif avec consigne d'entrée bipolaire (-10 V ... + 10 V).</li><li>● C0010 agit uniquement sur l'entrée analogique 1.</li></ul>	
C0011 	Fréquence de sortie maxi	50.00	7.50 → <b>87 Hz</b>	{0.02 Hz}	650.00	→ <b>Plage de réglage de vitesse 1 : 6 pour motoréducteurs Lenze</b> Réglage impératif pour fonctionnement avec motoréducteurs Lenze	
C0012 	Temps d'accélération pour consigne principale	5.00	0.00	{0.02 s}	1300.00	Concerne : modification de la fréquence 0 Hz ... C0011 <ul style="list-style-type: none"><li>● Consigne supplémentaire ⇒ C0220</li><li>● Rampes d'accélération pouvant être activées via signaux numériques ⇒ C0101</li></ul>	

## Codes principaux pour la mise en service

Code		Réglages possibles				IMPORTANT
N°	Désignation	Lenze	Choix			
C0013 <i>uSEr</i>	Temps de décélération pour consigne principale	5.00	0.00	{0.02 s}	1300.00	Concernes : modification de la fréquence C0011 ... 0 Hz <ul style="list-style-type: none"><li>● Consigne supplémentaire ⇒ C0221</li><li>● Rampes de décélération pouvant être activées via signaux numériques ⇒ C0103</li></ul>
C0014 <i>ENTER</i>	Mode de fonctionnement	2	2	Mode de fonctionnement en U/f U ~ f (courbe linéaire avec accroissement constant U <sub>min</sub> )		<ul style="list-style-type: none"><li>● Mise en service possible sans identification des paramètres moteur</li><li>● Avantages de l'identification en C0148 :<ul style="list-style-type: none"><li>– stabilité améliorée pour les faibles vitesses,</li><li>– la fréquence nominale U/f (C0015) et le glissement (C0021) sont calculés et sauvegardés, et ne doivent pas être réglés.</li></ul></li></ul>
			3	Mode de fonctionnement en U/f U ~ f <sup>2</sup> (courbe quadratique avec accroissement constant U <sub>min</sub> )		
			4	Mode de fonctionnement contrôle vectoriel		<b>Lorsque ce mode de fonctionnement est sélectionné pour la première fois, entrer les données moteur et identifier les paramètres moteur par C0148.</b> <b>Autrement, la mise en service est impossible !</b>
			5	Régulation de couple sans capteur avec limitation de vitesse <ul style="list-style-type: none"><li>● Consigne de couple via C0412/6</li><li>● Limitation de vitesse via consigne 1 (NSET1-N1), si C0412/1 utilisé, autrement via fréquence maxi (C0011)</li></ul>		
C0015 <i>uSEr</i>	Fréquence nominale U/f	50.00	7.50	{0.02 Hz}	960.00	<ul style="list-style-type: none"><li>● Lors de l'identification des paramètres moteur par C0148, le paramètre C0015 est calculé et sauvegardé.</li><li>● Le réglage s'applique pour toutes les tensions d'alimentation admises.</li></ul>
C0016 <i>uSEr</i>	Accroissement U <sub>min</sub>	→	0.00	{0.01 %}	40.00	→ En fonction de l'appareil Le réglage s'applique pour toutes les tensions d'alimentation admises.

## Codes principaux pour la mise en service

Code		Réglages possibles				IMPORTANT
N°	Désignation	Lenze	Choix			
C0034 *  uSEr	Plage consigne analogique E/S standard (X3/8)	0	0	Tension unipolaire 0 ... 5 V / 0 ... 10 V Courant 0 ... 20 mA		Tenir compte de la position des interrupteurs DIP du module de fonction !
			1	Courant 4 ... 20 mA		Inversion du sens de rotation uniquement possible avec entrée numérique
			2	Tension bipolaire -10 V ... +10 V		<ul style="list-style-type: none"> <li>La fréquence de sortie mini (C0010) est inactive.</li> <li>Régler l'offset et le gain.</li> </ul>
			3	Courant 4 ... 20 mA avec protection contre rupture de fil		TRIP Sd5, avec I < 4 mA Inversion du sens de rotation uniquement possible avec entrée numérique
C0034 *  (A) uSEr	Plage consigne analogique E/S application	0	0	Tension unipolaire 0 ... 5 V / 0 ... 10 V		Tenir compte de la position des cavaliers du module de fonction !
			1	Tension bipolaire -10 V ... +10 V		La fréquence de sortie mini (C0010) est inactive.
			2	Courant 0 ... 20 mA		
			3	Courant 4 ... 20 mA		Inversion du sens de rotation uniquement possible avec entrée numérique
			4	Courant 4 ... 20 mA avec protection contre rupture de fil		Inversion du sens de rotation uniquement possible avec entrée numérique TRIP Sd5 avec I < 4 mA
C0037	JOG1	20.00	-650.00	{0.02 Hz}	650.00	JOG = fréquence fixe Consignes fixes supplémentaires ⇒ C0440
C0038	JOG2	30.00	-650.00	{0.02 Hz}	650.00	
C0039	JOG3	40.00	-650.00	{0.02 Hz}	650.00	
C0050 * uSEr	Fréquence de sortie (MCTRL1-NO UT)		-650.00	{Hz}	650.00	Affichage uniquement : fréquence de sortie sans compensation de glissement

## Codes principaux pour la mise en service

Code		Réglages possibles				IMPORTANT
N°	Désignation	Lenze	Choix			
C0087	Vitesse nominale moteur	→	300	{1 rpm} (min <sup>-1</sup> )	16000	→ En fonction de l'appareil
C0088	Courant nominal moteur	→	0.0	{0.1 A}	650.0	→ En fonction de l'appareil 0,0 ... 2,0 x courant nominal de sortie du variateur
C0089	Fréquence nominale moteur	50	10	{1 Hz}	960	
C0090	Tension nominale moteur	→	50	{1 V}	500	→ 230 V pour variateurs 230 V 400 V pour variateurs 400 V
C0091	Cos φ moteur	→	0.40	{0.1}	1.0	→ En fonction de l'appareil
C0119 <small>ENTER</small>	Configuration de la surveillance de température du moteur (entrée PTC)/détection de mise à la terre	0	0	Entrée PTC désactivée	Détection de mise à la terre activée	<ul style="list-style-type: none"><li>● Configuration/sélection des signaux en C0415</li><li>● En utilisant plusieurs jeux de paramètres, la surveillance pour chaque jeu de paramètres doit être réglé séparément.</li><li>● Désactiver la fonction "détection de mise à la terre" si une détection de mise à la terre inopinée a été provoquée.</li><li>● La fonction "détection de mise à la terre" activée, le démarrage moteur est retardé d'env. 40 ms après déblocage variateur.</li></ul>
			1	Entrée PTC activée, mise en défaut TRIP		
			2	Entrée PTC activée, avertissement activé		
			3	Entrée PTC désactivée	Détection de mise à la terre désactivée	
			4	Entrée PTC activée, mise en défaut TRIP		
			5	Entrée PTC activée, avertissement activé		
C0140 *	Consigne de fréquence additive (NSET1-NADD)	0.00	-650.00	{0.02 Hz}	650.00	<ul style="list-style-type: none"><li>● Entrée via fonction <small>Set</small> du clavier ou canal de données paramètres</li><li>● La valeur s'ajoute à la consigne principale.</li><li>● La valeur est sauvegardée en mémoire non volatile.</li></ul>

Code		Réglages possibles		IMPORTANT
N°	Désignation	Lenze	Choix	
C0148 * <b>STOP</b>	Identification paramètres moteur	0	0 Prêt	<b>Ne procéder à l'identification que sur un moteur froid !</b> 1. Bloquer le variateur, attendre que l'entraînement s'arrête. 2. En C0087, C0088, C0089, C0090, C0091, régler les valeurs exactes de la plaque signalétique moteur. 3. Régler C0148 = 1, valider avec <b>ENTER</b> . 4. Débloquer le variateur : l'identification – démarre, <b>IMP</b> est éteint. – le moteur "siffle doucement", mais ne tourne pas ! – dure env. 30 s, – est achevée dès que <b>IMP</b> est allumé. 5. Bloquer le variateur.
			1 Démarrer l'identification <ul style="list-style-type: none"> <li>La fréquence nominale U/f (C0015), la compensation de glissement (C0021) et l'inductance statorique moteur (C0092) sont calculées et sauvegardées.</li> <li>La résistance statorique moteur (C0084) = résistance totale du câble moteur et du moteur est mesurée et sauvegardée.</li> </ul>	
C0517 * <b>ENTER</b>	Menu utilisateur			<ul style="list-style-type: none"> <li>Après la mise sous tension ou avec la fonction <b>[DISP]</b> activée, le code C0517/1 est affiché.</li> <li>Le menu utilisateur comprend les principaux codes (en réglage Lenze) pour la mise en service du mode de fonctionnement en U/f - courbe linéaire.</li> <li>Avec la protection par mot de passe activée, seuls les codes programmés en C0517 sont libres d'accès.</li> <li>Entrer les numéros des codes souhaités dans les sous-codes.</li> </ul> <b>Il n'est pas possible d'entrer en mémoire des codes qui sont disponibles uniquement avec un module de fonction E/S application !</b>
1	Mémoire 1	50	C0050 Fréquence de sortie (MCTRL1-NOUT)	
2	Mémoire 2	34	C0034 Plage consigne analogique	
3	Mémoire 3	7	C0007 Configuration fixe des signaux d'entrée numériques	
4	Mémoire 4	10	C0010 Fréquence de sortie mini	
5	Mémoire 5	11	C0011 Fréquence de sortie maxi	
6	Mémoire 6	12	C0012 Temps d'accélération pour consigne principale	
7	Mémoire 7	13	C0013 Temps de décélération pour consigne principale	
8	Mémoire 8	15	C0015 Fréquence nominale U/f	
9	Mémoire 9	16	C0016 Accroissement $U_{\min}$	
10	Mémoire 10	2	C0002 Transfert de jeux de paramètres	



## Codes principaux pour la mise en service



Code		Réglages possibles		IMPORTANT
N°	Désignation	Lenze	Choix	
C0608 *	Surveillance du ventilateur	0	0 Désactivée	<b>8200 motec 3 ... 7,5 kW :</b> activer impérativement la fonction lors de la mise en service ! A défaut, le variateur de vitesse risque de surchauffer et d'être détruit. <b>Tous les autres variateurs de                      vitesse :</b> régler impérativement C0608 = 0.
			1 Message de défaut TRIP	
			2 Avertissement	

## Détection et élimination des défauts


### Anomalie de fonctionnement de l'entraînement


Anomalie de fonctionnement	Cause	Solution
Le moteur ne tourne pas.	Tension du circuit intermédiaire trop faible (la LED rouge clignote (cycle de 0,4 s), affichage clavier : <b>LU</b> ).	Vérifier la tension réseau.
	Variateur bloqué. (LED verte clignote, affichage clavier : <b>IMP</b> )	Annuler le blocage variateur ; le blocage peut être activé par plusieurs sources.
	Démarrage automatique bloqué (C0142 = 0 ou 2).	Impulsion BAS-HAUT sur X3/28 : corriger éventuellement la condition de démarrage (C0142).
	Freinage CC (frein CC) activé	Désactiver le freinage CC.
	Frein mécanique du moteur non desserré	Desserrer manuellement ou électriquement le frein mécanique du moteur.
	Arrêt rapide (AR) activé (affichage clavier : <b>IMP</b> )	Annuler l'arrêt rapide.
	Consigne = 0	Entrer la consigne.
	Consigne JOG activée et fréquence JOG = 0	Entrer la consigne JOG (C0037 ... C0039).
	Erreur signalée	Corriger l'erreur.
	Jeu de paramètres incorrect signalé	Commuter le jeu de paramètres correct via bornier.
	Mode de fonctionnement C0014 = -4-, -5- réglé, mais identification des paramètres moteur non effectuée	Identifier les paramètres moteur (C0148).
	Affectation de plusieurs fonctions s'excluant l'une l'autre d'une source de signaux en C0410	Corriger la configuration en C0410.
	Source de tension interne X3/20 utilisée pour les modules de fonction E/S standard, INTERBUS, PROFIBUS-DP ou LECOM-B (RS485) : pont entre X3/7 et X3/39 interrompu.	Ponter les bornes.
Le moteur tourne irrégulièrement.	Câble moteur défectueux	Vérifier le câble moteur.
	Courant maxi réglé trop faible (C0022, C0023)	Adapter les réglages à l'application.
	Moteur surexcité ou sous-excité	Vérifier le réglage (C0015, C0016, C0014).
	C0084, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 et/ou C0092 ne sont pas adaptés aux données moteur.	Procéder à une adaptation manuelle ou à une identification des paramètres moteur (C0148).

## Anomalie de fonctionnement de l'entraînement

Anomalie de fonctionnement	Cause	Solution
Le courant absorbé par le moteur est trop important.	Réglage de C0016 trop important	Rectifier le réglage.
	Réglage de C0015 trop faible	Rectifier le réglage.
	C0084, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 et/ou C0092 ne sont pas adaptés aux données moteur.	Procéder à une adaptation manuelle ou à une identification des paramètres moteur (C0148).
Le moteur tourne, les consignes sont à "0".	Une consigne a été entrée à l'aide de la fonction  du clavier.	Mettre la consigne à "0" par C0140 = 0.
L'identification des paramètres moteur a été interrompue, l'erreur LP1 est signalée.	Le moteur est trop petit par rapport à la puissance nominale appareil.	
	Le freinage CC est activé via bornier.	
Les caractéristiques d'entraînement avec contrôle vectoriel ne sont pas satisfaisantes.	Divers	Optimiser le contrôle vectoriel (  179)
Réduction du couple dans la zone en puissance constante	Divers	Contacter votre centre S.A.V. Lenze.
Décrochage du moteur en cas de fonctionnement dans la zone en puissance constante		

**LEDs sur le variateur (affichage d'état)**

LED		Etat de fonctionnement	
rouge ①	verte ②		
ETEINTE	ALLUMEE	Variateur débloqué	
ALLUMEE	ALLUMEE	Mise sous tension et blocage démarrage automatique	
ETEINTE	CLIGNOTE lentement	Variateur bloqué	
ETEINTE	CLIGNOTE rapidement	Identification paramètres moteur achevée	
CLIGNOTE rapidement	ETEINTE	Mise hors tension (sous-tension)	
CLIGNOTE lentement	ETEINTE	Défaut actif, contrôle en C0161	



Pour réinitialiser le variateur en cas de panne (réarmement défaut), procéder comme suit :

1. enficher le clavier de commande sur l'interface AIF pendant le fonctionnement.
2. Lire et noter le message de défaut qui s'affiche.
3. Bloquer le variateur de vitesse.
4. Découpler le variateur du réseau.
5. Procéder à une analyse d'erreur et corriger les erreurs détectées.
6. Remettre le variateur de vitesse en marche.

### Messages de défauts sur le clavier ou dans le programme de paramétrage Global Drive Control

Clavier de commande	PC <sup>1)</sup>	Défaut	Origine	Remède
<b>nDEr</b>	0	Sans défaut	-	-
<b>ccr</b> <b>Trip</b>	71	Erreur système	Interférences importantes sur les câbles de commande	Blinder les câbles de commande.
			Boucles de masse ou de terre dans le câblage	
<b>cE0</b> <b>Trip</b>	61	Erreur de communication (AIF) (configurable en C0126)	Transmission perturbée sur AIF	Enfoncer le module de communication dans le boîtier déporté.
<b>cE1</b> <b>Trip</b>	62	Erreur de communication sur CAN-IN1 (commande Sync)	L'objet CAN_IN_1 reçoit des données erronées ou la communication est interrompue.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier le connecteur enfichable module bus ↔ FIF.</li> <li>• Vérifier l'émetteur.</li> <li>• Eventuellement, augmenter le temps de surveillance en C0357/1.</li> </ul>
<b>cE2</b> <b>Trip</b>	63	Erreur de communication sur CAN-IN2	L'objet CAN_IN_2 reçoit des données erronées ou la communication est interrompue.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier le connecteur enfichable module bus ↔ FIF.</li> <li>• Vérifier l'émetteur.</li> <li>• Eventuellement, augmenter le temps de surveillance en C0357/2.</li> </ul>
<b>cE3</b> <b>Trip</b>	64	Erreur de communication sur CAN-IN1 (commande événementielle/c ommande temporelle)	L'objet CAN_IN_1 reçoit des données erronées ou la communication est interrompue.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier le connecteur enfichable module bus ↔ FIF.</li> <li>• Vérifier l'émetteur.</li> <li>• Eventuellement, augmenter le temps de surveillance en C0357/3.</li> </ul>
<b>cE4</b> <b>Trip</b>	65	BUS-OFF (nombreuses erreurs de communication)	Le nombre de télégrammes défectueux reçu par le variateur via le Bus Système est trop élevé ; le variateur s'est déconnecté du bus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier la terminaison du bus.</li> <li>• Vérifier le blindage des câbles.</li> <li>• Vérifier le câblage PE.</li> <li>• Vérifier le coefficient d'utilisation bus ; éventuellement, réduire le taux de transmission.</li> </ul>

**Messages de défaut**

Clavier de commande	PC <sup>1)</sup>	Défaut	Origine	Remède
<b>cE5</b> <small>Trip</small>	66	CAN Time-Out (configurable en C0126)	Paramétrage à distance via Bus Système (C0370) : l'esclave ne répond pas. Temps de surveillance communication dépassé	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier le câblage du Bus Système.</li> <li>• Vérifier la configuration du Bus Système.</li> </ul>
			En fonctionnement avec E/S application : paramétrage incorrect du changement de jeu de paramètres	Pour tous les jeux de paramètres, le signal "changement de jeu de paramètres" (C0410/13, C0410/14) doit être affecté à la même source !
			En fonctionnement avec module sur FIF : défaut interne	Contactez votre service Lenze.
<b>cE6</b> <small>Trip</small>	67	Le module de fonction Bus Système CAN sur FIF est à l'état "Avertissement" ou "BUS-OFF" (configurable en C0126).	Le régulateur CAN affiche l'état "Avertissement" ou "BUS-OFF".	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier la terminaison du bus.</li> <li>• Vérifier le blindage des câbles.</li> <li>• Vérifier le câblage PE.</li> <li>• Vérifier le coefficient d'utilisation bus ; éventuellement, réduire le taux de transmission.</li> </ul>
<b>cE7</b> <small>Trip</small>	68	Erreur de communication lors du paramétrage à distance via Bus Système (C0370) (configurable en C0126)	Le participant ne répond pas ou n'est pas connecté.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier la terminaison du bus.</li> <li>• Vérifier le blindage des câbles.</li> <li>• Vérifier le câblage PE.</li> <li>• Vérifier le coefficient d'utilisation ; éventuellement, réduire le taux de transmission.</li> </ul>
			En fonctionnement avec E/S application : paramétrage incorrect du changement de jeu de paramètres	Pour tous les jeux de paramètres, le signal "changement de jeu de paramètres" (C0410/13, C0410/14) doit être affecté à la même source !
<b>EEr</b> <small>Trip</small>	91	Défaut externe (TRIP-SET)	Un signal numérique affecté de la fonction "mise en défaut" (TRIP-Set) a été activé.	Vérifier le codeur externe.
<b>ErP0</b> ... <b>ErP19</b> <small>Trip</small>	-	Interruption de communication entre le clavier et l'appareil de base	Divers	Contactez votre service Lenze.











Clavier de commande	PC <sup>1)</sup>	Défaut	Origine	Remède
<b>FRnI</b> <small>Trip</small>	95	Module ventilateur E82ZMV (8200 motec 3 ... 7,5 kW uniquement) : défaut TRIP ou avertissement configurable en C0608	Module ventilateur endommagé	Remplacer le module ventilateur.
<b>FRnI</b>	-		Module ventilateur non ou mal connecté	Raccorder le module ventilateur. Vérifier le câblage.
<b>H05</b> <small>Trip</small>	105	Défaut interne		Contacter votre service Lenze.
<b>IdI</b> <small>Trip</small>	140	Identification de paramètres erronée	Moteur non connecté	Raccorder le moteur.
<b>LPi</b> <small>Trip</small>	32	Défaut de phase moteur (affichage si C0597 = 1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Défaillance d'une ou de plusieurs phases moteur</li> <li>Courant moteur trop faible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier les câbles moteur.</li> <li>Vérifier l'accroissement <math>U_{min}</math>.</li> <li>Raccorder un moteur à puissance adéquate ou adapter le moteur en C0599.</li> </ul>
<b>LPi</b>	182	Défaut de phase moteur (affichage si C0597 = 2)		
<b>LU</b> <small>IMP</small>	-	Sous-tension du bus CC	Tension réseau trop faible	Vérifier la tension réseau.
			Tension du réseau CC trop faible	Vérifier le module d'alimentation.
			Variateur 400 V connecté sur réseau 240 V	Connecter le variateur à l'alimentation adéquate.
<b>QC1</b> <small>Trip</small>	11	Court-circuit	Court-circuit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chercher la cause du court-circuit ; vérifier le câble moteur.</li> <li>Vérifier la résistance de freinage et le câble de résistance de freinage.</li> </ul>
			Courant de charge capacitif du câble moteur trop élevé	Utiliser des câbles moteurs plus courts ou avec une capacité de charge plus faible.
<b>QC2</b> <small>Trip</small>	12	Mise à la terre	Court-circuit à la masse d'une phase moteur	Vérifier le moteur ; vérifier le câble moteur.
			Courant de charge capacitif du câble moteur trop élevé	Utiliser des câbles moteurs plus courts ou avec une capacité de charge plus faible.
				Désactiver la détection de mise à la terre à des fins de contrôle.

## Messages de défaut

Clavier de commande	PC <sup>1)</sup>	Défaut	Origine	Remède
<b>OC3</b> Trip	13	Surintensité en phase d'accélération ou court-circuit	Temps d'accélération (C0012) trop court	<ul style="list-style-type: none"> <li>Augmenter le temps d'accélération.</li> <li>Vérifier le dimensionnement de l'entraînement.</li> </ul>
			Câble moteur défectueux	Vérifier le câblage.
			Court-circuit entre spires moteur	Vérifier le moteur.
<b>OC4</b> Trip	14	Surintensité en phase de décélération	Temps de décélération (C0013) réglé trop court	<ul style="list-style-type: none"> <li>Augmenter le temps de décélération.</li> <li>Vérifier le dimensionnement de la résistance de freinage externe.</li> </ul>
<b>OC5</b> Trip	15	Surcharge variateur en fonctionnement stationnaire	Surcharge courante et trop longue	Vérifier le dimensionnement de l'entraînement.
<b>OC6</b> Trip	16	Surcharge moteur (surcharge $I^2 \times t$ )	Surcharge thermique du moteur. Causes possibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>courant permanent inadmissible,</li> <li>accélérations nombreuses ou trop longues avec surintensité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier le dimensionnement de l'entraînement.</li> <li>Vérifier le réglage de C0120.</li> </ul>
<b>OH</b> Trip	50	Température radiateur > +85 °C	Tension ambiante trop élevée	Laisser refroidir l'appareil et assurer une meilleure ventilation.
<b>OH</b> Warn	-	Température radiateur > +80 °C	Radiateur poussiéreux Courants trop élevés et accélérations nombreuses et trop longues	Nettoyer le radiateur. <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier le dimensionnement de l'entraînement.</li> <li>Vérifier la charge, remplacer des roulements durs et défectueux.</li> </ul>
<b>OH3</b> Trip	53	Surveillance PTC (TRIP) (affichage si C0119 = 1 ou 4)	Moteur trop chaud en raison des courants trop élevés et des accélérations nombreuses et trop longues	Vérifier le dimensionnement de l'entraînement.
			PTC non ou mal connectée	Raccorder la sonde PTC ou déconnecter la surveillance.
<b>OH4</b> Trip	54	Surtempérature variateur	Surtempérature à l'intérieur du variateur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réduire la charge du variateur.</li> <li>Améliorer le refroidissement.</li> <li>Vérifier le ventilateur sur le variateur.</li> </ul>
<b>OH51</b>	203	Surveillance PTC (affichage si C0119 = 2 ou 5)	Moteur trop chaud en raison des courants trop élevés et des accélérations nombreuses et trop longues	Vérifier le dimensionnement de l'entraînement.
			PTC non ou mal connectée	Raccorder la sonde PTC ou déconnecter la surveillance.



## Messages de défaut

Clavier de commande	PC <sup>1)</sup>	Défaut	Origine	Remède
<b>OU</b>  <b>QUE</b> 	22	Surtension du bus CC (message ou défaut TRIP configurable en C0310)	Tension réseau trop élevée	Vérifier la tension réseau.
			Fonctionnement en freinage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Augmenter les temps de décélération.</li> <li>En fonctionnement avec résistance de freinage externe :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>vérifier le dimensionnement, le raccordement et le câble de la résistance de freinage,</li> <li>augmenter les temps de décélération.</li> </ul> </li> </ul>
			Mise à la terre rampante du côté moteur	Vérifier s'il y a mise à la terre du câble moteur et du moteur (déconnecter le moteur du variateur).
<b>Pr</b> 	75	Transfert de paramètres via clavier erroné	Tous les jeux de paramètres sont défectueux.	Avant de débloquent le variateur, renouveler impérativement le transfert de données ou charger le réglage Lenze.
<b>Pr1</b> 	72	Transfert via clavier de commande de PAR1 erroné	PAR1 défectueux	
<b>Pr2</b> 	73	Transfert via clavier de commande de PAR2 erroné	PAR2 défectueux	
<b>Pr3</b> 	77	Transfert via clavier de commande de PAR3 erroné	PAR3 défectueux	
<b>Pr4</b> 	78	Transfert via clavier de commande de PAR4 erroné	PAR4 défectueux	
<b>Pr5</b> 	79	Défaut interne		Contactez votre service Lenze.
<b>Pt5</b> 	81	Défaut de temps lors du transfert des paramètres	Le transfert des données en provenance du clavier ou du PC a été interrompu (exemple : le clavier de commande a été retiré pendant le transfert).	Avant de débloquent le variateur, renouveler impérativement le transfert de données ou charger le réglage Lenze.
<b>rSt</b> 	76	Erreur réarmement automatique du défaut (Auto-TRIP-Reset)	Plus de 8 messages de défaut en 10 minutes	En fonction du message de défaut

**Messages de défaut**

Clavier de commande	PC <sup>1)</sup>	Défaut	Origine	Remède
<b>Sd 5</b> Trip	85	Rupture de fil sur entrée analogique 1	Courant sur entrée analogique < 4 mA pour plage de consigne 4 ... 20 mA	Fermer le circuit à l'entrée analogique.
<b>Sd 7</b> Trip	87	Rupture de fil sur entrée analogique 2		

<sup>1)</sup> N° défaut LECOM, affichage dans le programme de paramétrage Global Drive Control (GDC)